



Philips
Netspanningsbeveiliger

Thuiskantoor
4 uitgangen

SPN4041A



Weg met die kabelwirwar

Deze netspanningsbeveiliger beschermt uw apparaten tegen piekstroom dankzij geavanceerde technologieën zoals het Power Blocker®-systeem, dat de stroom automatisch afsnijdt ter bescherming tegen een eventuele volgende piekstroom.

Optimale bescherming

- 1800 joule
- Beveiligde telefoonaansluitingen
- Stroomafsluiting
- Apparaatgarantie tot € 150.000,00

Ingebouwd gemak

- 4 uitgangen met beveiliging
- 2 m netsnoer
- Geïntegreerd kabelbeheer

Eenvoud

- Stopcontacten met ingebouwde kinderbeveiliging
- Beveiligingsindicatoren voor zorgeloos gebruik

PHILIPS

Specificaties

Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D):
14 x 38 x 5,5 cm
- Nettogewicht: 0,593 kg
- Brutowicht: 0,693 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,1 kg
- EAN: 87 12581 51861 5
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Doos

Omdoos

- Omdoos (L x B x H): 38 x 18,5 x 16 cm
- Nettogewicht: 1,779 kg
- Brutowicht: 2,359 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,580 kg
- EAN: 87 12581 54568 0
- Aantal consumentenverpakkingen: 3

Kenmerken

1800 joule

Voorom kostbare reparaties van uw elektronische apparaten.

Beveiligde telefoonaansluitingen

Deze aansluitingen zijn geschikt voor een RJ11-kabel, zodat u de telefoonlijn door de netspanningsbeveiliger kunt leiden voor beveiliging tegen stroomschommelingen en -pieken.

Stroomafsluiting

De stroomtoevoer naar de aangesloten apparatuur wordt automatisch afgebroken.

Apparaatgarantie tot € 150.000,00

Beveiligt uw aangesloten apparatuur voor een periode die gelijk is aan de levensduur van het apparaat.

4 uitgangen met beveiliging

Beveiligt tegen stroomschommelingen/-pieken op het lichtnet door stroompieken te onderdrukken. In het geval van overspanning wordt overtollige energie opgevangen door de metaaloxidevaristor, zodat het apparaat wordt beschermd.

2 m netsnoer

Biedt stroom aan het apparaat dat zich tot 2 m van het stopcontact kan bevinden.

Kabelbeheer

Het kabelbeheersysteem houdt kabels/snoeren netjes bij elkaar voor een opgeruimde aanblik

Stopcontacten met ingebouwde kinderbeveiliging

Voorom dat kinderen per ongeluk een schok krijgen.

Beveiligingsindicatoren

LED's geven aan of de netspanningsbeveiliger juist werkt.

