



Philips  
Digitaal PhotoFrame met  
accu

20,3 cm (8")

Multimedia  
Beeldverhouding 4:3

SPH8008



"...dat ben ik met je tante toen we nog klein waren."

## PhotoFrame met accu

In alle hectiek zou u bijna vergeten wie er echt toe doet. Houd uw geliefden nu altijd bij u met dit Philips PhotoFrame. Deze geweldige fotolijst heeft een ingebouwde accu waarmee u 2 uur lang waar u maar wilt uw favoriete foto's kunt bekijken.

### Scherm van topkwaliteit voor optimaal kijkplezier

- imagen Pro voor scherpe, levendige en natuurlijke huidskleuren
- Beeldformaat voor optimale storingsvrije weergave, 4:3
- Voeg een nieuwe glans toe aan oude herinneringen met RadiantColor

### Eenvoudige intuïtieve bediening en ongelooflijk gebruiksgemak

- Automatische diapresentatie vanaf USB of geheugenkaart
- Aanraakgevoelige bedieningselementen op de rand van het PhotoFrame
- Breng uw foto's over vanaf uw mobiele telefoon via Bluetooth
- Eenvoudig te gebruiken oplaadstation voor accu

### Milieuvriendelijk design

- Milieuvriendelijk PhotoFrame
- Automatische in-/uitschakeling van het scherm bij vooraf ingestelde tijden voor energiebesparing

# Specificaties

## Beeld/scherm

- Kijkhoek: bij C/R > 10, 130° (H)/110° (V)
- Tot 50% helderheid tijdens levensduur: 20.000 u
- Helderheid: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Beeldformaat: 4:3
- Schermresolutie: 800 x 600
- Contrastverhouding (normaal): 300:1

## Connectiviteit

- USB: USB 2.0-host, USB 2.0-slave
- Bluetooth: Bluetooth v2.0 + EDR, Klasse 2, Alleen ontvanger

## Opslagmedia

- USB: USB Flash Drive
- Geheugenkaarttypen: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimediakaart, xD-kaart, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo
- Capaciteit ingebouwd geheugen: 1 GB (voor 1000 High Definition-foto's)

## Gemak

- Kaartlezer: Ingebouwd (2x)
- Ondersteuning fotoformaat: JPEG-foto, Maximaal 10 MB JPEG-bestanden, Maximaal 20 megapixels
- Ondersteund videoformaat: MPEG1 en 4, MotionJPEG, .AVI, .MOV
- Ondersteund muziekformaat: MP3
- Knoppen en bedieningselementen: aanraakbediening op rand, Aan-uitknop
- Afspeelmodus: Bladeren in volledige weergave, Diapresentatie, Bladeren met (touchscreen-)icoontjes
- Albumbeheer: Creëren, Verwijderen, Bewerken, Hernoemen
- Foto bewerken: Kopiëren, Verwijderen, Roteren
- Instelling voor diapresentatie: Willekeurig, Opeenvolgend, Overgangseffect, Collage (meerdere foto's)
- Installatiefunctie: Helderheidsaanpassing, Taal, Diapresentatie, Status, Automatisch aan/uit, Tijd en datum instellen, Fotobron, Geluid aan/uit, Weergave van klok inschakelen/uitschakelen, Herinnering voor events met snoozer
- Status van systeem: Firmwareversie, Resterend geheugen
- Status van aangesloten media: Aangesloten media, Resterend geheugen
- Officiële goedkeuringen: CE, GOST, Zwitserland, C-Tick, PSB
- Andere handige opties: Geschikt voor Kensington-slot
- Taalversies in beeldschermmenu: Engels, Spaans, Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Deens,

- Portugees, Russisch, Vereenvoudigd Chinees
- Systemcompatibiliteit: Windows XP, Windows Vista, Mac OS X

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC/DC-adapter, USB-kabel, CD-ROM met software en handleiding, Snelstartgids
- Gebruiksaanwijzing: Arabisch, Tsjechisch, Deens/Noors, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Grieks, Italiaans, Maleisisch, Pools, Portugees, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Spaans, Zweeds, Traditioneel Chinees, Turks

## Afmetingen

- Afmetingen apparaat (met standaard) (B x H x D): 222,6 x 182,2 x 33,2 mm
- Gewicht: 0,34 kg
- Temperatuurbereik (in bedrijf): 0 °C tot 40 °C
- Temperatuurbereik (opslag): -10 °C tot 60 °C

## Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Stroomuitvoer (volt): 12 V
- Stroomuitvoer (ampère): 1,5 A
- Energieverbruik: (Systeem ingeschakeld) 4,5 W
- Ondersteuning voor energiemodus: Werkt op accu, Werkt op AC-stroom
- Gebruikstijd van accu: 2 u

## Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 25 x 21 x 9,5 cm
- Nettogewicht: 0,972 kg
- Brutowicht: 1,257 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,285 kg
- EAN: 87 12581 49574 9
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 9,8 x 8,3 x 3,7 inch
- Brutowicht: 2,771 lb
- Nettogewicht: 2,143 lb
- Gewicht van de verpakking: 0,628 lb

## Omdoos

- Omdoos (L x B x H): 26,1 x 20,3 x 22,6 cm
- Nettogewicht: 1,944 kg
- Brutowicht: 2,75 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,806 kg
- GTIN: 1 87 12581 49574 6
- Aantal consumentenverpakkingen: 2
- Brutowicht: 6,063 lb
- Omdoos (L x B x H): 10,3 x 8,0 x 8,9 inch
- Nettogewicht: 4,286 lb
- Gewicht van de verpakking: 1,777 lb

# Kenmerken

## imagen Pro voor levendige kleuren

De unieke imagen-fotoverbeteringstechnologie van Philips analyseert uw foto's automatisch om de kleuren te verbeteren en aan te passen voor een optimaal contrast. imagen Pro biedt een nog geavanceerdere fotoverbetering en combineert de 3 essentiële elementen van imagen om de kleuren nauwkeuriger weer te geven, de kleurdiepte te optimaliseren en het contrast dynamisch te verbeteren. Bovendien zorgt imagen Pro voor natuurlijkere huidskleuren, scherpere beelden en een trillingsvrije weergave van foto's, wat erg belangrijk is voor stilstaande beelden.

## Perfekte beeldverhouding, 4:3

Het digitale Philips PhotoFrame zorgt ervoor dat uw foto wordt weergegeven in de verhouding 4:3 voor de beste kijkervaring.

## Basisstation voor accu

Dit station fungeert als standaard, maar ook als oplaadstation voor de accu. Volledig opgeladen is de ingebouwde accu goed voor 2 uur draadloos kijkplezier.

## Aanraakbediening op rand

De aanraakgevoelige bedieningselementen op het PhotoFrame worden direct verlicht zodra u deze gebruikt, zodat u eenvoudig door uw foto's, videoclips en muziek kunt bladeren. In de modus voor fotoweergave kunt u eenvoudig een nieuwe foto selecteren uit de miniatuurafbeeldingen op het scherm door uw vinger langs de horizontale aanraakrand te bewegen.

## Automatische diapresentatie

Als u een USB-stick of geheugenkaart plaatst, wordt automatisch een diapresentatie gestart. Handig wanneer u geen zin hebt uw foto's naar het PhotoFrame te kopiëren.

## Foto-overdracht via Bluetooth

Als u vaak foto's maakt met uw mobiele telefoon, kunt u deze nu via Bluetooth overbrengen naar uw digitale Philips PhotoFrame. Een dongle of kabel is niet nodig.

## RadiantColor

RadiantColor is een exclusieve technologie van Philips voor het weergeven van kleinere foto's in de optimale beeldverhouding van 4:3 door de kleuren door te laten lopen van de randjes van een foto (die net geen volledig scherm vult) naar de zijden van het scherm, waardoor zwarte balken en vervorming van het beeldformaat worden voorkomen.

## Milieuvriendelijk PhotoFrame

De PhotoFrames van Philips worden ontworpen en geproduceerd volgens onze EcoDesign-principes, waarbij we ons erop richten milieuvriendelijke producten te ontwikkelen. Om dit te bereiken, verwijderen we gevaarlijke stoffen en zorgen we voor een lager energieverbruik, een lager gewicht, een efficiëntere verpakking en een betere recycling.

## Automatische in-/uitschakeling van het scherm

De timer schakelt PhotoFrame in en uit op ingestelde tijden. Dit zorgt voor energiebesparing en dat is goed voor het milieu en voor uw portemonnee, want hierdoor bespaart u tot een derde van de energiekosten van het PhotoFrame.



Publicatiedatum  
2014-02-25

Versie: 3.3.4

12 NC: 8670 000 55186  
EAN: 87 12581 49574 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)