

Philips  
Mikro zenei rendszer

• dokkológység iPod/iPhone-hoz

DCM2055



## Az otthonába illő hang

### A hangzás bővületében

Hallgassa otthonában is a hordozható lejátszón lévő zeneszámokat. A Philips mikrorendszerhez iPod/iPhone dokkoló, valamint USB csatlakozó is tartozik a hordozható eszközökhöz. Akár falra, akár asztalra helyezi a készüléket, az egyszerűen fantasztikus látványt nyújt majd.

#### **Tegye gazdagabbá a hangzást!**

- Bass Reflex hangszugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért
- Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
- Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
- 15 W maximális kimeneti teljesítmény

#### **Élvezze a több forrásból érkező zenét**

- Játsszon le zenét és egyúttal töltsön iPod/iPhone készülékét
- MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása
- USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához
- MP3 Link a hordozható zene lejátszásához
- Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért
- Rádió adatrendszer (RDS) – állomásinformáció és adatszolgáltatások

#### **Formavilág, mely beleolvad a térbe**

- A sokoldalú elhelyezés jegyében falra szerelhető
- A motoros elülső tolóajtó stílust és eleganciát teremt

# PHILIPS

# Fénypontok

## USB Direct



Az USB Direct mód segítségével csak csatlakoztatnia kell az USB eszközt a Philips készülék USB portjához, és a digitális zenei tartalom közvetlenül a Philips készülékről játszható le.

## MP3 Link



Az MP3-csatlakoztathatóság lehetővé teszi a hordozható médialejátszók MP3 tartalmának közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc zeneszámainak, az MP3 összeköttetés különösen kényelmessé teszi mindezt azért, hogy elég az MP3 lejátszót a hangrendszerbe helyezni.

## Falra szerelhető



A karcsú és sokoldalú kivitelezés tökéletes kombinációjaként a Philips audiorendszerek beleolvadnak lakóterébe. Az audiorendszer alapzata egy állvány, így a rendszer biztonságosan és tetszetősen elhelyezhető

bármilyen polcon. A fali rögzítés ugyanazt a rugalmasságot biztosítja az Ön számára, mint a szabadon álló állvány.

## Dinamikus basszuskiemelés



A Dinamikus basszuskiemelés maximálisan növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus basszuskiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

## Rádió-adatrendszer (RDS)

A Rádió adatrendszer (RDS) segítségével anélkül hangolhatók be a rádióállomások, hogy a hallgató ismerné azok sugárzási frekvenciáját. Az RDS normál módban frekvenciájuk helyett az adók nevét jeleníti meg, lehetővé téve a gyors és hatékony hangolást. A rendszeren keresztül az adók szöveges üzeneteket, híreket, állomásadatokat is sugározhatnak, melyek közvetlenül a rádiókészülék kijelzőjén jelennek meg. Az Európában széles körben használt szolgáltatás az RDS szöveget a rádióadó hullámhosszán sugározza. A hallgató választhatja az alap RDS megjelenítést (állomásnév), de előfizethet kiegészítő, szöveges szolgáltatásokra is.

## Bass Reflex hangsugárzó rendszer



A Bass Reflex hangsugárzó rendszer mély basszus hanghatást produkál egy kompakt hangszóródobozban. Abban tér el a hagyományos hangszóródoboztól, hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan összehangban áll a mélynyomóval, és ez optimalizálja a kiadott alacsony frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, szabályozott basszushang és kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben rezgésbe hozza a levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a rendszer kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú hangokat, és a mély basszushang új dimenzióját hozza létre.

## iPod/iPhone zenelejátszás és töltés



Élvezze kedvenc MP3 zeneszámainak, miközben tölti iPhone/iPod-ját! A dokkolóval közvetlenül csatlakoztathatja hordozható készülékét a dokkolós szórakoztatórendszerhez, így kedvenc zenéjét kiváló hangzással élvezheti. Lejátszás közben lehetősége van iPod/iPhone lejátszójának töltésére, így nem kell aggódnia hordozható lejátszója akkumulátorának lemerülése miatt. A dokkolós szórakoztatórendszer automatikusan tölti hordozható készülékét dokkolás közben.



# Műszaki adatok

## Hang

- Hangkiemelés: Digitális hangzásszabályzás, Dinamikus basszuskiemelés
- Hangerőszabályzás: fel/le
- Maximális kimeneti teljesítmény (RMS): 15 W

## Hangszórók

- A beépített hangszórók száma: 2
- Hangszórók: 2,75"-es mélyhangszóró
- Hangszórótípusok: bass reflex hangszórórendszer

## Audialejátszás

- Lemezlejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, következő/előző műsorszám keresése, ismétléses/véletlen sorrendű/programozott
- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB flash meghajtó, WMA-CD
- USB Direct lejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, lejátszás/szünet, előző/következő, ismétlés, véletlenszerű lejátszás, leállítás
- Dokkolós lejátszási módok: Gyorskeresés előre és visszafelé, menü, fel és le, Következő és előző zeneszám, Lejátszás és szünet
- Egyéb: ID3-tag támogatás

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM monó, FM sztereó
- Programozott állomások: 20
- RDS: programtípus, rádiótext, RDS óra-beállítás, állomásnév
- Antenna: FM antenna (75 ohm)
- Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás, automatikus pásztázás, Könnyű beállítás (Plug & Play)

## Csatlakoztathatóság

- Fejhallgató: 3,5 mm-es
- MP3 Link: 3,5 mm-es sztereó vonalbemenet
- USB-vel: USB gazdaport

## Kényelem

- Ébresztők: CD-s ébresztés, Rádiós ébresztés, USB-s ébresztés, iPod ébresztés
- Óra: Fő kijelzőn, elalváskapcsoló
- Töltőkészülék: iPhone, iPod
- Kijelző típusa: LCD kijelző
- Betöltő típusa: elülső, motoros

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: FM antenna, AC/DC adapter, Gyors felhasználói útmutató, 2 csavar falra szereléshez
- Távvezérlő: 31-gombos távvezérlő
- Felhasználói kézikönyv: Magyar

## Méretek

- Egység méretei (Sz x Mé): 400 x 98 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 235 mm
- Csomag szélessége: 456 mm
- Csomag magassága: 251 mm
- Csomag mélysége: 197 mm
- Bruttó tömeg: 3,7 kg
- Nettó tömeg: 2,6 kg

## Tápellátás

- Tápegység: 110-240 V, 50/60 Hz

## iPhone kompatibilitás

- Kompatibilitás: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## iPod kompatibilitás

- Kompatibilitás: 1. generációs iPod nano, 2. generációs iPod nano, 3. generációs iPod nano, 4. generációs iPod nano, 5. generációs iPod nano, 6. generációs iPod nano, iPod touch, 2. generációs iPod touch, 3. generációs iPod touch, 4. generációs iPod touch, 5. generációs iPod, 5. generációs iPod, iPod classic, mini iPod



Kiadás dátuma  
2013-08-13

Verzió: 1.0.5

12 NC: 8670 000 93623  
EAN: 08 71258 16559 52

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)