



Philips
Webová kamera

VGA
CMOS

SPC715NC



Vystupňujte dojem z video chatování

díky sledování obličeje a digitálnímu zoomu

Pozdvihněte video chatování o úroveň výš. S touto webovou kamerou s vysokým rozlišením a 5násobným digitálním zoomem se budete cítit jako v televizi. Zabudovaný digitální mikrofon je doplněn sluchátký pro chatování bez ozvěny.

Vynikající zážitek z video chatování

- Multimediální sluchátka a rameno mikrofonu pro kvalitní zvuk
- Přidejte video špičkové kvality a řeč k volání
- Funkce sledování obličeje automaticky sleduje obličej.
- Otočný objektiv pro dokonalé zaměření a přirozené snímky
- Vestavěný digitální mikrofon pro kvalitní zvuk

Vylepšená kvalita obrazu

- Plynulý obraz s 30 snímků za sekundu
- Výjimečné rozlišení VGA pro vysoce kvalitní obraz
- Kvalitní skleněný objektiv poskytuje ostřejší obraz

Dokonale jednoduché ovládání

- 5násobný digitální zoom pro vynikající zvětšení
- Vytváří V-maily a ovládá webovou kameru softwarem VLounge Premium
- Tlačítko Rychlé spuštění VLounge pro okamžitý provoz
- Kompatibilní s MSN, Skype a dalšími službami okamžitého zasílání zpráv

PHILIPS
sense and simplicity

Webová kamera
VGA CMOS

Specifikace

Zachycení videa a snímků

- Čidlo: CMOS
- Rozlišení čidla: VGA
- Rozlišení videa: VGA
- Rozlišení snímku: VGA
- Interpolované rozlišení snímku: SVGA
- Maximální snímková frekvence: 30 fps
- Objektiv: F2,8, D50°
- Vyvážená bílá: 2600 – 7600 k
- Min. osvětlení: < 5 lux
- Hloubka barev: 24 bit

Mechanismus

- Svorka pro laptop: Ano
- Svorka pro LCD: Ano
- Stojan pro monitor CRT: Ano
- Podstavec: Ano
- Zabudovaný digitální mikrofon: Ano
- Tlačítko Rychlé spuštění: Ano
- Tlačítko Snímek: Ano

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Stručný návod k instalaci, Uživatelský manuál, Multimediální sluchátka

Software

- VLounge: Premium
- Přidat video do: MSN Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Messenger, Služba Skype

Systémové požadavky

- Operační systém: Microsoft Windows 98, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP

- Procesor: Pentium II 500MHz nebo vyšší
- paměť RAM: 128 MB RAM
- Zvuková karta: ano
- USB: Volný port USB
- Připojení k Internetu: ano
- Místo na pevném disku: 200 MB
- Mechanika CD-ROM nebo DVD-ROM: Ano

Možnosti připojení

- Délka kabelu: 2,1 m
- připojení k počítači: USB 1.1

Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x V x H): 74 x 142 x 74 mm
- Hmotnost výrobku (g): 110

Údaje na obalu

- I2NC: 908210008638
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97715 9
- Hrubá hmotnost: 0 614 kg
- Výška: 230 mm
- Délka: 230 mm
- Šířka: 90 mm
- Množství: 1
- Hmotnost obalu: 0,514 kg

Vnější obal

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97991 7
- Množství: 6
- Hrubá hmotnost: 4,384 kg
- Hmotnost obalu: 3,724 kg
- Délka: 475 mm
- Šířka: 285 mm
- Výška: 248 mm

SPC715NC/00

Zvýraznění výrobku

Včetně multimediálních sluchátek

Součástí webové kamery jsou multimediální sluchátka Philips. Rameno s mikrofonem zajišťuje optimální kvalitu zvuku a pohodlné použití.

Přidejte video špičkové kvality

Webová kamera je určena k internetovému volání, abyste mohli jak vidět, tak slyšet přátele a rodinu on-line. Funguje snadno a již nyní plně počítá s budoucími vylepšeními!

Automatické sledování obličeje

Nejmodernější software kamery automaticky rozpoznává obličej a pohybuje objektivem tak, aby vás sledoval, když se pohybujete. Zůstanete ve středu obrázku, i když se během video konference budete pohybovat. Získáte volnost, která vám umožní přirozeně se vyjadřovat a komunikovat.

Otočný objektiv

Otočný objektiv pro dokonalé zaměření a přirozené snímky. Rychle a snadno můžete nastavit správný úhel, aniž by bylo nutné objektiv podkládat, abyste dosáhli naklonění.

Vestavěný digitální mikrofon

Vestavěný digitální mikrofon umožňuje přirozený volný projev nebo přidání zvuku k nahrávce video klipu.

Video s 30 snímků za sekundu

Posaďte se a vychutnejte si vynikající obraz díky videu s 30 snímků za sekundu. To zajišťuje plynulejší obraz videa a všestranně lepší zážitek z video chatování.

Výjimečné rozlišení VGA

Webová kamera pořizuje snímky v kvalitě VGA (Video Graphics Array) (640x480) a videoklipy bez blikání pro posílání videa. S rozlišením VGA se webová kamera stává kamerou na profesionální úrovni. Dokumenty, webové stránky a e-maily doplňte vysoce kvalitními snímky nebo vytiskněte obrázky v kvalitě fotografie.

Kvalitní skleněný objektiv

Ostré, čisté a zřetelné. Kvalitní skleněný objektiv zaručuje vysokou kvalitu obrazu u všech aplikací - od snímků až po video zprávy. Objektiv je potažen speciální vrstvou prodlužující jeho životnost a chránící jej před opotřebením a shromažďováním prachu.

Snásobný digitální zoom

Zvětšením a zmenšením dokonale seřídíte každý snímek. Zvětšení ovládáte dokonale prostřednictvím rozhraní na obrazovce, když se díváte na obrázek, abyste jej mohli co nejlépe upravit.

VLounge Premium

Vytváří a odesílá V-maily během několika sekund. VLounge je sofistikovaný software pro pořizování, správu a archivaci snímků a videoklipů několika klepnutími myši. Můžete jej také pro maximální kontrolu použít při ovládní sledování obličeje a digitálního zoomu.

Tlačítko Rychlé spuštění VLounge

Software VLounge spustíte jednoduchým stisknutím tlačítka Rychlé spuštění

Kompatibilní s MSN a Skype

Technické řešení webové kamery a jejího softwaru zohledňuje všechny služby okamžitého zaslání zpráv. Obohatte Skype, MSN Messenger, Yahoo!, AOL Messenger a další služby okamžitého zaslání zpráv o video. Funguje také se systémem Windows Messenger a NetMeeting pro videokonference s více účastníky a jejich technické řešení bere v úvahu i budoucí vylepšení.



Datum vydání 2008-04-22

Verze: 2.0.5

I2 NC: 9082 100 08638
EAN: 87 10895 97715 9

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com