

Philips
โฮมเธียเตอร์ 5.1 แชนเนล

กำลังไฟ 420W RMS
เล่น DVD

HTS3276



เสียงเซอร์ราวด์ระดับสุดยอด พร้อมเสียงเบสเข้มทรงพลัง

ภาพความละเอียดสูงและระบบเสียงเซอร์ราวด์ของระบบจะให้ความเพลิดเพลินความบันเทิงภายในบ้านได้อย่างดีเยี่ยม ชมภาพที่คมกริบด้วยระบบอัปสเกลลิ่ง 1080p HDMI รวมทั้งการเล่นไฟล์จากไดรฟ์ USB, เครื่องเล่นไฟล์มีเดียแบบพกพา และแผ่นทุกชนิด

เพลิดเพลินทั้งภาพและเสียงไปกับคุณได้ในทุกที่

- เสียงเซอร์ราวด์ DTS, Dolby Digital และ Pro Logic II
- ระบบขยายเสียง Class D ขั้นสูงเพื่อเสียงที่ทรงพลัง
- HDMI 1080p ยกระดับเป็นแบบความละเอียดสูงเพื่อให้ภาพคมชัดขึ้น
- ระบบให้คะแนนการรณรงค์การไอเกะสำหรับการประกวดร้องเพลงกันอย่างสนุกสนานที่บ้าน

เชื่อมต่อและเพลิดเพลินได้จากหลายแหล่ง

- USB 2.0 Link ความเร็วสูงเล่นไฟล์เพลง/วิดีโอจากแฟลชไดรฟ์ USB
- อินพุตแบบดิจิทัลหลายอินพุตสำหรับเชื่อมต่อเสียงคุณภาพเยี่ยมจากแหล่งอื่นๆ

ตั้งค่าและใช้งานง่าย

- EasyLink ที่ควบคุมผลิตภัณฑ์ EasyLink ทั้งหมดด้วยรีโมทคอนโทรล

เล่นภาพยนตร์และเพลงทั้งหมดที่คุณมี

- รับรองด้วย DivX Ultra เพื่อการเล่นไฟล์วิดีโอ DivX ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น
- เล่น WMV, DivX, WMA, MP3 และภาพ JPEG จากกล้องดิจิทัล
- เล่น CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL

PHILIPS

sense and simplicity

DTS, Dolby Digital, ProLogic II

ตัวถอดรหัส DTS และ Dolby Digital

ในตัวเครื่องช่วยขจัดปัญหาการที่ตองหาเครื่องถอดรหัสภายนอกมาต่อเชื่อม

โดยจะทำการประมวลผลข้อมูลสัญญาณเสียงทั้ง 6 ช่องเสียง

เพื่อให้เสียงรอบทิศทางและความรู้สึกสมจริงจตุรรมชาติอย่างไม่น่าเชื่อ Dolby Pro Logic II

จะประมวลผลสัญญาณเสียงให้ออกมาเป็นเสียงรอบทิศทาง 5

ช่องเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงสเตอริโอใดๆก็ได้

ระบบขยายเสียง Class D ขั้นสูง

ระบบขยายเสียง Class D

ขั้นสูงเพื่อเสียงที่ทรงพลัง

HDMI 1080p

HDMI 1080p

ที่มีการลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอจะให้ภาพที่คมชัดไร้ที่ติ

สามารถแสดงภาพยนตร์ความละเอียดมาตรฐานให้เป็นความละเอียดสูงได้

ทำให้เห็นรายละเอียดได้มากขึ้นและทำให้ภาพสมจริงมากขึ้น Progressive Scan (แสดงเป็น "p" ใน "1080p")

จะลดเส้นที่มีปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์

และให้ภาพที่คมชัดเหนือชั้น สรปคือ HDMI

มีการเชื่อมต่อสัญญาณดิจิทัลโดยตรงที่สามารถนำสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงชนิดดิจิทัล

พร้อมกับสัญญาณเสียงหลายช่องชนิดดิจิทัลได้โดยไม่ใช้ขั้นตอนการแปลงสัญญาณเป็นอนาล็อก

จึงให้ภาพและเสียงคุณภาพเยี่ยมปราศจากสัญญาณรบกวนใดๆ

USB 2.0 Link ความเร็วสูง

Universal Serial Bus หรือ USB

คือโปรโตคอลมาตรฐานที่ใช้เชื่อมต่ออย่างง่ายดายกับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์พกพา

อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ

และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือน อุปกรณ์ Hi-Speed USB มีอัตราการถ่ายโอนข้อมูลถึง 480

Mbps ซึ่งมากกว่าอุปกรณ์ USB ดั้งเดิมซึ่งมีอัตรา 12 Mbps คุณเพียงแคเสียบอุปกรณ์ USB

แล้วเลือกภาพยนตร์ เพลงหรือภาพ

แล้วเล่นได้ด้วยความเร็วของเชื่อมต่อ Hi-Speed USB 2.0

ระบบให้คะแนนการร้องคาราโอเกะ

เพิ่มความสนุกสนาน

ให้กับการร้องเพลงคาราโอเกะด้วยระบบให้คะแนนการร้องคาราโอเกะ

ให้การร้องเพลงของคุณได้รับการตัดสินเพื่อพัฒนาความสามารถหรือเพื่อการแข่งขันกับคนอื่น

ชนิด

ระบบให้คะแนนการร้องคาราโอเกะจัดอันดับการร้องเพลงของคุณโดยอัตโนมัติและแสดงภาพที่

เรียกเสียงหัวเราะที่เชื่อมโยงกับคะแนนของคุณ สนุกสนานได้ไม่สิ้นสุด

EasyLink

EasyLink

ช่วยให้คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์หลายชิ้นได้ด้วยรีโมทหนึ่งเดียว

โดยใช้โปรโตคอลมาตรฐานอุตสาหกรรม HDMI CEC เพื่อเชื่อมการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ

ผ่านสาย HDMI

คุณสามารถใช้งานอุปกรณ์เชื่อมต่อทั้งหมดที่มี HDMI CEC ได้พร้อมกันเพียงกดปุ่มครั้งเดียวใช้งานสแตนด์บายและเล่นได้สแกนายดาย

รับรองด้วย DivX Ultra

ด้วยการรองรับ DivX

คุณสามารถเพลิดเพลินกับภาพวิดีโอที่เข้ารหัส DivX

อย่างสะดวกสบายภายในห้องนั่งเล่นของคุณเอง รูปแบบสื่อ DivX

คือเทคโนโลยีการบีบอัดวิดีโอแบบ MPEG4

ที่ใหญ่คุณบันทึกไฟล์ขนาดใหญ่ เช่น ภาพยนตร์ มิวสิควิดีโอ ในสื่อต่างๆ เช่น CD-R/RW และ

DVD แบบบันทึกได้ DivX Ultra

ผสมผสานการเล่นเพลงในรูปแบบ DivX

เข้ากับคุณสมบัติที่เยี่ยม เช่น บทบรรยายในตัว เสียงในหลายภาษา แทร็คและเมนูที่หลากหลาย

ไว้ในรูปแบบไฟล์หนึ่งเดียวที่ใช้ได้สะดวก

สามารถเล่นได้หลากหลายชนิด

เล่นสื่อใดทุกรูปแบบที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็น WMV, DivX, MP3 หรือ JPEG

สัมผัสความสะดวกเหนือใครในการเล่นสื่อได้อย่างยอดเยี่ยม

และความหรูหราในการร่วมรับชมสื่อบนจอโทรทัศน์หรือระบบโฮมเธียเตอร์ในบรรยากาศสบายๆ แบบห้องนั่งเล่น

สามารถเล่นได้หลากหลายชนิด

เล่นดิสก์ทุกประเภทที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็น CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R,

DVD+RW, DVD-RW หรือ DVD+R DL

สัมผัสความคล่องตัวและสะดวกเหนือใครในการเล่นดิสก์ทุกประเภทได้ในเครื่องเล่นเดียว

รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/แสดงภาพ

- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอนาล็อก: 12 บิต, 108MHz
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Progressive scan

เสียง

- กำลังขับทั้งหมด (RMS): 420 วัตต์
- กำลังขับ (RMS): 4x55W, 2x100W
- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอนาล็อก: 24 บิต, 192 kHz
- การตอบสนองต่อความถี่: 40-20000 เฮิร์ตซ์
- อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: > 60 dB
- ระบบเสียง: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, สเตอริโอ
- การตั้งค่าอีควอไลเซอร์: Action, Classic, Concert, Drama, เล่นเกมส์, Lounge, Rock, กีฬา
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: เครื่องขยายเสียงระบบดิจิทัลใน Class "D", โหมดกลางคืน

การเล่นวิดีโอ

- รูปแบบการบีบอัด: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- สื่อที่เล่นได้: DVD-วิดีโอ, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, วิดีโอ CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: NTSC, PAL

การเล่นเสียง

- รูปแบบการบีบอัด: MP3, WMA
- สื่อที่เล่นได้: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- อัตราบิต MP3: 32-256 kbps และ VBR

เล่นภาพนิ่ง

- รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
- สื่อที่เล่นได้: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, แฟลชไดรฟ์ USB
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: หมุน, ซูม, ภาพสไลด์พร้อมเสียงเพลงประกอบ

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM

การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหลัง: เอาต์พุตสัญญาณภาพ Component, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), AUX in, เส้าอากาศ FM, ช่องต่อลำโพง Easy-Fit, เอาต์พุต HDMI, Digital coaxial in, Digital optical out
- การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านข้าง: แจ็คไมโครโฟน 3.5

มม., สัญญาณเข้า MP3, Hi-Speed USB

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 120/230VAC, 50/60Hz
- กินไฟขณะสแตนด์บาย: < 1 W
- การใช้พลังงาน: 80 วัตต์

ลำโพง

- ตัวขับลำโพงแชนเนล: วูฟเฟอร์แบบเต็มช่วงเสียง 3"
- ความต้านทานของลำโพงแชนเนล: 8 โอห์ม
- ช่วงความถี่ของลำโพงแชนเนล: 150-20000 เฮิร์ตซ์
- ตัวขับลำโพงกลาง: วูฟเฟอร์แบบเต็มช่วงเสียง 3"
- ความต้านทานของลำโพงกลาง: 4 โอห์ม
- ช่วงความถี่ของตัวกลาง: 150-20000 เฮิร์ตซ์
- ตัวขับของซับวูฟเฟอร์: วูฟเฟอร์ประสิทธิภาพสูง 6.5"
- ประเภทซับวูฟเฟอร์: Passive
- ความต้านทานของซับวูฟเฟอร์: 4 โอห์ม
- ช่วงความถี่ของซับวูฟเฟอร์: 40-150 เฮิร์ตซ์

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: รีโมทคอนโทรล, แบตเตอรี่ AAA x 2, สายวิดีโอ, CVBS, เส้าอากาศ FM, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, คู่มือผู้ใช้, ไม้รับประกันทั่วโลก, สายไฟ

ขนาด

- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 360 x 57 x 331 มม.
- น้ำหนักของเครื่อง: 2.87 กก.
- ขนาดลำโพงกลาง (กว้าง x สูง x ลึก): 244 x 103 x 74 มม.
- น้ำหนักของลำโพงกลาง: 0.849 กก.
- ขนาดซับวูฟเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก): 163 x 363 x 369 มม.
- น้ำหนักของซับวูฟเฟอร์: 4.703 กก.
- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 962 x 409 x 444 มม.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 20.7 กก.
- ความลึกของลำโพงด้านหน้า: 264 มม.
- ความสูงของลำโพงด้านหน้า: 1199 มม.
- น้ำหนักของลำโพงด้านหน้า: 3.6 กก.
- ความกว้างของลำโพงด้านหน้า: 262 มม.
- ความลึกของลำโพงด้านหลัง: 71 มม.
- ความสูงของลำโพงด้านหลัง: 203 มม.
- น้ำหนักของลำโพงด้านหลัง: 0.554 กก.
- ความกว้างของลำโพงด้านหลัง: 103 มม.



วันที่ออก 2011-06-06

เวอร์ชัน: 2.1.7

12 NC: 8670 000 48773
EAN: 87 12581 45932 1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com