

Philips  
Mikro Hi-Fi Sistem

MP3/WMA

MCM760



## CD Dönüştürme özellikli Dijital Müzik

Favori CD'lerinizi üstün ses kaliteli, zarif MCM760 Mikro Hi-Fi Sisteminde MP3'e dönüştürüp tadını çıkarın. Bilgisayara gerek olmadan, kolay, tek dokunuşla kayıt! Portatif MP3 oynatıcınızda favori müziğinizin tadını çıkarabilirsiniz.

### Sınırsız dinleme keyfi

- Sevdiğiniz CD'leri MP3'e dönüştürün
- Tek dokunuşla MP3 dijital kayıt, bilgisayar gerekmez
- Portatif USB cihazları ile doğrudan MP3/WMA müziğin keyfini çıkarın
- MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW çalın

### Ses deneyiminizi zenginleştirin

- Etkileyici ses için Neodyyum Şerit Tweeter
- Gelişmiş ses deneyimi için Incredible Surround™
- Kolay yüksek ve alçak ton ayarları için Tiz ve Bas Kontrolü
- 2x75W RMS/ 2x150W ses gücü

### Rafine bir ses ve görünüm

- Zarif, ahşap kaplamalı hoparlörler

# PHILIPS

sense and simplicity

## Özellikler

### Sevdiğiniz CD'leri MP3'e dönüştürün

USB yığın depolama aygıtınızı Philips ses sisteminin USB portuna takın ve en sevdiğiniz müziği tek bir dokunuşla CD'lerden, USB aygıtınıza veya MP3 çalarınıza kaydetmeye başlayın. Doğrudan MP3 dijital kayıt sayesinde kendi MP3 dosyalarınızı oluşturabilirsiniz.

### MP3/WMA müzik için Doğrudan USB



Çırtınızı Philips Hi-Fi sisteminiz üzerindeki USB bağlantı noktasına takmanız yeterlidir. Müziğiniz doğrudan cihazdan çalınacaktır. Artık önemli anlarınızı ailenizle ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

### Mikro Sistem'de Şerit Tweeter

Neodimyum Şerit Tweeter, ön taraftan dinamik ve net bir ses üreten tek kutuplu bir tweeter'dir. Bu, son teknoloji ürünü ses sistemlerinde çoğunlukla mükemmel bir ses yaratmak için kullanılan bir özelliktir. Geleneksel koniler ve konik tweeter'lar doğrusal hareket eden bobin ilkesine dayanırlarken tek kutuplu Neodimyum Şerit Tweeter, yüksek frekansları tam 180 derecelik bir yayılma düzeni içinde dağıtır. Bu, daha yüksek tonlarda ses tayfını çok genişletir ve dinleme merkezinin alanını genişleterek küçük ses sistemlerinden bile geniş, kristal netliğinde ve doğal bir ses çıkışı sağlar.

### Incredible Surround™

Incredible Surround, Philips'in geliştirdiği, ses alanını ciddi bir biçimde büyüterek sesin içinde kaybolmanızı sağlayan bir ses teknolojisidir. Gelişmiş elektronik faz kaydırması özelliğini kullanan Incredible Surround, sol ve sağ kanalın seslerini, iki hoparlör arasındaki sanal mesafeyi artıracak şekilde birleştirir. Daha geniş olan bu ses dağılımı, stereo efektlerini büyük ölçüde geliştirir ve daha doğal ses boyutları oluşturur. Incredible Surround, ek hoparlör kullanmaksızın, daha derin ve geniş bir surround ses elde etmenizi sağlar.

### Tiz ve Bas Kontrolü

Tiz ve bas, sesin yüksek ve düşük frekanslarını kontrol eden ekolayzır özellikleridir. Tiz, müzikteki yüksek tonların güçlendirilmesini düzenlerken, bas, düşük tonların güçlendirilmesini kontrol eder. Dinleyici, yukarı ve aşağı tuşlarını kullanarak, rahat bir şekilde, düşük ve yüksek tonların az veya çok belirgin olmasını sağlayabilir veya tizi ve bası düz bırakarak müziğin orijinal kayıt ayarlarına göre çalınmasını sağlayabilir. Tiz ve Bas Kontrolü, müziğinizi, sevdiğiniz gibi dinlemenize olanak verir.



# Teknik Özellikler

## Ses

- Çıkış gücü (RMS): 2 x 75W RMS
- Çıkış Gücü: 2x150 Watt ses gücü
- Ses Geliştirme: Incredible Surround, Tiz ve Bas Kontrolü

## Hoparlörler

- Ana Hoparlör: 2 yönlü, Bas Refleks Hoparlör Sistemi, 5,25" woofer, Şerit tweeter, Izgaraları çıkarılabilir hoparlör

## Müzik Çalma

- Çalma Ortamı: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Disk Çalma Modları: Programlanabilen 99 Parça, Rasgele Çalma, Birini/albumü/tümünü tekrarlama
- ID3 etiket desteği
- Yükleyici Türü: Motorlu, Tepsisi
- Kaset Teknolojisi: Tam Mantıksal
- Kaset Çalma Modları: Otomatik yön değiştirme, Elektronik Hız Kontrolü, Tam Otomatik Durma, Kaset Sayacı

## Ses Kaydı

- Kayıt Ortamı: Teyp
- Teyp Kayıt Geliştirme: Otomatik Kayıt Seviyesi, CD Eşzamanlı Kayıt Başlatma, Tek Dokunuşla Kayıt

## Tuner/Alım/İletim

- Tuner Bantları: FM Stereo, MW
- Otomatik dijital istasyon ayarı
- RDS: İstasyon Adı, Program Türü, Radyo Metni,

RDS Saat Ayarı, Haberler

- Ayarlanmış istasyon: 40
- Tuner Geliştirmeleri: Otomatik Hafızaya Alma, Kolay Kurulum (Tak ve Çalıştır)

## Bağlanılabilirlik

- Aux girişi: Hat girişi
- Kulaklık: 3,5 mm
- Diğer bağlantılar: FM Anteni, MW Anteni
- USB: USB ana bilgisayar

## Kullanılabilirlik

- Alarmlar: CD Alarmı, Radyo Alarmı, Saatli teyp, Erteleme, Kapanma zamanlayıcısı
- Saat: Ana ekranda
- Ekran Tipi: Beyaz FTD
- Göstergeler: DIM modu
- Eko Güç Bekleme: 1 watt

## Aksesuarlar

- Birlikte Verilen Aksesuarlar: AC Güç Kablosu, FM/MW Anten
- Uzaktan kumanda: 32 tuşlu, 2xAA Pili

## Boyutlar

- Set boyutları (G x Y x D): 179 x 252 x 340 mm
- Ana hoparlör boyutları (G x Y x D): 175 x 252 x 196 mm
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 524 x 353 x 408 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 13,2 kg



Yayın tarihi 2009-03-13

Sürüm: 2.0.8

12 NC: 9073 100 13203  
EAN: 87 10895 94508 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Dijital Hak Yönetimi içeren Müzik dosyaları desteklenmemektedir.