

Philips
Przenośny odtwarzacz CD

EXP221



Ciesz się muzyką MP3!

Szukasz świetnego, łatwego w użyciu odtwarzacza MP3-CD? Przenośny odtwarzacz MP3-CD eXp221 zapewnia 10 godzin muzyki na jednej płycie MP3-CD oraz dynamiczne cyfrowe wzmocnienie tonów niskich, zapewniające bogaty dźwięk.

Pełne doświadczenia muzyczne z płyty MP3-CD

- Odtwarzanie plików MP3 jak zwykłej płyty CD
- Ciesz się ponad 10 godzinami muzyki na jednej płycie MP3-CD
- Odtwarza płyty CD, CD-R i CD-RW

Odporny na wstrząsy towarzyszące bieganiu

- Magic ESP™ 100 sekund

Ulepszone odtwarzanie basów

- Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich dowolnej głośności

Łatwe w użyciu

- Ekran LCD ułatwia wyszukanie ścieżki/albumu na dysku MP3-CD

PHILIPS

Specyfikacje techniczne

Dźwięk

- Sprzężenie zwrotne
- Przetwornik cyfrowo-analogowy: 1-bitowy
- Pasmo przenoszenia: 20 – 20 000 Hz
- Moc wyjściowa: 2 x 5 mW RMS
- Stosunek sygnału do szumu: > 85 dB
- Funkcje poprawy dźwięku: Dyn. cyfr. wzm. basów (Digital DBB)
- Regulacja głośności: Analogowa regulacja głośności

Odtwarzanie audio

- Odtwarzane nośniki: Płyta CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Tryby odtwarzania płyty: Programowanie odtwarzania 50 utworów, Wstrzymanie, Przeszukiwanie nast./poprzed. albumu, Wyszukiwanie nast./poprzed. ścieżki, Odtw. wielokr. ścieżki/albumu/płyty, Wznowienie odtw. od momentu zatrzym., Odtw. w kolej. losow. albumu/wszyst.
- Elektroniczny system antywt. (CD): 45
- Obsługiwane systemy plików: ISO-9660, Joliet, UDF
- System antywt. Magic ESP (MP3-CD): 100
- Prędkość przepływu danych MP3: 32–320 kb/s

Możliwości połączenia

- Wejście prądu stałego: 4,0 mm, 4,5 V, centralny +
- Słuchawki: 3,5 mm
- Wyjście liniowe: 3,5 mm

Wygoda

- Typ wyświetlacza: LCD
- Wskaźniki: Numer albumu, Stan akumulatora, Funkcje CD, DBB, ESP (Elektron. sys. antywstrząsowy), czas, ścieżka

Akcesoria

- Zasilacz sieciowy: AY3162 (400 mA)
- Słuchawki: SBC HE035
- Akcesoria w zestawie: Podręcznik użytkownika

Wymiary

- Wymiary pudełka Ebox (szer. x wys. x gł.): 0 x 0 x 0 mm
- Obudowa: Korpus odporny na ciepło
- Wymiary opakowania zbiorczego: 304 x 156 x 253 mm
- Ilość szt. w opakowaniu zbiorczym: 6
- Waga kartonu zbiorczego: 4,5 kg
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 250 x 49 x 140 mm
- Rodzaj opakowania: D-box
- Wymiary produktu (SxGxW) w calach: 125 x 135 x 30 mm
- Waga produktu: 0 25 kg

Moc

- Czas odtw. przy zasil. akumul. (CD): 12
- Czas odtw. przy zas. bat. (MP3-CD): 14
- Rodzaj baterii: AA, LR6, UM3

Zalety produktu

Odtwarzanie MP3-CD

Skrót MP3 oznacza „MPEG 1 Audio layer-3”. MP3 to rewolucyjna technologia kompresji, dzięki której duże pliki muzyczne można 10-krotnie pomniejszyć, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Dzięki możliwości szybkiego i łatwego przesyłania dźwięku, format MP3 stał się standardowym sposobem kompresji dźwięku w Internecie.

10 godzin muzyki MP3 na płycie CD

Magic ESP™ 100 sekund

Magic ESP

Dyn. cyfr. wzm. basów (Digital DBB)

Dynamiczne cyfrowe wzmocnienie tonów niskich (Digital DBB) to inteligentny wzmacniacz tonów niskich, który pozwala maksymalnie wzmocnić basy przy dużej głośności, nie zniekształcając dźwięku, i przy niskiej głośności, nie obcinając dolnych częstotliwości. Głośność i poziom basów są stale monitorowane i kalibrowane przez zaawansowane układy elektroniczne, które nie dopuszczają do powstania zniekształceń. Uzyskane w ten sposób basy mają optymalne właściwości. Dynamiczne cyfrowe wzmocnienie tonów niskich sprawia, że basy są zawsze najwyższej jakości — niezależnie od poziomu głośności.

Odtwarza płyty CD, CD-R i CD-RW

Ekran LCD to szybki dostęp do muzyki



Data wydania 2006-07-07

Wersja: 2.0

12 NC: 9073 101 00908
EAN: 87 10895 79155 7

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.philips.com