

PHILIPS

Ασύρματα
ακουστικά HiFi

Μετάδοση FM

Αψογη εφαρμογή

Χρόνος αναπαραγωγής έως 14
ώρες

SHC5200



Ασύρματη ελευθερία

Πλήρως επαναφορτιζόμενα ασύρματα ακουστικά

Τέλος στην ακαταστασία των καλωδίων: τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε μουσική οπουδήποτε στο σπίτι. Με την επαναφορτιζόμενη και πανάλαφρη σχεδίαση, μπορείτε να φοράτε τα ακουστικά SHC5200/10 της Philips όσο θέλετε, χωρίς να κουράζεστε.

Άνετο για χρήση μεγάλης διάρκειας

- Αυτορυθμιζόμενο σύστημα κεφαλής
- Ελαφρύς σχεδιασμός για άνεση σε παρατεταμένη χρήση.

Η τέλεια ασύρματη εμπειρία ακρόασης

- Οδηγός ηχείου 32 χιλ. για υψηλή απόδοση ήχου
- Ασύρματη μετάδοση FM για ελευθερία κινήσεων

Άνεση

- Πλήρως επαναφορτιζόμενα
- Επιλέξτε από 2 κανάλια για ελαχιστοποίηση των παρεμβολών

Προδιαγραφές

Ήχος

Εύρος συχνοτήτων: 10 - 20,000 Hz
Διάμετρος ηχείου: 32 χιλ.
Αντίσταση: 24 ohm
Μέγιστη ισχύς: 50 mW
Ευαισθησία: 96 dB (1K Hz)
Λόγος σήματος/θορύβου: 65 dB
Παραμόρφωση (THD): < 2%
Τύπος οδηγού: Δυναμικό

Συνδεσιμότητα

Ασύρματα
Μέγιστη ακτίνα λήψης: Έως 100 ιγ
Τύπος ασύρματης μετάδοσης: FM
Υποδοχή ακουστικών: 3.5 μμ

Εξωτερική συσκευασία

Μήκος: 32.5 εκ.
Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
Πλάτος: 26 εκ.
Μικτό βάρος: 2.87 κ.
Ύψος: 32.5 εκ.
GTIN: 1 69 23410 73294 5
Καθαρό βάρος: 1.26 κ.
Καθαρό απόβαρο: 1.61 κ.

Άνεση

Αυτόματη διακοπή λειτουργίας

Ρεύμα

Επαναφορτιζόμενο
Αριθμός μπαταριών: 2 x AAA 1,5V
Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής: 14 ώρα(ες)
Τύπος μπαταρίας (ακουστικά):
Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες NiMH

Διαστάσεις συσκευασίας

Ύψος: 32 εκ.
Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Ανάρτηση
Πλάτος: 24 εκ.
Βάθος: 10 εκ.
Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
EAN: 69 23410 73294 8
Μικτό βάρος: 0.754 κ.
Καθαρό βάρος: 0.42 κ.
Καθαρό απόβαρο: 0.334 κ.

Διαστάσεις προϊόντος

Ύψος: 22 εκ.
Πλάτος: 19.5 εκ.
Βάθος: 8.5 εκ.
Βάρος: 0.178 κ.

Αξεσουάρι

Άλλες: Σωλήνας κεραίας, 2 μπαταρίες AAA NiMH
Βάση σύνδεσης (πομπός)
Περιλαμβάνονται προσαρμογείς:
Προσαρμογέας AC/DC

Σχεδίαση

Χρώματα: Μαύρο
Στυλ μεταφοράς: Στήριγμα κεφαλής
Υλικό σύζευξης αυτιού: Υφασμα
Εφαρμογή στο αυτί: Αγκαλιάζουν το αυτί
Τύπος ακουστικού: Κλειστού τύπου

Χαρακτηριστικά

Οδηγός ηχείου 32 χιλ.

Ο οδηγός ηχείου 32 χιλ. είναι ένα μικρό αλλά ισχυρό στοιχείο για απόδοση ήχου χωρίς παραμορφώσεις, με οποιοδήποτε σήμα εισόδου.

Αυτορυθμιζόμενο σύστημα κεφαλής

Συνήθως, τα ακουστικά εξωτερικού χώρου προσαρμόζονται ρυθμίζοντας ένα στήριγμα κεφαλής με δυνατότητα επέκτασης στη σωστή θέση. Αυτό μπορεί να γίνεται κουραστικό καθώς συνήθως πρέπει να το ρυθμίζετε κάθε φορά που το χρησιμοποιείτε. Απολαύστε τη μουσική σας πιο γρήγορα και πιο εύκολα με αυτό το ευέλικτο, αυτορυθμιζόμενο εσωτερικό σύστημα κεφαλής των ακουστικών, το οποίο προσαρμόζεται αυτόματα στο σχήμα και το μέγεθος του κεφαλιού σας.

Ελαφρύς σχεδιασμός

Τα ανθεκτικά και ελαφρά υλικά υψηλής ποιότητας αυτών των ακουστικών Philips ενισχύουν την άνεση, για παρατεταμένη χρήση.

Ασύρματη μετάδοση FM

Με ασύρματη μετάδοση FM υψηλής συχνότητας, που διαπερνά ακόμα και τοίχους, μπορείτε να ακούτε μουσική ακόμα και όταν βρίσκεστε σε άλλο δωμάτιο.

Πλήρως επαναφορτιζόμενα

Τα ακουστικά έχουν σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιούνται με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για το κόστος της επαναλαμβανόμενης χρήσης.

2 κανάλια μετάδοσης

Καθώς υπάρχει η επιλογή από δύο κανάλια μετάδοσης, έχετε εξασφαλισμένη ευχάριστη ακρόαση. Απλά επιλέξτε το κανάλι με την καλύτερη λήψη.

