



Philips
Cameră Web

Distracție



SPC630NC

Distracție cu camera Web

Exprimă-te

Video chat-ul devine o modalitate de divertisment datorită caracteristicilor, precum Schimbați fundalul, încadrări plus, efecte și logo-uri amuzante. Tehnologia avansată a imaginii înseamnă că prietenii de departe se vor simți întotdeauna aproape.

Experiență de video-chat superbă

- Rezoluție interpolată de 1,3 megapixeli, pentru o calitate excelentă a imaginii
- Imagini omogene, cu 30 de cadre pe secundă
- Zoom digital 3x pentru prim-planuri superbe
- Sistemul urmărește automat fața

Voce clară și naturală

- Sunet de înaltă calitate datorită microfonului direcțional încorporat
- Reducerea zgomotului îmbunătățește calitatea vocii

Funcții video amuzante

- Schimbați fundalul
- Încadrări și efecte video amuzante
- Adăugați-vă propriul logo pentru a personaliza transmisia prin web

Perfect accesibil

- Funcționează cu toate serviciile de mesagerie instantanee
- Software Philips CamSuite ușor de utilizat pentru a controla camera dumenavoastră Web



PHILIPS

Specificații

Elemente mecanice

- Senzor: CMOS VGA
- Deschidere maximă obiectiv: F:2,4
- Unghi de vizualizare obiectiv: 55 de grade
- Construcție obiectiv: 4 elemente
- Balans de alb: 2600 - 7600 K
- Iluminare minimă: < 5 lux
- Format de date: YUY2, MJPEG
- Profundime a culorilor: 24 biți

Rezoluție

- Rezoluție video: VGA
- Rezoluție foto: VGA
- Rezoluție video interpolată: 1,3 MP
- Rezoluție foto interpolată: 1,3 MP
- Rată de afișare maximă: 30 de cadre/s

Audio

- Microfon: Microfon încorporat
- Reducerea zgomotului

Caracteristici suplimentare

- Zoom digital: 3x
- Urmărirea feței
- Funcții video amuzante: Schimbarea fundalului, Rame amuzante, Logo-uri amuzante, Efecte amuzante
- Buton Instantaneu
- LED activitate oprit/pornit

Software

- Software dedicat: Philips CamSuite
- Aplicație de vizualizare a camerei Web: WebCam Companion
- Adăugare video la: Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger

Cerințe sistem

- Sistem de operare: Microsoft Windows XP (SP2), Microsoft Windows Vista
- Procesor: Pentium® III, 850 Mhz sau echivalent
- Memorie RAM: 256 MB RAM
- Spațiu pe hard disk: 200 MB
- USB: Port USB gratuit
- Unitate CD-ROM sau DVD-ROM

Conectivitate

- Interfață: USB 1.1, USB 2.0
- Clasă video USB: UVC
- Alimentare: Furnizat prin cablu USB

Dimensiuni produs

- Dimensiuni produs (L x l x A): 4 x 5,6 x 1,2 cm
- Dimensiunile produsului cu stativ (L x l x A): 4 x 8,8 x 8,8 cm
- Greutate (cu stand): 0,105 kg

Dimensiunile ambalajului

- EAN: 87 12581 39599 5
- Număr de produse incluse: 1
- Tip ambalaj: Cutie
- Dimensiuni ambalare (L x l x A): 19 x 19 x 10 cm
- Greutate netă: 0,105 kg
- Greutate brută: 0,41 kg
- Greutate proprie: 0,305 kg

Cutie exterioară

- EAN: 87 12581 42357 5
- Număr de ambalaje: 6
- Cutie exterioară (L x l x l): 59 x 39,8 x 12,7 cm
- Greutate netă: 0,63 kg
- Greutate brută: 3,3 kg
- Greutate proprie: 2,67 kg

Repere

1,3 megapixeli (interpolat)

Camera dvs. Web vă oferă 1.3 megapixeli pentru o rezoluție interpolată video și foto. Astfel, o puteți folosi pentru a realiza fotografii de înaltă calitate, care își păstrează calitatea atunci când sunt imprimate la dimensiuni mari.

30 de cadre pe secundă

Așezați-vă confortabil și savurați o experiență de vizionare superioară, cu 30 de cadre pe secundă. Veți avea parte de imagini video mai omogene și de o experiență spațială de videochat mai bună.

Zoom digital 3x

Apropiați și îndepărtați pentru a obține încadrarea perfectă pentru orice imagine. Zoomul este controlat integral de către dumneavoastră prin intermediul interfeței de pe ecran în timp ce vizualizați imaginea pentru a o putea ajusta perfect.

Urmărire automată a feței

Software-ul de ultimă generație al camerei detectează automat fața dumneavoastră și deplasează obiectivul pentru a vă urmări în timp ce vă mișcați. Rămâneți în centrul imaginii chiar și în timpul videoconferințelor. Aveți astfel libertatea de a vă exprima și de a conversa natural.

Microfon direcțional încorporat

Experimentați sunetul de înaltă calitate datorită microfonului direcțional încorporat. Vorbiți natural și liber sau adăugați sunet la înregistrarea unui videoclip.

Reducerea zgomotului

Această tehnologie deosebită de reducere a zgomotului micșorează zgomotul de fundal și îmbunătățește calitatea vocii, atât în medii liniștite, cât și în medii zgomotoase.

Schimbați fundalul

Înlocuiți fundalul real și păcăliți-vă prietenii, făcându-i să creadă că vă aflați în altă parte! Vă puteți mișca absolut normal în timp ce software-ul se va ocupa de modificarea fundalului din spatele dumneavoastră. Puteți alege unul dintre cele 15 fundaluri, sau puteți încărca și proiecta un fundal propriu.

Încadrări/efecte amuzante și distractive

Amuzați-vă interlocutorii cu elemente neașteptate. Surprindeți-vă prietenii purtând în jurul feței una dintre cele zece rame tematice în funcție de subiectul conversației. Sau distrați-i cu efectele video speciale care vă vor face să apăreți ca imagine negativă, embosată sau distorsionată.

Adăugați logo-uri amuzante

Personalizați webcast-urile sau blog-urile prin adăugarea unui logo personalizat. Software-ul special vă permite să introduceți o imagine mică în oricare dintre colțurile unei transmisii video, în același mod în care apar logo-urile posturilor TV la televiziune.

Compatibil cu toate serviciile

Camera Web și aplicația sa software au fost proiectate pentru a funcționa cu toate sistemele de mesagerie și apelare de pe Internet. Adăugați imagini video în Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger și alte servicii.

Software Philips CamSuite

Acest software special creat este ușor de utilizat și vă permite controlarea camerei prin simpla apăsare a mouse-ului. Va apărea automat pe ecran în momentul în care efectuați apeluri video.



Data apariției 2017-07-07

Versiune: 1.0.14

12 NC: 8670 000 37149
EAN: 87 12581 39599 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com