

Philips
Lettore DVD

DivX

DVP3010



Guarda, ascolta, riproduci

Il lettore garantisce una qualità delle immagini perfetta e realistica e la possibilità di riprodurre praticamente tutti i dischi! Con il lettore DVD Philips puoi goderti fino in fondo la musica e i film preferiti.

Prestazioni audio e video straordinarie

- Component Video con scansione progressiva per immagini di massima qualità
- Un solo collegamento per immagini di alta qualità
- Elaborazione video a 12 bit/108 Mhz per immagini nitide e realistiche
- DAC audio da 192 kHz/24 bit che ottimizza l'ingresso audio analogico

Riproduce tutti i formati

- Film: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Riproduzione di Picture CD (JPEG) con la musica (MP3)
- Musica: CD, MP3-CD, CD-R/RW e Windows Media™ Audio

Adatto a ogni luogo, facile da trasportare

- Design compatto
- Design ultrasottile



PHILIPS

Specifiche tecniche

Immagine/Display

- **Formato:** 4:3, 16:9
- **Convertitore digitale/analogico:** 12 bit, 108 MHz
- **Immagine migliorata:** Pull-down movimento 3/2 - 2/2, Scansione progressiva, Impostazione Smart Picture

Audio

- **Convertitore digitale/analogico:** 192 kHz/24-bit
- **Rapporto segnale/rumore:** 95 dB
- **Distorsione e rumore (1 kHz):** 80 dB
- **Crosstalk (1 kHz):** 90 dB
- **Dynamic Range (1 kHz):** 85 dB
- **Sistema audio:** Dolby Digital
- **Audio migliorato:** Virtual Surround 3D, Modo notturno, Smart Sound

Riproduzione video

- **Formati di compressione:** MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX 3, 11, DivX 4.x, DivX 5.x, XviD
- **Supporti di riproduzione:** CD, CD-R, CD-R/CD-RW, CD/SVCD video, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW (modalità Video), DVD-Video
- **Sistema riproduzione videodischi:** NTSC, PAL

Riproduzione audio

- **Formato di compressione:** PCM, MP3, Windows Media™ Audio
- **Supporti di riproduzione:** CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3
- **Velocità trasmissione MP3:** 32 - 256 kbps

Riproduzione fermo immagine

- **Supporti di riproduzione:** DVD+R/+RW, CD immagini

- **Formato di compressione immagini:** JPEG
- **Immagine migliorata:** Capovolgimento foto, Rotazione, Presentazione con riproduzione MP3, Zoom

Connettività

- **Altri collegamenti:** SCART, Uscita Component Video progressiva, Uscita Composite Video (CVBS), Uscita audio analogica sinistra/destra, Uscita coassiale digitale

Convenienza

- **Protezione per i bambini:** Chiave elettronica, Controllo genitori
- **Lingue OSD (On-Screen Display):** Danese, Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesco, Italiano, Norvegese, Portoghese, Spagnolo, Svedese, Turco, Polacco

Alimentazione

- **Alimentazione:** 50 Hz, 220-240 V
- **Consumo:** 10 W
- **Consumo energetico in stand-by:** < 0,8 W

Accessori

- **Batterie:** 2 x AA
- **Cavi:** Nessuna
- **Telecomando:** 3141 017 90221
- **Manuale dell'utente:** Ing, ted, fra, spa, ita, gre, por, fin, sve, dan, nor, pol, tur, rus
- **Scheda di garanzia**

Dimensioni

- **Dimensioni set (L x A x P):** 360 x 37 x 265 mm
- **Peso set:** 1.98 Kg
- **Dimensioni imballaggio (L x A x P):** 415 x 82 x 352 mm
- **Peso incluso imballo:** 2.98 Kg

Caratteristiche principali del prodotto

Scansione progressiva

La scansione progressiva raddoppia la risoluzione verticale dell'immagine migliorando nettamente la nitidezza. Anziché inviare allo schermo prima il campo con le righe dispari e poi quello con le righe pari, scrive entrambi i campi contemporaneamente. Ciò consente di creare istantaneamente un'immagine completa con la massima risoluzione. A tale velocità, infatti, l'occhio umano percepisce un'immagine nitida senza la presenza di righe.

Connettività RGB su Scart

RGB su SCART è un collegamento tramite cavo che garantisce una connessione facile e un'uscita video di alta qualità.

DAC video 12 bit/108 Mhz

Video DAC a 12 bit è un convertitore da digitale ad analogico che mantiene inalterata la qualità dell'immagine originale. È in grado di riprodurre fedelmente ombre particolari e morbide gradazioni di colore che rendono l'immagine estremamente vivace e naturale. I limiti del normale DAC a 10 bit sono evidenti quando si utilizzano schermi di grandi dimensioni e proiettori.

DAC audio 192 kHz/24 bit

La frequenza di campionamento 192 kHz fornisce una rappresentazione accurata delle curve dell'audio originale. Insieme a una risoluzione a 24 bit, vengono acquisite ulteriori informazioni dalla forma dell'onda dell'audio analogico originale: ne consegue una riproduzione audio molto più intensa.

Film in formato DivX

La riproducibilità multiformato consente di riprodurre la maggior parte dei formati dei dischi, garantendo massima compatibilità e una visione eccellente dei film.

Riproduzione di Picture CD con MP3

Picture CD è un supporto CD-R o CD-RW che consente di memorizzare file MP3 e immagini digitali. Quando lo si inserisce in un lettore DVD, viene visualizzato un menu che include i file JPEG e/o MP3 presenti sul disco. Ti basterà quindi selezionare i file musicali e delle immagini che desideri riprodurre e premere il pulsante di riproduzione od OK. Le immagini vengono riprodotte sullo schermo televisivo insieme alla musica che hai scelto.

Musica: Windows Media™ Audio

La riproducibilità multiformato consente di riprodurre la maggior parte dei formati dei dischi, garantendo la massima compatibilità e la massima soddisfazione nell'ascolto dei dischi.

Design ultrasottile

Un profilo estremamente sottile dona un aspetto accattivante.



Data di pubblicazione
2006-08-23

Versione: 6.0

12 NC: 8622 810 12054
EAN: 87 10895 85269 2

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso
I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips
Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.
www.philips.com