

필립스
DVD 마이크로 시어터

MCD802



극장을 완벽히 재현

HDMI 1080p 업스케일링 기능

HDMI 1080p 및 2x200W RMS 총 출력과 더불어 필립스 DVD 마이크로 시어터 MCD802 를 통해 가정에서 극장을 재현할 수 있습니다. 원터치 MP3 레코딩 기능으로 즐거운 음악 감상에 편리함을 더합니다.

한 차원 높은 수준의 영화 감상

- DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD 및 CD-RW 재생
- HDMI 1080p 업스케일로 더욱 선명해진 영상
- 최적화된 화질을 위한 프로그레시브 스캔 컴포넌트 비디오
- Dolby Digital 로 최고의 영화를 감상하세요

풍부한 음향

- 2x200W RMS / 6500W PMPO
- 순간 최대 출력을 내는 MAX 사운드
- 음악 스타일 설정을 최적화하는 디지털 사운드 컨트롤 (DSC)
- 보다 깊고 풍부한 중저음을 위한 Dynamic Bass Boost

좋아하는 음악을 연이어 감상하는 즐거움

- 원터치 MP3 레코딩, PC 필요 없음
- 간편한 MP3 음악 재생용 USB 다이렉트
- 휴대용 음악 재생을 위한 MP3 링크
- 가정에서 무한정 노래를 부를 수 있는 가라오케

PHILIPS
sense and simplicity*

*센스 앤 심플리시티

주요 제품

Dolby Digital

세계적인 첨단 디지털 멀티채널 오디오 표준인 **Dolby Digital** 은 인간의 귀가 음향을 자연스럽게 처리하는 방식을 사용하므로 실제 공간에 와 있는 느낌으로 탁월한 음질의 서라운드 사운드 오디오를 경험할 수 있습니다.

HDMI 1080p

HDMI 1080p 업스케일링으로 영상이 더욱 선명해집니다. 표준 해상도의 영화도 이제 고화질 해상도의 세밀하고 실감나는 영상으로 재생됩니다. 프로그레시브 스캔 ("1080p"의 "p")은 TV 화면에 일반적으로 나타나는 라인 구조를 없애면서 계속해서

선명한 영상을 유지합니다. 뿐만 아니라 디지털 다채널 오디오와 압축되지 않은 디지털 **HD** 비디오를 아날로그로 변환하지 않고 전송하므로 노이즈 없이 완벽한 화질과 음질이 구현됩니다.

MAX 사운드

MAX 사운드 버튼을 한 번만 누르면 **MAX** 사운드 기술이 중저음을 순간적으로 강화하고 볼륨 성능을 극대화할 뿐 아니라 가장 감동적인 청취 환경을 선사합니다. **MAX** 사운드 첨단 전자 회로는 기존 음향과 볼륨 설정을 교정하고 중저음 및 볼륨을 순간적으로 최대 레벨까지 왜곡 없이 끌어올려 줍니다. 그 결과 사운드 스펙트럼과 볼륨이 현저한

수준으로 증폭되고 오디오 성능이 강화되어 음악에 힘을 더해줍니다.

휴대용 음악 재생을 위한 MP3 링크

MP3 링크 연결을 통해 휴대용 미디어 플레이어에서 **MP3** 콘텐츠를 바로 재생할 수 있습니다. 필립스 오디오 시스템이 제공하는 탁월한 음질로 원하는 음악을 마음껏 즐길 수 있을 뿐만 아니라, 편리한 **MP3** 링크 기능이 탑재되어 있어 사용자는 휴대용 **MP3** 플레이어를 오디오 시스템에 꽂기만 하면 됩니다.

원터치 MP3 레코딩

원터치 **MP3** 레코딩, PC 필요 없음



사양

사운드

- 출력 전력 : 2x200W RMS / 6500W PMPO
- 음향 향상 기능 : 4 가지 디지털 사운드 컨트롤 (DSC) 모드, Dynamic Bass Boost, 라우드니스, MAX 사운드
- 음향 시스템 : Dolby Digital, DTS, 스테레오

확성기

- 기본 스피커 : Bass Reflex 스피커 시스템, 분리 가능한 스피커 그릴, 3 웨이, 5.25" 우퍼, 원추형 돔 트위터

비디오 재생

- 재생 매체 : DivX, DVD+RW, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD, DivX Ultra
- 디스크 재생 모드 : A-B 반복, 시야각, PBC, 느린 재생, 줌, 보호자 감시 기능, 동적 범위 압축
- DVD 지역 : 3
- 비디오 향상 기능 : 프로그레시브 스캔
- USB 다이렉트 재생 : JPEG

오디오 재생

- 재생 매체 : WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, USB 플래시 드라이브
- 디스크 재생 모드 : 20 트랙 프로그래밍 기능, 한곡 / 앨범 / 전체 / 프로그램 반복 기능, 연속 재생
- 로더 유형 : 동력, 트레이
- USB 다이렉트 모드 : 뒤로 감기 / 빨리 감기, 재생 / 일시 중지, 이전 / 다음, 반복, 무작위 재생, 중지

오디오 레코딩

- 오디오 파일 형식 : MP3
- 비트 전송률 : 64k - 320k
- 레코딩 매체 : USB 장치
- 레코딩 속도 : 3 배
- USB 레코딩 소스 : CD

튜너 / 수신 / 전송

- 튜너 밴드 : FM 스테레오
- 자동 디지털 튜닝
- 방송 프리셋 : 40

연결성

- 비디오 출력 - 아날로그 : 컴포짓 Y Pb Pr(RCA 잭), 컴포짓 CVBS(노란색 RCA 잭), S-Video(Hosiden 패널상), SCART
- Aux 입력 : 2x(L/R)/ RCA
- 기타 단자 : FM 안테나, 라인 출력, 디지털 오디오 출력, HDMI 출력
- 헤드폰 : 3.5mm
- 마이크 : 마이크 소켓
- USB : USB 호스트

편의 제품

- 알람 : CD 알람, 취침 타이머
- 시계 : 기본 디스플레이
- OSD 언어 : 영어, 중국어 번체
- 디스플레이 유형 : VFD 디스플레이
- 표시등 : DIM 모드
- 에코 파워 대기 : 1W

액세서리

- 기본 제공 액세서리 : 컴포짓 비디오 케이블 (Y), 제어 케이블, FM 안테나, AC 전원 코드
- 리모콘 : 49 키 (AAA 배터리 2 개 포함)

규격

- 세트 크기 (W x H x D): 270 x 190 x 323 mm
- 메인 스피커 크기 (W x H x D): 189 x 406 x 340 mm
- 포장 크기 (W x H x D): 730 x 486 x 397 mm
- 무게 (포장 포함): 19.2 kg

소비전력

- 전원 공급 장치 : 100-240VAC, 50/60Hz



발행 일자 2011-07-21

버전 : 2.0.4

12 NC: 8670 000 49294
EAN: 87 12581 46219 2

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips Electronics N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com

* DRM(디지털 권한 관리)이 적용된 음악은 지원하지 않습니다.