



Philips
Auriculares realmente
inalámbricos

Auriculares con un ajuste
cómodo

Estuche de carga superpequeño
Resistencia a sudor y salpicaduras
IPX4
Hasta 18 horas de reproducción



TAT1207WT

Póntelo y sal

¡Póntelos, conéctate y listo! Estos fantásticos auriculares realmente inalámbricos incluyen un estuche de carga de tamaño reducido que cabe en el bolsillo y ofrecen un sonido fiable y cómodo allá donde vayas. Con resistencia IPX4 frente a las salpicaduras y el sudor, así como un tiempo de reproducción de hasta 18 horas.

Estuche de carga pequeño con capacidad para 18 h de reproducción

- Estuche de carga superpequeño USB-C
- 6 horas de reproducción. Carga rápida de 15 minutos para conseguir una hora adicional
- El estuche ofrece 12 horas de tiempo de reproducción adicionales
- Resistentes al sudor y a las salpicaduras (IPX4)

Cómodo y fácil de usar

- Controles integrados. Fácil de emparejar
- Micrófono integrado
- Activa fácilmente el asistente de voz de tu teléfono
- Realiza llamadas en modo mono con un solo auricular

Ergonómicos, cómodos y con un sonido nítido

- Fijación segura y cómoda en el oído
- 3 pares adicionales de almohadillas de silicona (grandes, medianas, pequeñas)
- Controladores de neodimio 6 mm para un sonido claro y equilibrado
- Diseño ergonómico

PHILIPS

Auriculares realmente inalámbricos

Auriculares con un ajuste cómodo Estuche de carga superpequeño, Resistencia a sudor y salpicaduras IPX4, Hasta 18 horas de reproducción

Especificaciones

Sonido

- Sistema acústico: Abrir
- Rango de frecuencia: 20 - 20 000 Hz
- Diámetro del altavoz: 6 mm
- Resistencia: 16 ohmios
- Entrada de alimentación máxima: 3 mW
- Sensibilidad: 97 dB (1000 Hz)
- Tipo de altavoz: Dinámico

Conectividad

- Versión de Bluetooth: 5.2
- Sin cables
- Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Alcance máximo: Hasta 10 m
- Códec compatible: SBC
- Tipo de transmisión inalámbrica: Bluetooth

Caja exterior

- Longitud: 22.2 cm
- Unidades por caja: 12
- Anchura: 22.2 cm
- Peso bruto: 3.03 kg
- Altura: 35.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 12943 3
- Peso neto: 0.696 kg
- Peso tara: 2.334 kg

Comodidad

- Resistencia al agua: IPX4
- Modo mono para TWS
- Tipo de controles: Botón

Caja interior

- Unidades por caja: 2
- GTIN: 2 48 95229 12943 0

Potencia

- Recargable
- Número de pilas: 3 uds.
- Tiempo de reproducción de música: 6 + 12 hora(s)
- Tiempo de conversación: 6 horas
- Tiempo de carga: 2 hora(s)
- Rápido tiempo de carga: 15 mins for 1 hr
- Tipo de batería (estuche de carga): Lithium Polymer (built-in)

- Tipo de batería (auriculares): Lithium Polymer (built-in)
- Peso de la batería (total): 7.8 g
- Capacidad de la batería (estuche): 280 mAh
- Capacidad de la batería (auriculares): 40 mAh

Dimensiones del embalaje

- Altura: 17.5 cm
- Tipo de embalaje: Caja
- Tipo de colocación: Colgante
- Anchura: 9.5 cm
- Profundidad: 3 cm
- Número de productos incluidos: 1
- EAN: 48 95229 12943 6
- Peso bruto: 0.094 kg
- Peso neto: 0.058 kg
- Peso tara: 0.036 kg

Accesorios

- Guía de inicio rápido
- Almohadillas: 3 pares (S/M/L)
- Estuche de carga
- Cable de carga: Cable USB-C, 200 mm

Diseño

- Color: Blanco
- A la moda: Intrauditivo

Telecomunicaciones

- Micrófono para llamadas: 1 mic

Dimensiones

- Dimensiones del estuche de carga (An. x Pr. x Al.): 5.79 x 3.61 x 2.57 cm
- Dimensiones del auricular (An. x Pr. x Al.): 2.41 x 2.16 x 2.05 cm
- Peso total: 0.034 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20238 2

Asistente de voz

- Compatibilidad con asistente de voz
- Activación del asistente de voz: Manual
- Compatibilidad con asistente de voz

TAT1207WT/10

Destacados

Fijación segura y cómoda en el oído

Estos cómodos auriculares se ajustan de forma segura a los canales auditivos y crean un sellado perfecto que reduce el ruido externo. ¡Oye cada latido y cada palabra! Disfruta de una comodidad real gracias a los tres tamaños de almohadillas de silicona suaves e intercambiables.

Estuche de carga superpequeño

Este estuche superpequeño te ofrece potencia real en un formato pequeño. Los auriculares, completamente cargados, te ofrecen 6 horas de reproducción y un estuche completamente cargado añade 12 horas más. Para conseguir una carga rápida, carga los auriculares durante 15 minutos y obtén una hora adicional.

Resistencia a sudor y salpicaduras IPX4

Una clasificación IPX4 y unos potentes altavoces de 6 mm te permiten disfrutar de un sonido excelente en cualquier condición meteorológica. Los auriculares son resistentes a las salpicaduras, aguantarán un poco de sudor y lluvia y no tendrás que preocuparte de llevarlos puestos mientras te duchas.

Control y emparejamiento sencillos

Los controles integrados en los auriculares te permiten poner en pausa la música, recibir llamadas y activar el asistente de voz del teléfono con solo pulsar un botón. Una vez emparejados, los auriculares se volverán a conectar con el teléfono en cuanto los saques del estuche de carga.

Modo mono para llamadas

¡Recibes muchas llamadas? Puedes duplicar el tiempo de conversación utilizando un auricular mientras el otro se carga. El micrófono se asigna automáticamente al auricular que estás utilizando, por lo que solo tienes que cambiar al otro cuando la batería del auricular actual se agote.



Fecha de emisión
2024-11-25

Versión: 1.0.1

EAN: 48 95229 12943 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com