

Philips
Mikro zenei rendszer

Bluetooth

CD, MP3-CD, USB, FM
max. 15 W

BTB2515



Készen kedvenc dallamaira

Hozzon ki többet lejátszási listáiból és podcastjaiból. Fedezze fel újra CD-gyűjteményét. Csatlakoztasson szinte bármilyen forrást USB- vagy audiobemeneten keresztül. Ez a klasszikus mikrorendszer gondoskodik minden zenei igényéről, és emellett külsőre is megnyerő.

Érezze magát igazi kényelemben otthonában

- Kétutas, Bass Reflex hangszórók. Gazdagabb mélyhangok.
- 3"-es mélynyomó és dóm magashangszóró
- 15 W maximális kimeneti teljesítmény
- Digitális hangzásszabályzás (DSC). Válasszon ki egy gyári beállítást

Minden zene

- CD-lejátszó. DAB+/FM digitális rádió.
- Digitális hangolás 20 előre beállított programhellyel
- Bluetooth vezeték nélküli zenestreaming
- USB. Azonnal csatlakoztatható zenei eszközök. Okoseszközök töltése.
- Audiobemenet. Szinte bármilyen forráshoz csatlakoztatható

Töltse meg dallamaival a helyiséget

- Hálózati tápellátás (AC-bemenet). Távvezérlő.
- Főegység méretei: 220 x 104 x 242 mm
- Hangszóró méretei: 150 x 238 x 125 mm

PHILIPS

Fénypontok

Minden zene

Ezzel az intelligens, kompakt zenei rendszerrel a szobát betöltő, gazdag hangzással lehet streamelni a lejátszási listákat és egyebeket.

Porolja le CD-gyűjteménye klasszikusait, mert a CD-lejátszónak köszönhetően MP3-as CD-eket és felvett CD-eket is hallgathat. A digitális rádióévő kristálytisza vételt nyújt, és akár 20 programhely is felhasználható a kedvenc internetes, DAB+ és FM-állomások számára.

Gazdag hangzás jó basszusokkal

A könyvespolc stílusú hangszórók kristálytisza magas hangokat sugároznak a dóm magashangszórókból, a 3"-es mélynyomók és a Bass Reflex nyílások pedig a jó basszusokról gondoskodnak. A 15 W-os maximális kimenet

megfelelő hangzást biztosít a kis terekben: tökéletes az otthoni dolgozószobába, a konyhába vagy egy kollégiumi hálóba.

A régimódi és a modern találkozása

A kétutas központi egység és a hangsugárzó dobozok a különálló Hi-Fi-k megjelenését idézik. A texturált hangerőszabályzó gombbal kellemes analóg érzetet kelt a használata. Az egység tetején lévő gombokkal elvégezhető a párosítás, a forrás kiválasztása, és vezérelhető a lejátszás/hangolás.

Digitális hangzásszabályzás

Hiphop, kórusművek, szimfónia vagy rockopera? Bármit is szeret, a digitális hangzásszabályzás (DSC) funkcióval még

nagyobb örömet lelheti benne. Válasszon a gyári beállítások közül, amelyek célja, hogy a legtöbbet hozzák ki a zenéből.

Érezze magát igazi kényelemben otthonában

Ez a hálózatról táplált mikrorendszer remekül mutat bármelyik szobában. A Bluetooth vezeték nélküli hatótávolsága 10 m, és az USB-porton keresztül töltheti okoseszközeit, ha a rendszer készenléti üzemmódban van. Az egyszerűen használható távvezérlővel karnyújtásnyira lesznek a fő rendszerfunkciók – így anélkül szabályozhatja a hangulatot, hogy kiköccsenne belőle.

Műszaki adatok

Audiolejátszás

- Lemezlejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, következő/előző műsorszám keresése, ismétléses/véletlen sorrendű/programozott
- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB flash meghajtó
- USB Direct lejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, lejátszás/szünet, előző/következő, leállítás, ismétlés, véletlenszerű lejátszás, programozott lejátszás
- Bluetooth: Lejátszás/Szünet, Előző/Következő

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM sztereó
- Programhelyek: 20 FM, 20 DAB
- Antenna: FM antenna (75 ohm)
- Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás, automatikus pásztázás
- DAB/DAB+: Infó kijelző, Intelligens pásztázás

Csatlakoztathatóság

- Audiobemenet (3,5 mm-es)
- Bluetooth
- Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP
- USB-vel: USB host, max. 2 A-es töltés

Hang

- Hangzásjavítás: Digitális hangzásszabályzás
- Maximális kimeneti teljesítmény (RMS): 15 W

Hangszórók

- Hangszóró meghajtók: 3"-es mély/közép hangszóró
- Hangsugárzó típusok: Bass Reflex hangsugárzó rendszer

Kényelem

- Ébresztők: CD-s ébresztés, Rádiós ébresztés, USB-s ébresztés
- Óra: Fő kijelzőn, elalváskapcsoló
- Kijelző típusa: LED-kijelző
- Betöltő típusa: tálcá

Tartozékok

- Távvezérlő: 21-gombos távvezérlő
- Mellékelt tartozékok: DAB antenna
- Gyors üzembe helyezési útmutató

Energiaellátás

- Tápellátás: 50 Hz, 100–240 V AC, 50/60 Hz

Méreték

- Főegység szélessége: 220 mm
- Főegység magassága: 104 mm
- Főegység mélysége: 242 mm
- Főhangszóró mérete (Sz x Ma x Mé): 150 x 238 x 125 mm
- Csomag szélessége: 646 mm
- Csomag magassága: 343 mm
- Csomag mélysége: 220 mm
- Bruttó tömeg: 5,8 kg
- Nettó tömeg: 3,8 kg



Kiadás dátuma
2022-05-12

Verzió: 3.0.7

12 NC: 8670 001 46785
EAN: 69 59033 84806 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com