

Philips  
5.1-hjemmekinoanlegg

Blu-ray-plateavspilling

HTS7540



## Gled deg over kraften i hjemmekino

med Blu-ray-plateavspilling

Systemet leverer HD-bilder og surroundlyd i en stilig utforming i aluminium av høy kvalitet. Høytalerne gir Hi-Fi-surroundlyd for å gi deg en kinoopplevelse hjemme.

### Uovertruffen lydopplevelse

- Avansert digital forsterker for klar og kraftig lyd
- DoubleBASS-teknologi for fyldigere og dypere bass
- Soft dome-diskanthøytalere for ren lyd og stemmeklarhet
- Clear Voice for tydeligere vokal i filmer og musikk
- FullSound™ for å gi liv til MP3-musikken
- Dolby TrueHD og DTS-HD for surroundlyd med Hi-Fi

### Utformet for å forbedre rommet

- Energy Star for energisparing og lavt strømforbruk
- Elegant utforming med aluminiumsutførelse og glasstativer

### Koble deg til, og nyt all underholdningen

- Blu-ray-plateavspilling for skarpe bilder i full HD 1080p
- BD-Live\* (Profile 2.0) for å se elektronisk Blu-ray-bonusinnhold
- EasyLink som kontrollerer alle HDMI CEC-enheter via én fjernkontroll
- Høyhastighets USB 2.0-kobling spiller av video/musikk fra USB-flashstasjon

# PHILIPS

## Høydepunkter

### Dolby TrueHD og DTS-HD



Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential gir den flotteste lyden fra Blu-ray-platene. Lydgjengivelsen kan nesten ikke skilles fra studiomasterlyden, slik at du hører lyden slik de som laget den, vil at du skal høre den. Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential gjør underholdningsopplevelsen med høy definisjon komplett.

### DoubleBASS-teknologi



DoubleBASS gjør at du kan høre selv de dypeste basstonene til tross for subwoofers kompakte størrelse. Den fanger opp lave frekvenser og gjenskaper dem i subwoofers hørbar spekter. Dette gir lyd med mer drønn og bravur, noe som garanterer at du får en fullstendig uovertruffen lydopplevelse.

### Blu-ray-plateavspilling

Blu-ray-plater har kapasitet til å ta høydefinisjonsdata, i tillegg til bilder i

1920 x 1080-oppløsningen som definerer høydefinisjonsbilder. Scenene blir levende idet detaljene kommer mot deg, bevegelsene jevnes ut, og bildene blir krystallklare. Blu-ray gir også ukomprimert surroundlyd – slik at lydopplevelsen blir utrolig virkelig. Den høye lagringskapasiteten på Blu-ray-platene gjør også at mange interaktive muligheter kan bygges inn. Sømløs navigering under avspilling og andre spennende funksjoner som hurtigmenyer gir en helt ny dimensjon til hjemmeunderholdningen.

### Soft dome-diskanthøytalere



Soft Dome diskanthøytalere gjengir klart høye og mellomtonefrekvenser som forbedrer den generelle lydklarheten fra høytalene.

### BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live gir deg en enda større HD-verden. Motta oppdatert innhold ved å koble Blu-ray-spilleren til Internett. Spennende nye ting som

eksklusivt nedlastbart innhold, direkte begivenheter, live-chatting, spilling og handel på Internett venter på deg. Surf på HD-bølgen med Blu-ray-avspilling og BD-Live.

### Clear Voice



Altfor ofte går vi glipp av viktige øyeblikk i en samtale eller i inspirerende tekster i en sang. Ved å spole tilbake i DVDen forstyrres underholdningen, mens det å overse det som ble borte, gjør opplevelsen mindre. Clear Voice er nyskapende lydteknologi som øker klarheten betydelig i det som sies eller synges, enten det gjelder dialog eller sang. Den gjør at du får med deg hvert eneste ord, slik at du fullt ut kan glede deg over det du ser på.

### EasyLink

Med EasyLink kan du kontrollere flere enheter med én fjernkontroll. Den bruker en HDMI CEC-protokoll som er bransjestandard, til å dele funksjonalitet mellom enheter ved hjelp av HDMI-kabelen. Med ett knappetrykk kan du styre alt tilkoblet HDMI CEC-aktivert utstyr samtidig. Funksjoner som standby og avspilling kan nå utrolig enkelt utføres.



# Spesifikasjoner

## Bilde/skjerm

- D/A-omformer: 12 bit / 150 MHz
- Bildeforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, Videooppskalering

## Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 4 x 125 W, 2 x 250 W
- Total effekt (RMS): 1000 W
- D/A-omformer: 24 bit, 192 kHz
- Frekvensområde: 180–14000 Hz
- Signal/støy-forhold: > 65 dB
- Lydsystem: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, Stereo
- Lydforbedring: Klasse D digital forsterker, Nattmodus
- Equalizer-innstillinger: Rock, Action, Klassisk, Konsert, Drama, Lounge, Spill, Sport

## Videoavspilling

- Komprimeringsformater: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV, AVCHD, avi, MKV, MPEG4, XviD, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, H.264, VC-1, WMV 9
- Avspillingsmedier: DVD-Video, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video-CD/-SVCD, BD Video, BD-R/RE 2.0, USB-flashstasjon (FAT16/32), USB HDD (FAT32), DVD +/-R DL (Dual Layer)

## Lydavspilling

- Komprimeringsformat: MP3, WMA
- Avspillingsmedier: DVD+R/+RW, Audio CD, CD-R/RW, DVD-R/-RW, USB-flashstasjon
- MP3-bithastigheter: 32-256 kbps og VBR

## Stillbildevisning

- Bildekomprimeringsformat: JPEG
- Avspillingsmedier: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW, USB-flashstasjon
- Bildeforbedring: Snu, Zoom, Lysbildefremvisning med musikkavspilling

## Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM

## Tilkoblingsmuligheter

- Front-/sidetilkoblinger: Høyhastighets USB, MP3-linjeinngang
- Tilkoblinger bak: HDMI-utgang,

Komponentvideoutgang, Utgang for komposittvideo (CVBS), AUX-inngang, FM-antenne, Easy-Fit-høytalertilkobling, Ethernet, Koaksial digital inngang, Optisk digital inngang

## Drift

- Strømforsyning: 120/230 VAC, 50/60 Hz
- Effektforbruk i standby: < 0,8 W
- Effektforbruk: 180 W

## Høytalere

- Satellitthøytaler: 4 gulvpilarer, 3-veis
- Satellitthøytalerelementer: 18 mm dome diskantthøytaler, 2 x 3" bredbåndshøytaler
- Impedans, satellitthøyt.: 6 ohm
- Frekvensområde, satellitthøytaler: 150–20 000 Hz
- Senterhøytaler: Magnetisk skjermet, 3-veis
- Senterhøytalerelementer: 2 x 2,5" basselementer, 18 mm dome diskantthøytaler
- Senterfrekvensområde: 150–20 000 Hz
- Impedans, senterh.: 3 ohm
- Subbasshøytalerelement: 8" høyeffektswoofers
- Frekvensområde for subwoofers: 40–150 Hz
- Impedans, subbasshøytaler: 3 ohm
- Subbasshøytalertype: Passiv

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, 2 x AAA-batterier, FM-antenne, Nettledning, Hurtigstart-guide, Brukerhåndbok, Verdensomfattende garantihefte, HDMI-kabel

## Mål

- Mål på apparat (B x H x D): 435 x 64 x 341 mm
- Vekt, apparat: 4 kg
- Mål på surroundhøytaler (B x H x D): 98 x 1108 x 93 mm
- Vekt, surround-høytaler: 3,9 kg
- Mål på senterhøytaler (B x H x D): 370 x 104 x 87 mm
- Vekt, senterhøytaler: 1,3 kg
- Mål på subwoofers (B x H x D): 295 x 375 x 295 mm
- Vekt, subwoofers: 6,3 kg
- Emballasjemål (B x H x D): 1115 x 610 x 365 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 28 kg



Utgivelsesdato  
2017-04-04

Versjon: 9.1.9

12 NC: 8670 000 57461  
EAN: 87 12581 51174 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)