



Philips  
Bezdrátový telefon  
v designu Faro

30minutový záznamník  
1,8" displej / bílé podsvícení  
Hlasitý telefon hands-free



M7751B

## Nový způsob konverzace

Odvážné tvary výrobku Philips Faro posouvají design bezdrátového telefonu do oblasti moderního uměleckého vyjádření. Rafinované linie tvoří jednotu s displejem na sekundární základně. Užijte si chytré funkce, jako je okamžitý přístup k hlasitému telefonu a snadnému odložení buzení.

### Vytříbený design s vysoce kvalitním provedením

- Jemně propracovaný, výrazný a strukturovaný
- Sekundární displej na základně zobrazuje identifikaci volajícího a hodiny
- Nabíjení telefonu z obou stran
- Kalibrovaná, hladce zapuštěná tlačítka pro přesné vytáčení

### Dokonalé telefonování

- Vysoce kontrastní grafický displej 4,6 cm (1,8") s bílými znaky na černém pozadí
- Velmi kvalitní zvuk: vysoce kvalitní akustické zpracování pro vynikající zvuk
- Reprodukční s okamžitým přístupem pro snadné chaty handsfree
- Snadno přístupné tlačítko funkce snooze pro delší dobu spánku
- Seznam blokováných, anonymní hovor, tichý režim, blokování hovorů
- Až 30 minut vzkazů na záznamníku
- Vizualní vyzvánění bliká a upozorňuje na příchozí hovory
- Kompatibilní s naslouchacím zařízením – omezuje nežádoucí šum

# PHILIPS

# Přednosti

## Grafický displej 4,6 cm (1,8")



Vysoce kontrastní reverzní displej LCD s bílými znaky na černém pozadí zajišťuje snadné čtení a rovněž dokonale zapadá do celkového elegantního designu telefonu Philips Faro.

## Výrazný a strukturovaný

Jemně propracovaný, výrazný a strukturovaný

## Kalibrovaná klávesnice



Kalibrovaná klávesnice umožňuje přesné stisknutí každé klávesy při vytáčení čísla nebo vkládání kontaktu do telefonního seznamu. Podrobná studie materiálů a struktury klávesnice i rozsáhlé testy uživatelů ukázaly přesnou rovnováhu mezi silou stisknutí klávesy a odezvy klávesy pro zajištění přesného vytáčení.

## Snadné opakované buzení (funkce snooze)

Stisknutím vyhrazeného tlačítka na základně můžete snadno reagovat na budík a zvolit opakované buzení na několik minut – maximálně třikrát. Stačí nastavit funkci snadného budíku a zkontrolovat, zda je sluchátko vloženo do základny. Ikona na displeji základny signalizuje, že je budík nastaven.

## Režim ECO+



Telefony značky Philips jsou energeticky účinné a jsou navrženy s ohledem na životní prostředí. Je-li aktivován režim ECO, vyzařování se snižuje až o 60 % a až o 95 % v případě, že se telefon nabíjí. Je-li aktivován režim ECO+, vyzařování klesne na nulu.

## Rozšířené nastavení soukromí

Seznam blokových blokuje příchozí hovory ze specifických čísel nebo z čísel začínajících na určité číslice, takže vás uchrání před nechtěnými hovory. Blokovat můžete 4 sady čísel. Každá sada čísel může sestávat z 1 až 24 číslic. V případě příchozího hovoru, který začíná jedním z těchto čísel nebo je jedním ze 4 konkrétních čísel volajícího, se vyzvánění ztlumí. S tichým režimem můžete vypnout vyzvánění v určité době a užívat si klidu a ticha. Díky blokování hovorů můžete blokovat konkrétní čísla začínající určitými číslicemi a předejít tak vysokým účtům za telefon.

## Bezproblémové nabíjení

Sluchátko lze spolehlivě a pohodlně nabíjet v dokovací stanici z obou stran.

## Kompatibilní s naslouchacím zařízením

Tato funkce umožňuje spojit telefon s naslouchadlem a zesílit rozhovor. Zároveň snižuje okolní hluk a bzučení, hučení nebo pískání, které se jinak může vyskytnout.

## Hlasitý telefon s okamžitým přístupem



Vestavěný reproduktor telefonu zesiluje hlas volajícího, takže si můžete užít konverzaci, a to hands-free. To vám umožní provádět více úloh najednou a současně přijímat důležité hovory. Stačí stisknout vyhrazené tlačítko hlasitého telefonu na základně a zahájit konverzaci s kapesním telefonem v dokovací stanici. Chytrý design reproduktoru v horní části přístroje zajišťuje vynikající reprodukci zvuku v režimu hlasitého telefonu za všech okolností.

## Sekundární displej na základně



Vysoce kontrastní displej telefonu Philips Faro s bílými znaky na černém pozadí přirozeně a stylově ladí se základnou. Displej zobrazuje při příchozím hovoru identifikaci volajícího a v režimu nečinnosti hodiny. Displej základny můžete kdykoli volitelně vypnout – aby vás nerušilo žádné světlo.

## Až 30minutový záznam

Díky 30 minutám záznamů nahrávek na záznamníku už se vám nikdy nestane, že byste zmeškali důležitou zprávu.

## Vizuální vyzvánění

Zajistěte si upozornění na jakýkoli příchozí hovor pomocí funkce chytrého vizuálního vyzvánění. Displej a podsvícení klávesnice vám blikáním oznámí, že přichází hovor.

# Specifikace

## Zvuk

- Vyzvánění na sluchátku: 10 polyfonních
- Velmi kvalitní zvuk: Ano
- Ovládání hlasitosti na sluchátku: Ano
- Kompatibilní s naslouchacím zařízením: Ano
- Zvukový profil: MySound: Ano

## Obraz/displej

- Podsvícení: ano: Ano
- Barva podsvětlení: Bílá
- Rozměry displeje základny: 7,0 cm / 2,77"
- Typ displeje základny: Reverzní bodový rastr
- Rozměry displeje sluchátka: 4,6 cm / 1,8"
- Typ displeje sluchátka: Reverzní bodový rastr

## Pohodlí

- Hlasitý odposlech – volné ruce při hovoru: Ano
- Struktura nabídek ve sluchátku: Seznamová nabídka
- Indikátor síly signálu: Tříčárkový indikátor
- Indikátor baterie: Tříčárkový indikátor baterie
- Zobrazení data / času: Ano
- Programovatelné klávesové zkratky: Klávesa 1 a 2
- Automatické zavěšení: Ano
- Tón klávesy zapnuto/vypnuto: Ano
- Správa hovorů: Identifikace volajícího\*, Čekající hovor\*, Volaná čísla, Ztlumení mikrofonu, Zmeškané hovory, Přijaté hovory
- Možnost použití více přístrojů: Až 4
- Délka kabelu: 1,8 m
- Délka napájecího kabelu: 1,8 m
- Doba nabíjení: 8 hodin: Ano
- Až 16 hodin hovoru: Ano
- Až 250 hodin pohotovostního režimu: Ano
- Rozsah: Otevřený prostor <300 m; interiér <50 m
- Zámek klávesnice: Ano
- Blokování volajících / Seznam blokovanych\*: Zabraňte zvonění telefonu u příchozích hovorů ze specifických čísel
- Blokování hovorů: V telefonu lze omezit konkrétní odchozí hovory
- Upozornění na události: Pro stavy událostí
- Počet tlačítek: 23
- Prémiové rozhraní MMI: Standardní
- Budíky: Budík, Opakované buzení (funkce snooze)
- Podsvětlená klávesnice: Bílá
- Klávesy základní stanice: Klávesa stránkování, tlačítko funkce snooze, reproduktor

- Větší číslice při vytáčení: Ano
- Podsvícená klávesnice: Ano
- Interkom – více sluchátek: Ano
- Přizpůsobení: Tichý režim
- Vizuální vyzvánění: Ano

## Kapacita paměti

- Telefonní seznam: 100 jmen a čísel
- Kapacity seznamu opakovaného vytáčení: 20 záznamů
- Položky záznamu hovorů: 50 záznamů
- Telefonní seznam v základně: Ano
- Vícečetné záznamy v telefonním seznamu: 3 pole

## Provedení šetrné k životnímu prostředí

- Eco+: Ano
- Režim Eco: Automatický a ruční

## Spotřeba

- Kapacita baterie: 550 mAh
- Typ baterie: 2 x dobíjecí akumulátory AAA, NiMH
- Napájení ze sítě: Str. 100-240 V, 50/60 Hz
- Příkon: < 1,4 W

## Zabezpečení

- Šifrování přenosu: Ano

## Funkce sítě

- Kompatibilní: norma GAP

## Hodnota SAR

- Sluchátka Philips: <0,1 W/kg

## Rozměry balení

- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ balení: Karton
- Typ umístění poličky: Pokládání
- Rozměry balení (Š x V x H): 12,1 x 22,5 x 10,1 cm
- Hrubá hmotnost: 0,518 kg
- Čistá hmotnost: 0,375 kg
- Hmotnost obalu: 0,143 kg
- EAN: 48 95229 10704 5

## Záznamník

- Ovládání záznamníku: Ze sluchátka
- Předem nahraná odchozí zpráva: ano
- Časová kapacita nahrávání: Až 30 minut



Datum vydání 2019-10-13

Verze: 3.0.4

12 NC: 8670 001 36729  
EAN: 48 95229 10704 5

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)