

Philips
Mikro zenei rendszer

Bluetooth®
USB port a töltéshez

BTM2360



Tegye még ütősebbé kedvenc zeneszámaid

Hallgassa az okostelefonján található digitális zenét Bluetooth® használatával, vagy játssza le MP3-CD és CD-R/W lemezeit ezen a Philips mikrorendszeren. A Bass Reflex hangsugárzók drámai basszushangokat nyújtanak, a 70 W-os maximális teljesítmény pedig az erőteljes hangzást biztosítja.

Élvezze a több forrásból érkező zenét

- Vezeték nélküli zenestreamelés okostelefonról, Bluetooth® kapcsolattal
- USB Direct az MP3 zene egyszerű lejátszásához
- MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás
- Audióbemenet hordozható zenelejátszóhoz

Tegye gazdagabbá a hangélményt

- 70 W RMS maximális kimeneti teljesítmény
- Bass Reflex hangsugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért
- Digitális hangzásszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz

Egyszerű használat

- Motoros CD betöltő a kényelmes hozzáférésért
- Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért

PHILIPS

Fénypontok

Zenestreamelés Bluetooth® kapcsolattal



A Bluetooth® egy stabil és energiahatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékekhez, illetve más Bluetooth® készülékekhez - pl. okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt laptopokhoz - történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül élvezheti kedvenc zeneszámaikat, illetve a videók és játékok hangját a hangszóróból.

USB Direct az MP3 zenéhez



A fájlátvitel teljes körű támogatásának köszönhetően Ön egyszerű módon élvezheti a megnövelt mennyiségű digitális zene által nyújtott kényelmet és szórakozást a beépített USB Direct csatlakozón keresztül.

Audiobemenet



Az audiobemeneti (Audio-in) csatlakoztatás lehetővé teszi a hordozható médialejátszók audiobemeneti tartalmának közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc zeneszámaikat, az audiobemenet különösen kényelmessé teszi mindezt azért, hogy elegendő a hordozható MP3 lejátszót a hangrendszerhez csatlakoztatni.

Bass Reflex hangsugárzó rendszer



A Bass Reflex hangsugárzó rendszer mély basszus hanghatást produkál egy kompakt hangszóródobozban. Abban tér el a hagyományos hangszóródoboztól, hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan összhangban áll a mélynyomóval, és ez optimalizálja a kiadott alacsony frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, szabályozott basszushang és kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben rezgésbe hozza a levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a rendszer kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú hangokat, és a mély basszushang új dimenzióját hozza létre.



Műszaki adatok

Hangzás

- Hangzásjavítás: Digitális hangzásszabályzás
- Maximális kimeneti teljesítmény (RMS): 70 W

Hangszórók

- Hangszóró-típusok: Dóm magashangszóró
- Fő hangsugárzó: 2-utas, 4"-es mélyhangszóró, Bass Reflex hangsugárzó rendszer

Audilejátszás

- Lemezlejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, következő/előző műsorszám keresése, ismétléses/véletlen sorrendű/programozott
- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB flash meghajtó
- USB Direct lejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, lejátszás/szünet, előző/következő, ismétlés, véletlenszerű lejátszás, leállítás

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM monó, FM sztereó
- Programhelyek: 20
- Antenna: rögzített FM huzalantenna
- Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás, automatikus pártázás, Könnyű beállítás (Plug & Play)

Csatlakoztathatóság

- Audiobemenet (3,5 mm-es)
- Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP
- USB-vel: USB gazdaport, USB 500 mAh töltés

Kényelem

- Ébresztők: CD-s ébresztés, Rádiós ébresztés, USB-s ébresztés
- Óra: Fő kijelzőn, elalváskapcsoló
- Kijelző típusa: LED-kijelző
- Betöltő típusa: tálcá

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Felhasználói kézikönyv
- Távvezérlő: 21-gombos távvezérlő

Méretek

- Főegység szélessége: 180 mm
- Főegység magassága: 119 mm
- Főegység mélysége: 220,4 mm
- Főhangszóró mérete (Sz x Mé): 140 x 185 mm
- Fő hangsugárzó magassága: 260 mm
- Csomag szélessége: 663 mm
- Csomag magassága: 315 mm
- Csomag mélysége: 208 mm
- Bruttó tömeg: 6,7 kg
- Nettó tömeg: 5,74 kg

Energiellátás

- Tápellátás: 220–240 V, 50 Hz



Kiadás dátuma
2017-07-20

Verzió: 1.0.5

12 NC: 8670 001 22355
EAN: 04 89518 56057 77

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com