



Philips  
Цифровой фотоальбом

- 20,3 см (8")
- Элемент сенсорного управления



SPH8428

## Откройте для себя заново магию сказок

### Цифровой фотоальбом

Цифровой фотоальбом позволит вам заново открыть для себя магию сказок. Он может заставить ваших друзей смеяться, пугаться, плакать или улыбаться без единого слова. Вперед! Присоединяйтесь, расскажите остальным.

#### **Потрясающее изображение благодаря высококачественному дисплею**

- imagen Pro для живых, ярких и естественных цветов
- Формат 4:3 для идеального отображения без искажений
- просматривайте фото с помощью 10 стилей коллажа!

#### **Простое и удобное управление**

- Док-станция для аккумулятора удобна в использовании
- Сенсорные элементы управления, расположенные вдоль края
- Быстрое и простое меню для просмотра, поиска и упорядочивания
- Отобразите фотографию или сообщение в определенное время в качестве напоминания о событии
- 15 видов забавной анимации для часов на ваш выбор

#### **Экологически чистые материалы, безопасные для окружающей среды**

- Экологически безопасный фотоальбом
- Автоматическое включение/выключение дисплея в заданное время для снижения энергопотребления

# PHILIPS

# Характеристики

## Изображение/дисплей

- Угол просмотра: @ C/R > 10, 130° (Г) / 110° (В)
- Срок службы при 50% яркости: 20000 ч
- Формат изображения: 4:3
- Разрешение панели: 800 x 600
- Яркость: 250 кд/м<sup>2</sup>
- Коэфф. контрастности (типич.): 300:1

## Подключения

- USB: USB 2.0 Slave

## Медианосители

- Типы карт памяти: Secure Digital (SD), Secure Digital SDHC, Карта памяти MMC, Карта xD, Карта памяти Memory Stick, Карта памяти Memory Stick Pro
- Встроенная память (ОЗУ): 1 ГБ (для 1000 снимков высокой четкости)

## Функции управления

- Устройство считывания карт: Встроенное (1x)
- Поддержка форматов фотографий: Фотографии JPEG, До 10 Мб файлов JPEG, До 20 мегапикселей
- Кнопки управления: Элемент сенсорного управления вдоль края фоторамки, Кнопка питания
- Режим воспроизведения: Полноэкранный просмотр, Слайд-шоу, Просмотр миниатюр
- Работа с альбомами: Создать, Удалить, Изменить, Переименовать
- Редактирование фотографий: Копировать, Удалить, Поворот
- Параметры слайд-шоу: В случайном порядке, Последовательно, Эффект перехода, Коллаж (несколько изображений)
- Функция настройки: Регулировка яркости, Язык, Слайд-шоу, Состояние, Авто вкл./выкл., Установка времени и даты, Источник фотографий, Вкл./выкл. звукового сигнала, Включение/отключение часов, Таймер событий со звуковым сигналом
- Состояние системы: Версия встроенной микропрограммы, Свободная память
- Состояние подключенных медиаустройств: Подключенные медиаустройства, Свободная память
- Подтвержденное соответствие нормативам: CE, GOST, Швейцария, C-Tick, PSB
- Другие удобства: Совместимость с замком Kensington
- Языки экранных меню: Русский, Испанский, Немецкий, Французский, Итальянский, Голландский, Датский, Португальский, Русский, Упрощенный китайский, Традиционный

китайский

- Совместимость с ОС: Windows XP, Windows Vista, Mac OS X

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Адаптер перем./пост. тока, Компакт-диск с ПО и руководством, Краткое руководство
- руководство пользователя: Арабский, Чешский, Датский/Норвежский, Голландский, Русский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Итальянский, Малайский, Польский, Португальский, Русский, Упрощенный китайский, Испанский, Шведский, Традиционный китайский, Турецкий, Украинский

## Размеры

- Размеры устройства с подставкой (Ш x В x Г): 222,6 x 182,2 x 33,2 мм
- Вес: 0,34 кг
- Диапазон температур (эксплуатация): от 0 °C до 40 °C
- Диапазон температур (хранение): от -10 °C до 60 °C

## Питание

- Источник питания: 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц
- Выходное напряжение постоянного тока: 12 В
- Поддержка режима энергосбережения: Питание от батарей, Питание от сети переменного тока
- Выходная сила тока постоянного тока: 1,5 А
- Потребляемая мощность: (при включенной системе) 4,48 Вт
- Время работы от батарей: 1 ч

## Размеры упаковки

- Тип упаковки: Картон
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 25 x 21 x 9,5 см
- Вес нетто: 0,8 кг
- Вес брутто: 1,05 кг
- Вес упаковки: 0,25 кг
- EAN: 87 12581 54450 8
- Количество изделий в упаковке: 1

## Внешняя упаковка

- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 26 x 20,5 x 22,2 см
- Вес нетто: 1,6 кг
- Вес брутто: 2,3 кг
- Вес упаковки: 0,7 кг
- GTIN: 1 87 12581 54450 5
- Количество потребительских упаковок: 2

# Основные

## imagen Pro для ярких цветов

Благодаря уникальной технологии Philips по улучшению изображений осуществляется автоматический анализ фотографий для исправления цветов и настройки оптимальной контрастности. ImagePro - это усовершенствованная технология улучшения изображений, которая включает в себя 3 важных элемента обеспечения точности цветов, их глубины и интеллектуальной настройки контрастности. ImagePro улучшает передачу оттенка кожи, делает изображения более четкими и устраняет мерцание, что очень важно для фотографий.

## Док-станция для аккумулятора

Док-станция для аккумулятора может использоваться и в качестве подставки, и в качестве зарядной станции. После полной зарядки встроенный аккумулятор фоторамки позволяет просматривать фотографии в течение 2 часов без подключения к электросети.

## Элемент сенсорного управления

Во время работы сенсорные элементы управления фоторамки мгновенно загораются, помогая сделать процесс просмотра фотографий более легким и удобным.

## Быстрое и простое меню

Уникальный дизайн быстрого и простого меню от Philips усиливает впечатления при просмотре, поиске и упорядочивании

## Таймер напоминания для всей семьи

Таймер напоминания для всей семьи в определенное время отображает выбранные фотографии, что поможет не забыть о наступающих годовщинах, днях рождения и других важных событиях в вашей семье.

## Просматривайте коллажи из фото

просматривайте фото с помощью 10 стилей коллажа!

## 15 видов анимации для часов

Настройте стиль отображения времени с помощью 15 видов забавной анимации для часов.

## Автоматическое включение/выключение дисплея

Таймер включает или выключает фоторамку в установленное время для сокращения энергопотребления ради сбережения окружающей среды и сокращения расходов на электричество.



Дата выпуска 2013-09-03

Версия: 1.1.8

12 NC: 8670 000 63283  
EAN: 87 12581 54450 8

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)