

Philips  
Microsistema HiFi



MC145

## Excelente sonido y diseño compacto

Un sonido excelente en un diseño compacto y elegante. MC145 clásico ofrece un rendimiento de sonido dinámico y las funciones básicas que te permiten disfrutar de la música como te gusta.

### **Enriquece tu experiencia acústica**

- Reproduce discos en formato CD, CD-R y CD-RW
- Cassettera estéreo con interrupción automática
- Refuerzo dinámico de graves para graves más profundos y espectaculares
- Potencia de salida total de RMS de 2x2W

### **Despiértate con el sonido de un CD o de la radio**

- Despertador y timer
- Sintonización digital con 20 emisoras preprogramadas para más comodidad

### **Se ajusta a todo tipo de ambientes o estilos de vida**

- Diseño compacto

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Especificaciones

## Sonido

- Potencia de salida: 2 x 2 W RMS / 200 W PMPO
- Optimización del sonido: Refuerzo dinámico de graves
- Control de volumen: Subir/bajar control de volumen

## Bocinas

- Altavoz principal: Woofer de 3 pulg.

## Reproducción de audio

- Soporte de reproducción: CD, CD-R, CD-RW
- Modos de reproducción del disco: Programable de 20 pistas, Repetir una / todas / programa
- Tipo de bandeja de carga: Superior
- Tecnología de la casetera: Mecánica

## Grabación de audio

- Soporte de grabación: Cinta
- Optimización de la grabación de cintas: grabación sincronizada de CD

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo, MW
- Sintonización automática digital
- Estaciones preseleccionadas: 20

## Conectividad

- Audífonos: 3,5 mm
- Otras conexiones: Antena FM fija en forma de espiral, Antena MW

## Comodidad

- Alarmas: Timer
- Reloj: En pantalla principal
- Tipo de pantalla: LCD
- Color de retroiluminación: Azul

## Accesorios

- Accesorios incl.: Antena FM/MW
- Control remoto: 19 teclas con batería

## Dimensiones

- Dimensiones del set (An x Al x Pr): 168 x 224 x 214 mm
- Dimensiones del parlante principal (An x Al x Pr): 130 x 224 x 213 mm
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 496 x 308 x 284 mm
- Peso con empaque incluido: 5,7 kg

# Destacados

## Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que se pueda disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque se baje el volumen



Fecha de publicación  
2009-03-15

Versión: 2.0.5

12 NC: 9073 100 13155  
EAN: 87 10895 94176 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.