



Philips
TV Portátil

Visor LCD de 10,2"



PVD 1075

Desfrute de TV digital portátil!

com ranhuras USB e SD para fotografias/vídeo/música

Com este televisor portátil, poderá desfrutar da televisão digital, do Guia de Programação Electrónico e de outros conteúdos de qualidade digital. Pode ainda visualizar fotografias, vídeo DivX e reproduzir música em MP3/WMA através da ranhura integrada para cartões USB e SD.

Aprecie o fenómeno da televisão digital interactiva

- Suporte DVB-T para televisão digital de acesso livre e canais de rádio
- Guia de programação electrónico, 7 dias (EPG)
- Suporte para a função de teletexto directo e legendas

Imagem perfeita onde quer que esteja

- Ecrã Zero Bright Dot™ para uma qualidade de ecrã ideal
- Veja apresentações fotográficas
- Reproduza filmes DivX® e MPEG4

Para o máximo de conveniência

- Reproduza música em MP3 e WMA
- Ranhuras para cartões USB e SD: fotografias, música e clipes de vídeo
- Até 3 horas de reprodução com a bateria integrada*
- Entrada AV-in para partilha de vídeo



PHILIPS
sense and simplicity

Especificações

Imagem/Visualização

- **Tipo de ecrã de visualização:** TFT LCD
- **tipo painel LCD:** Polarizador antibrilho
- **Tamanho do ecrã na diagonal (pol.):** 10,2 polegada
- **Resolução:** 800(l)×480(A)×3(RGB)
- **Luminosidade:** 200 cd/m²
- **Rácio de contraste (típico):** 250:1
- **Área de visualização efectiva:** 222,0 × 133,2 mm
- **Densidade de pixels:** 0,1905 (L) × 0,1905 (A) mm
- **Tempo de resposta (típico):** 30 ms

Som

- **Potência de saída:** 2 W RMS (altif. incorp.)
- **Potência de saída (RMS):** 10 mW RMS (auricular)
- **Relação sinal/ruído:** >76dB (auricul.), >62dB (altif. incorp.)

Reprodução de Vídeo

- **Formatos de compressão:** MPEG4, Divx

Reprodução Áudio

- **Formato de compressão:** MP3, WMA
- **Sistemas de ficheiros suportados:** ISO-9660, Joliet
- **Taxa de bits MP3:** 32 - 320 kbps
- **Taxa de bits WMA:** 32 - 192 kbps

Conectividade

- **Entrada AV:** Composto (CVBS) ×1
- **Entrada CC:** 9 V
- **USB**
- **Tomada dos auscultadores:** Auscultadores Estéreo de 3,5 mm
- **Ranhura para cartão SD/MMC:** Cartão SD

Comodidade

- **Indicação de carga**

- **Facilidade de Instalação:** Instalação automática
- **Interface do utilizador:** Guia programação electrónica, 7 dias, Programas: actualização automática, Guia de Programação Electrónico, ESG Actual e Seguinte, Modo de TV e Rádio, Suporte para diversas legendas
- **Controlo parental:** Bloqueio com código PIN

Acessórios

- **Transformador CA/CC:** Entrada CC 9 V; 110 - 240 V, 50 / 60 Hz
- **Cabos:** 1 Cabo A/V
- **Acessórios Incluídos:** Cabo áudio/vídeo, Adaptador CA-CC, Manual do Utilizador, Antena
- **Telecomando:** AY5510
- **Manual do Utilizador:** Vários idiomas

Potência

- **Tipo de Pilha:** Bateria incorporada

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- **DVB:** DVB Terrestre *
- **Bandas do sintonizador:** UHF
- **Reprodução de Vídeo:** PAL

Dimensões

- **Dimensões do produto (L x A x P):** 275 x 240 x 100 mm
- **Tipo de embalagem:** D-box
- **Peso do produto:** 1,2 kg
- **Dimensões da embalagem (L x A x P):** 330 x 116 x 287 mm
- **Dimensões do cartão principal:** 246 x 350 x 300 mm
- **Quantidade de caixas principais:** 2
- **Peso da caixa principal:** 4,47 kg

Produtos em destaque

Suporte DVB-T

Alargue a sua experiência de entretenimento e desfrute de programas de canais digitais - gratuitamente. Com DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial; Transmissão de vídeo digital - terrestre), pode receber programas de televisão e de rádio digital de forma gratuita na Europa. O sinal mantém-se digital sem passos analógicos pelo meio para preservar a mais elevada qualidade de imagem.

Ecrã Zero Bright Dot™

Desfrute de imagens de alta qualidade isentas de incómodos pontos brancos no ecrã LCD. Habitualmente, os visores LCD possuem imperfeições, designadas como 'bright dots' pela indústria dos LCD. Um número limitado de bright dots era anteriormente considerado um efeito colateral inevitável da produção em massa de LCD. Com os rígidos procedimentos de controlo de qualidade da Philips utilizados nos nossos Leitores de DVD Portáteis, os nossos visores LCD são produzidos com tolerância zero para os bright dots. Os Leitores de DVD Portáteis incluem a norma Philips Zero Bright Dot™ para garantir uma qualidade de ecrã ideal.

Reproduza filmes DivX® e MPEG4

O suporte DivX permite desfrutar de vídeos codificados DivX no conforto da sua sala de estar. O formato de multimédia DivX é uma tecnologia de compressão de vídeo baseada em MPEG4 que permite armazenar ficheiros de grande dimensão, tais como filmes, trailers e vídeos de música em suportes do tipo CD-R/RW, cartões de memória e DVD-vídeo. Os CDs DivX podem ser reproduzidos em determinados leitores de DVD, gravadores de DVD e sistemas de cinema em casa.



Data de publicação
2009-01-22

Versão: 2.0.5

12 NC: 8670 000 35804
EAN: 87 12581 38531 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com