

Philips
Micro DVD

HDMI 1080i



MCD988

Suono surround dalle pareti

esaltato dagli altoparlanti Dolby Virtual

Il modello MCD988 assicura il massimo del divertimento nella visione dei film grazie alla tecnologia Philips Moving Surround Sound. Gli altoparlanti Dolby Virtual producono dei suoni in grado di offrirti il massimo dell'esperienza cinematografica direttamente nel tuo salotto.

Arricchisci la visione dei film

- Riproduci DVD, Dvix®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) e Picture CD
- Dual-DVD changer per una visione ininterrotta dei film
- HDMI 1080i conversione video ad alta definizione
- Component Video con scansione progressiva per immagini di massima qualità
- Altoparlante Dolby Virtual per un effetto audio come al cinema
- Dolby Digital per la più entusiasmante esperienza cinematografica

Arricchisci la tua esperienza audio

- Moving Surround Sound di Philips per un'esperienza audio sbalorditiva
- Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale
- Potenza totale RMS: 400 W con subwoofer attivo
- Guarda le foto e ascolta la musica direttamente dai dispositivi USB
- Dal telecomando è possibile regolare gli altoparlanti nella posizione ottimale

Un design in armonia con qualsiasi arredo

- Design elegante e sottile con supporto da tavolo e a parete

PHILIPS
sense and simplicity

In evidenza

HDMI 1080i

HDMI significa interfaccia multimediale ad alta definizione. Si tratta di una connessione digitale diretta in grado di supportare video HD digitale e audio multicanale digitale.

L'eliminazione della conversione dei segnali analogici consente di ottenere una perfetta qualità delle immagini e dell'audio e l'assoluta assenza di rumore. L'HDMI è compatibile con le versioni DVI (Digital Video Interface) precedenti.

Scansione progressiva

La scansione progressiva raddoppia la risoluzione verticale dell'immagine migliorando nettamente la nitidezza. Anziché inviare allo schermo prima il campo con le righe dispari e poi quello con le righe pari, scrive entrambi i campi contemporaneamente. Ciò consente di creare istantaneamente un'immagine completa con la massima risoluzione. A tale velocità, infatti, l'occhio umano percepisce un'immagine nitida senza la presenza di righe.

Moving Surround Sound

Con il supporto di Dolby Virtual Speaker, Moving Surround Sound contribuisce ad allargare e ad arricchire l'esperienza audio e video con l'aggiunta di una nuova dimensione visiva. Ora, è possibile "vedere" il movimento dei suoni mentre si è immersi nella qualità dell'audio surround. In pratica, sia l'altoparlante superiore che le testine degli altri altoparlanti "bullet" in metallo sono dotate di un motore in grado di muoverle tutte insieme per ricreare l'effetto surround. Questo movimento degli altoparlanti produce un direzionamento degli effetti sonori verso l'ascoltatore, allargando, di fatto, l'ambiente audio e, per così dire, i lati della stanza.

Altoparlante Dolby Virtual

L'altoparlante Dolby Virtual è dotato di una sofisticata tecnologia audio in grado di produrre un suono surround da un semplice sistema a due altoparlanti. Degli algoritmi spaziali altamente avanzati riproducono fedelmente le caratteristiche audio di un ambiente di ascolto ideale a 5.1 canali. La riproduzione DVD è migliorata ampliando l'ambiente a 2 canali. Quando combinata con l'elaborazione audio Dolby Pro Logic II, qualsiasi dispositivo stereo di qualità elevata viene trasformato in una sorgente audio surround multicanale estremamente realistica. Non è più necessario acquistare altoparlanti aggiuntivi, cavi o supporti per potersi godere un audio avvolgente.

controllo audio digitale



Digital Sound Control offre una vasta scelta di comandi pre-impostati Jazz, Rock, Pop e Classic utilizzabili per ottimizzare gli intervalli di frequenza dei differenti stili musicali. Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di equalizzazione grafica per la regolazione automatica del bilanciamento dell'audio in modo da migliorare le frequenze dello stile musicale prescelto. Infine, Digital Sound Control semplifica le operazioni per ottenere il massimo dai brani musicali impostando con precisione il bilanciamento del suono in corrispondenza del tipo di musica riprodotta.

USB diretta

Basta inserire il dispositivo USB nel sistema per condividere la tua musica digitale e le tue foto con amici e familiari.



Specifiche

Immagine/Display

- convertitore digitale/analogico: 12 bit, 108 MHz
- Miglioramento dell'immagine: High Def (720p, 1080i), Upsampling video, Alza ris. video

Audio

- Potenza in uscita: RMS complessiva di 400 W
- perfezionamento audio: Altoparlanti mobili, 4 modalità controllo audio digitale, Dynamic Bass Boost, Volume, Amplificatore digitale classe "D"
- Sistema audio: Dolby Virtual Speaker, Dolby Digital

Altoparlanti

- Altoparlante principale: Sistema altoparlanti Bass Reflex, bullet tweeter da 2x2", woofer da 2x4"
- Tipo di subwoofer: Attivo
- Driver subwoofer: Woofer da 8"

Riproduzione video

- Supporti di riproduzione: DivX, DVD+RW, DVD-Video, Video CD/SVCD, CD immagini
- Modalità riproduzione dischi: ripetizione A-B, PBC, Angolo, Zoom, Controllo genitori, Menu disco, Indietro veloce, Avanzamento veloce, OSD, Indietro piano, Avanti piano
- Regione DVD: 2
- Tipo caricatore: Motorizzato
- Video migliorato: Scansione progressiva
- Numero di dischi: 2

Riproduzione fermo immagine

- Formato di compressione immagini: JPEG
- Miglioramento dell'immagine: Presentazione con riproduzione MP3
- Supporti di riproduzione: CD immagini

Riproduzione audio

- Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, WMA-CD
- Modalità riproduzione dischi: Ripeti brano/tutto/programma, Ripetizione casuale, 20 brani programmabili
- Supporto ID3-tag
- Tipo caricatore: Frontale, Motorizzato
- Modalità USB diretta: Indietro veloce/Avanzamento veloce, Play/Pause, Previous/Next, Program Play, Ripetizione, Avvia la riproduzione casuale, Arresta

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: Stereo FM
- Sintonia digitale automatica
- Stazioni preimpostate: 20
- Sintonizzatore migliorato: Auto Store
- RDS: Tipo di programma, Testo radio, Impostazione orologio RDS, Nome stazione

Connettività

- Ingresso Aux: Ingresso, 3,5 mm
- Cuffia: 3,5 mm
- Altri collegamenti: Antenna FM, Uscita audio coassiale digitale, Subwoofer attivo pre-out, AV out, Collegamento DIN, Uscita HDMI
- Uscita video - Analogica: Component Y Pb Pr (cinch), S-Video (su Hosiden), SCART
- USB: Porta USB

Praticità

- Sveglia: Sveglia tramite CD, Spegnimento automatico, Radiosveglia, Sveglia via USB
- Orologio: Su display principale
- Tipo display: Display VFD
- Lingue OSD: Italiano, Francese, Spagnolo, Olandese, Tedesco, Italiano, Portoghese, Svedese, Turco
- Indicazioni: Modalità DIM
- Montabile a parete / a soffitto: Montabile a parete
- Standby Eco Power: 1 W

Accessori

- Accessori inclusi: Viti per montaggio a parete x 2, Cavo audio/video, antenna FM, Libretto di garanzia, Guida rapida
- Telecomando: 47 tasti con 2 batterie AAA
- Manuale dell'utente: 16 lingue

Dimensioni

- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 496 x 1072 x 366 mm
- Dimensioni set (L x A x P): 430 x 225 x 141 mm
- Dimensioni altoparlante principale (L x A x P): 198 x 649 x 163 mm
- Dimensioni Subwoofer (L x A x P): 430 x 265 x 292 mm
- Peso incluso imballaggio: 20 Kg

Alimentazione

- Alimentazione: 220-240 V, 50 Hz



Data di rilascio
2009-03-13

Versione: 1.0.6

12 NC: 8670 000 29766
EAN: 87 12581 33331 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com