

PHILIPS

Внешний USB-аккумулятор

30 000 мА·ч

Зарядные порты USB A и USB C

QC 3.0 и PD

Белый

DLP1930CW



Мощный внешний аккумулятор

с помощью портативного зарядного устройства

Питание всегда под рукой с этим аккумулятором большой емкости 30 000 мА·ч, которого хватит более чем на 1 полноценную зарядку. 3 порта USB-A и USB-C. Оцените быструю зарядку устройства с USB-C PD3.0 (макс. 20 Вт) или USB-A QC3.0 (макс. 18 Вт).

Зарядное устройство с превосходным дизайном

- Интеллектуальная система защиты от перегрева, превышения напряжения и тока
- Технология Quick Charge для оптимальной скорости зарядки
- Зарядка на 50 % за 30 минут
- Зарядка через программируемый источник питания PPS USB-C
- 3 USB-порта для одновременной зарядки трех устройств

Четкая наглядность операций

- ЖК-дисплей для отображения состояния питания

Портативный источник питания

- Возможность многократной зарядки устройств в дороге
- Можно использовать в любом месте, даже если рядом нет источника питания!
- Быстрая зарядка с USB-C PD3.0 20 Вт или USB-A с QC3.0 18 Вт

Особенности

Состояние питания на ЖК-дисплее

ЖК-дисплей для отображения состояния питания

Программируемый источник питания PPS

PPS (программируемый источник питания) — это стандарт быстрой зарядки устройств USB-C. Эта технология регулирует напряжение и силу тока в реальном времени в зависимости

от состояния зарядки устройства для оптимальной подачи питания. Умный способ сократить время зарядки.

Интеллектуальная защита

Интеллектуальная система защиты от перегрева, превышения напряжения и тока

Быстрая зарядка с USB-C/USB-A

Быстро заряжайте устройства с USB-C PD3.0 (макс. 20 Вт) или USB-A QC3.0 (макс. выход 18 Вт)



Характеристики

Внешняя упаковка

Длина: 39 см
Количество потребительских упаковок: 21
Длина: 15.4 (дюймы)
ширина: 35 см
Вес брутто: 15.96 кг
Высота: 23 см
GTIN: 1 48 95229 13428 4
ширина: 13.8 (дюймы)
Высота: 9.1 (дюймы)
Вес нетто: 12.978 кг
Вес брутто: 35.185 фунта
Вес нетто: 28.611 фунта
Вес упаковки: 2.982 кг
Вес упаковки: 6.574 фунта

Внутренняя упаковка

Длина: 36.5 см
Количество потребительских упаковок: 7
Длина: 14.4 (дюймы)
ширина: 11 см
Высота: 20.5 см
ширина: 4.3 (дюймы)
Высота: 8.1 (дюймы)
GTIN: 2 48 95229 13428 1

Питание

Емкость аккумулятора: 30 000 мА·ч 111 Вт·ч
Входная мощность: USB C \ Micro USB 5 В/2 А
Выходные параметры: USB и Type-C 5 В/3 А

Размеры упаковки

Высота: 19.5 см
ширина: 9.5 см
Глубина: 5 см
Высота: 7.7 (дюймы)
Количество изделий в упаковке: 1
EAN: 48 95229 13428 7
ширина: 3.7 (дюймы)
Вес брутто: 0.698 кг
Глубина: 2.0 (дюймы)
Вес нетто: 0.618 кг
Вес брутто: 1.539 фунта
Вес нетто: 1.362 фунта
Вес упаковки: 0.08 кг
Вес упаковки: 0.176 фунта

Габариты изделия

Высота: 14.2 см
ширина: 7.2 см
Глубина: 4.09 см
ширина: 2.8 (дюймы)
высота: 5.6 (дюймы)
Глубина: 1.6 (дюймы)
Вес: 0.618 кг
Вес: 1.362 фунта

Аксессуары

Кабели: Кабель USB-C
Инструкция по эксплуатации: Инструкция по эксплуатации

