

Philips
Micro DVD



MCD510



Riproduzione DVD, MP3-CD e WMA-CD

Hai a portata di mano lo strumento più trendy e all'avanguardia sul mercato: l'innovativo Micro Hi-Fi 2 in 1 con riproduttore DVD e MP3-CD/WMA-CD! Rilassati assaporando i tuoi filmati e brani musicali preferiti. L'home entertainment non sarà più lo stesso!

Goditi i film, le foto e la musica che preferisci

- Riproduce DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) e Picture CD
- Dolby Digital, Uscita digitale DTS
- 10 ore di musica in formato MP3-CD o 20 ore in formato WMA-CD

Arricchisci la tua esperienza audio

- Per le migliori prestazioni audio
- Ottimizzare delle impostazioni in base allo stile musicale
- Dynamic Bass Boost per bassi più profondi ed emozionanti
- Potenza musicale 2x25WRMS/2x50WMPO

Inizia la giornata come piace a te

- Timer sveglia/spengimento automatico
- Piastra Logic
- Sintonia digitale con 40 stazioni preselezionate per una maggiore comodità

PHILIPS
sense and simplicity

Specifiche

Audio

- **Potenza in uscita:** Potenza musicale 2x50W
- **perfezionamento audio:** Incredible Surround, 4 modalità controllo audio digitale, Dynamic Bass Boost
- **Sistema audio:** dolby digital, Uscita digitale DTS

Altoparlanti

- **Altoparlante principale:** 2 vie, Woofer da 4", Sistema altoparlanti Bass Reflex, Tweeter piezo, Griglie altoparlanti rimovibili

Riproduzione video

- **Supporti di riproduzione:** DVD+RW, DVD-Video, Video CD/SVCD, CD immagini
- **Regione DVD:** 2
- **Modalità riproduzione dischi:** Zoom, Rallentatore, Riprendi riproduzione dall'arresto, ripetizione A-B

Riproduzione audio

- **Supporti di riproduzione:** WMA-CD, CD-MP3, CD-R, CD-RW, CD
- **Modalità riproduzione dischi:** 20 brani programmabili, Ripeti brano/tutto/programma, Ripetizione casuale
- **Supporto ID3-tag**
- **Tipo caricatore:** Superiore
- **tecnologia piastra a cassette:** Logic
- **Modalità riproduzione cassette:** Controllo elettronico della velocità, arresto completamente automatico, Contanastro

Registrazione audio

- **Supporti registrazione:** Nastro
- **Registrazione nastri migliorata:** avvio sincronizzato registrazione CD, Timer registrazione da sintonizz., livello di registrazione automatico

Sintonizzazione/Ricezione/Trasmissione

- **Bande del sintonizzatore:** Stereo FM, OM
- **Sintonia digitale automatica**
- **Stazioni preimpostate:** 40
- **Sintonizzatore migliorato:** Auto Store
- **RDS:** Testo radio, Impostazione orologio RDS, Nome stazione

Connettività

- **Uscita video - Analogica:** SCART, Composite CVBS (yellow cinch), S-Video (su Hosiden)
- **Altri collegamenti:** Subwoofer attivo pre-out, Digital coaxial out, Line out, Antenna FM, Antenna OM
- **Ingresso Aux:** 2x(L/R)/RCA
- **Cuffia:** 3,5 mm

Convenienza

- **Sveglia:** Spegnimento automatico
- **Orologio:** Su display principale
- **Tipo display:** Display VFD
- **Lingue OSD:** Inglese, Francese, Spagnolo, Portoghese, Tedesco
- **Standby Eco Power:** I W

Accessori

- **Accessori inclusi:** Cavo Composite Video (Y), Cavo audio, Antenna FM/OM
- **Telecomando:** 45 tasti con 2 batterie AA

Dimensioni

- **Dimensioni set (L x A x P):** 175 x 254 x 315 mm
- **Dimensioni altoparlante principale (L x A x P):** 175 x 254 x 214 mm
- **Dimensioni imballaggio (L x A x P):** 408 x 348 x 524 mm
- **Peso incluso imballaggio:** 12,9 Kg

Caratteristiche principali del prodotto

Riproduzione MP3-CD o WMA-CD

MP3 è una tecnologia di compressione rivoluzionaria grazie alla quale file musicali digitali di grandi dimensioni possono essere ridotti di 10 volte senza compromettere la qualità audio. È possibile memorizzare più di 10 ore di musica su un unico CD. MP3 è diventato il formato di compressione audio standard, in quanto consente di trasferire i file in modo facile e rapido. WMA (Windows Media Audio) è un formato audio digitale ad alta compressione di Microsoft che offre una qualità del suono eccezionale con dimensioni dei file musicali e tempi di download dimezzati. In un unico CD, è possibile memorizzare più di 20 ore di musica WMA di buona qualità, registrata a una velocità di trasmissione di 64 Kbps.

Incredible Surround™

Incredible Surround è una tecnologia audio di Philips che amplifica l'audio e garantisce una totale immersione nel suono. Grazie all'innovativo sistema per la variazione della fase elettronica, Incredible Surround mixa l'audio proveniente da destra e da sinistra in modo da coprire completamente la distanza virtuale tra i due altoparlanti. Questo sistema migliora sensibilmente l'effetto stereo e crea una dimensione sonora molto più naturale. Incredible Surround consente di ottenere un audio surround ancora più profondo senza dover utilizzare altoparlanti aggiuntivi.

controllo audio digitale

Digital Sound Control offre una vasta scelta di comandi pre-impostati Jazz, Rock, Pop e Classic utilizzabili per ottimizzare gli intervalli di frequenza dei differenti stili musicali. Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di equalizzazione grafica per la regolazione automatica del bilanciamento dell'audio in modo da migliorare le frequenze dello stile musicale prescelto. Infine, Digital Sound Control semplifica le operazioni per ottenere il massimo dai brani musicali impostando con precisione il bilanciamento del suono in corrispondenza del tipo di musica riprodotta.

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.



Data di rilascio
2009-02-06

Versione: 5.0.6

12 NC: 9073 100 12915
EAN: 87 10895 90781 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com