

Philips
Internal Drive

DVD

20x Brännare

SPD6005BD



Bränn och skriv etiketter på dina DVD-skivor med en enhet

Din skiva, ditt projekt. Varför skriva för hand när du kan skapa egna proffsiga etiketter som speglar dina minnen?

Se den senaste tekniken

- DVD-brännare med lightScribe-funktion
- Brännare med dubbla lager för +R och -R, DL-media
- Funktioner för DVD-RAM-format

Överlägsna prestanda

- 8,5 GB lagringskapacitet på en enkelsidig skiva med dubbla lager
- Enastående 20x skrivhastighet

Extremt pålitlig och robust

- Dynamisk kalibrering ger skrivkvalitet vid hög hastighet
- Trygg och tillförlitlig bränning med Seamless Link

Bekvämlighet

- CD- och DVD-brännare samt etikettskrivare i en enhet
- Plug & Play gör installationen enklare
- Vänd bara på skivan och gör en etikett med tre enkla steg
- Dual Format

PHILIPS
sense and simplicity

Internal Drive
DVD 20x Brännare

Specifikationer

Skrivhastighet

- **CD-R:** 48X (7 200 kB/sek)
- **DVD+R:** 20X (27 000 kB/sek)
- **DVD+R DL:** 16X (21 600 kB/sek)
- **DVD-R:** 20X (27 000 kB/sek)
- **DVD-R DL:** 12X (16 200 kB/sek)
- **DVD-RAM:** 12X (16 200 kB/sek)

Överskrivningshastighet

- **CD-RW:** 24x (3 600 kB/sek) vid CAV
- **DVD+RW:** 8x (10800 kB/sek) vid CLV
- **DVD-RW:** 6x (8100 kB/sek) vid CLV

Läshastighet

- **Åtkomsttid:** 160 ms
- **Buffertstorlek:** 2 MB
- **CD-R:** 48x (7200 kB/sek) vid CAV
- **DVD-ROM:** 16x (21600 kB/sek) vid CAV
- **DVD-RAM:** 5x (6750 kB/sek) vid PCAV

Anslutningar

- **Gränssnitt:** IDE-kontakt (ATAPI)
- **Andra anslutningar:** 12 V DC-ingång, Anslutning för IDE-kontakt, Bygel för master/slave, Analog ljudutgång vänster/höger, spänningsanslutning, Digital ljudutgång

Bekvämlighet

- **Enkel installation:** Plug & Play

Tillbehör

- **Tillbehör som medföljer:** 4 fästsruvar, CD-ROM

med program + användarhandbok, LightScribe-skivor, Snabbinstallationsguide, Bruksanvisning

Systemkrav

- **Härddiskutrymme:** 650 MB
- **PC OS:** Windows® Vista, XP, 2000 SP4, ME, NT, 98 SE
- **Processor:** Pentium 4-processor 1,3 GHz eller snabbare
- **RAM-minne:** 128 MB

Tekniska specifikationer

- **Fuktighet:** 15-80 % RH (ingen kondensering)
- **Drifttemperatur:** 5-50 °C
- **Säkerhetsstandarder:** EN60950, EN60825,UL1950
- **EMC-standarder:** EN55022, EMS55024,FCC del 15
- **Förvaringstemperatur:** -40 - 65 °C

Yttre kartong

- **Bruttovikt:** 9,72 kg
- **Yttre kartong (L x B x H):** 48 x 47 x 22 cm
- **Nettovikt:** 8,82 kg
- **Taravikt:** 0,9 kg

Förpackningens mått

- **Förpackningens mått (B x H x D):** 22,8 x 20,5 x 9,1 cm
- **Bruttovikt:** 1,097 kg
- **Nettovikt:** 0,882 kg
- **Taravikt:** 0,215 kg

SPD6005BD/I0

Produktfördelar

LightScribe

Tack vare *lightScribe Direct Disc Labeling* slipper du kladdiga märkpenor! Du behöver bara vända på CD- eller DVD-skivan som har en särskild ytbehandling, sätta in den i brännaren och skriva direkt på skivan. Med hjälp av det program som medföljer kan du blanda text och egen grafik och du kan även välja att senare ändra på etikettens utseende. Etiketterna gör det enklare för dig att hitta bland filmer, musik, bilder och datafiler.

Dynamisk kalibrering

Dynamisk kalibrering ger optimal skrivkvalitet i höghastighets-DVD+RW-enheter.

Dual Format-brännare för +/- DL

Ny brännare som skriver till både +R och -R, 8,5 GB media med dubbla lager

Brännare och skrivare i ett

Med *LightScribe*-tekniken får du funktioner för att skriva etiketter i din CD- och DVD-brännare.

Plug & Play

Med *Plug & Play* kan du installera eller lägga till en ny komponent utan att du behöver utföra någon avancerad installation eller teknisk analys.

Seamless Link

Med *Seamless Link* kan du förhindra att skivor går förlorade på grund av skrivfel

8,5 GB lagringskapacitet

Lagra 8,5 GB data eller 4 timmar DVD-video på en enkelsidig skiva med dubbla lager

DVD-RAM

DVD-RAM-formatet kan användas, vilket gör produkten till en äkta *MultiRecording*-enhet som fungerar med alla CD- och DVD-format.

20x skrivhastighet

Med den senaste tekniken har den här brännaren en skrivhastighet på 20x. Det innebär att det är den snabbaste brännaren i världen.



Publiceringsdatum
2009-01-22

Version: 2.0.3

12 NC: 8670 000 36223
EAN: 87 12581 38848 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com