

Philips  
DVD Micro Theater

- Αναπαραγωγή DivX
- USB Direct
- συμπαγής σχεδιασμός

MCD395



## Απολαύστε μια σπουδαία κινηματογραφική εμπειρία

### και αναπαραγωγή USB Direct

Μοντέρνο και βολικό ηχοσύστημα Micro 2 σε 1 για αναπαραγωγή DVD, WMA-CD και MP3-CD. Χαλαρώστε με τις ταινίες και τη μουσική της προτίμησής σας. Νέα διάσταση στην οικιακή ψυχαγωγία!

#### Εμπλουτίστε την κινηματογραφική σας εμπειρία

- Αναπαραγωγή DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) και Picture CD
- Dolby Digital για υπέρτατη κινηματογραφική εμπειρία

#### Εμπλουτίστε την ηχητική σας εμπειρία

- Προβάλετε φωτογραφίες και ακούστε μουσική απευθείας από συσκευές USB
- Έλεγχος ψηφιακού ήχου για βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις του στερεοφωνικού ήχου
- Δυναμική ενίσχυση μπάσων για βαθύ και πλούσιο ήχο
- 2x50W RMS και 2x100W ισχύς μουσικής

#### Ξεκινήστε τη μέρα με το δικό σας τρόπο

- Χρονοδιακόπτης αφύπν. & αυτ. διακοπής
- Ψηφιακός συντονισμός με 40 προεπιλεγμένους σταθμούς για μεγαλύτερη άνεση

# PHILIPS

# Χαρακτηριστικά

## Αναπαραγωγή DVD, DivX & MP3/ WMA-CD

Η συσκευή αναπαραγωγής της Philips είναι συμβατή με τους περισσότερους δίσκους DVD και CD που κυκλοφορούν στην αγορά. Παρέχει δυνατότητα αναπαραγωγής δίσκων DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) και Picture CD. SVCD είναι τα αρχικά για "Super VideoCD". Η ποιότητα ενός SVCD είναι πολύ καλύτερη από αυτή ενός VCD και ειδικότερα διαθέτει πολύ πιο ευκρινή εικόνα από ένα VCD χάρη στην υψηλότερη ανάλυση. Χάρη στην υποστήριξη DivX®, μπορείτε να απολαμβάνετε κωδικοποιημένα βίντεο DivX®. Το φoρμά μέσω DivX είναι μια τεχνολογία συμπίεσης βίντεο βάσει MPEG4 η οποία σας επιτρέπει να αποθηκεύετε μεγάλα αρχεία όπως ταινίες, τρέιλερ και μουσικά βίντεο σε μέσα όπως CD-R/RW και εγγράψιμους δίσκους DVD.

## USB Direct για αναπαραγωγή φωτογραφιών/μουσικής

Απλά συνδέστε τη συσκευή USB στο σύστημα και μοιραστείτε την ψηφιακή μουσική και τις φωτογραφίες που έχετε αποθηκεύσει με φίλους και την οικογένεια.

## Έλεγχος ψηφιακού ήχου

Το Digital Sound Control σας επιτρέπει την επιλογή προρυθμίσεων- Τζαζ, Ροκ, Ποπ ή Κλασσικό - για τον καλύτερο ήχο στα διάφορα στυλ μουσικής. Κάθε λειτουργία χρησιμοποιεί τεχνολογία γραφικής ισοστάθμισης για αυτόματη ρύθμιση της ισορροπίας του ήχου και ενίσχυση των πιο σημαντικών συχνοτήτων ήχου. Προσφέρει τη δυνατότητα να αξιοποιείτε στο έπακρο τη μουσική σας, ρυθμίζοντας με ακρίβεια την ισορροπία του ήχου ανάλογα με το είδος της μουσικής που ακούτε.

## Dynamic Bass Boost

Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης - χαμηλό ή υψηλό - με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι τελικές συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται όταν η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.

## Dolby Digital

Επειδή τα συστήματα Dolby Digital εκμεταλλεύονται τον τρόπο με τον οποίο το ανθρώπινο αυτί επεξεργάζεται φυσικά τον ήχο, μπορείτε να ζήσετε την εμπειρία εξαιρετικής ποιότητας surround ήχου με ρεαλιστική χωρική αναπαραγωγή.



# Προδιαγραφές

## Ήχος

- Ισχύς: 2x50 watt RMS / 100 watt μουσική ισχύς
- Ενίσχυση ήχου: 4 λειτουργίες ελέγχου ψηφιακού ήχου, Dynamic Bass Boost, Ένταση
- Σύστημα ήχου: Dolby Digital

## Ηχεία

- Κύριο ηχείο: 2 δρόμων, Γούφερ 4", Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων

## Αναπαραγωγή βίντεο

- Μέσα αναπαραγωγής: DivX, Εικόνα DVD, CD εικόνων, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Επανάληψη A-B, Γωνία, Ζουμ, Αργή κίνηση, Γονικός έλεγχος, PBC, Μενού δίσκου, Γρήγορη κίνηση πίσω, Γρήγορη κίνηση εμπρός, OSD, Συνέχιση αναπαραγωγής από διακοπή
- Περιοχή DVD.: 2

## Αναπαραγωγή ήχου

- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Δυνατότητα προγραμματισμού 20 κομματιών, Επανάληψη/ένα/όλα/πρόγραμμα, Λειτουργία Shuffle, Γρήγορη κίνηση εμπρός/πίσω, Αναζήτηση επόμενου/προηγ. κομματιού
- Τύπος μονάδας τοποθέτησης: Θήκη δίσκων, Μηχανοκίνητος
- Υποστήριξη ID3-tag
- Λειτουργίες USB Direct: Γρήγορη κίνηση πίσω/Γρήγορη κίνηση εμπρός, Αναπαραγωγή/Παύση, Προηγούμενο/Επόμενο, Αναπαραγωγή προγράμματος, Επανάληψη, Τυχαία αναπαραγωγή, Διακοπή λειτουργίας

## Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ζώνες δέκτη: Στερεοφωνικός δέκτης FM
- Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός
- Προρυθμίσεις σταθμών: 40
- Βελτιώσεις δέκτη: Αυτόματη αποθήκευση
- RDS: Ρολόι RDS, Όνομα σταθμού, Radio Text

## Συνδεσιμότητα

- Είσοδος Aux: Είσοδος, 3,5 χιλ.
- Άλλες συνδέσεις: Κεραία FM, Έξοδος υπογούφερ, Ψηφιακή ομοαξονική έξοδος ήχου
- Έξοδος εικόνας - Αναλογική: Σύνθετο σήμα CVBS (κίτρινο cinch), S-Video (σε Hosiden)
- Ακουστικά: 3,5 χιλ.
- Συνδέσεις ήχου: Έξοδος αναλογικού ήχου (L/R)
- USB: Host USB

## Ευκολία

- Ξυπητήρια: Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας, Ξυπητήρι με CD, Ξυπητήρι ραδιόφωνο, Ξυπητήρι USB
- Ρολόι: Στην κύρια οθόνη
- Τύπος οθόνης: LCD
- Eco Power Standby: 1 watt
- Γλώσσες OSD: Ολλανδικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Τούρκικα

## Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο εικόνας σύνθετου σήματος (Υ), Κεραία FM, Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης
- Τηλεχειριστήριο: 40 πλήκτρων με μπαταρίες λιθίου
- Οδηγός γρήγορης έναρξης: Αγγλικά, Γερμανικά, Ολλανδικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά
- Εγχειρίδιο χρήσεως: 16 γλώσσες

## Διαστάσεις

- Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 152 x 228 x 285 χιλ.
- Διαστάσεις βασικού ηχείου (Π x Υ x Β): 152 x 228 x 257 χιλ.
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 494 x 371 x 275 χιλ.
- Βάρος με την συσκευασία: 9,9 κ.

## Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 V, 50 Hz

## Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας

- Φορμά συμπίεσης εικόνων: JPEG
- Μέσα αναπαραγωγής: CD-R/RW, DVD+R/+RW, CD εικόνων, DVD-R/-RW



Ημερομηνία έκδοσης  
2013-05-10

Έκδοση: 1.0.5

12 NC: 8670 000 37569  
EAN: 87 12581 39989 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)