

飛利浦
5.1 聲道家庭劇院

600W RMS 功率

DVD 播放功能



HTS3265



搭配強勁的輕巧喇叭

加強您的娛樂體驗

快來體驗由本劇院系統強勁環繞音效所提供的震撼性家庭娛樂。您可使用卡拉 OK 評分功能，播放 USB 隨身碟、媒體隨身聽和幾乎所有光碟，享受無窮的娛樂。

連線即可使用多訊源帶來的樂趣

- USB 連線可從 USB Flash Drive 隨身碟播放相片與音樂
- MP3 連線可以從媒體隨身聽播放音樂

帶來栩栩如生的影音效果

- DTS、Dolby 數位及 Pro Logic II 環繞音效
- 卡拉 OK 評分功能，讓您在家享受歡唱樂趣以及刺激的歌唱比賽
- 12 位元 /108MHz 視訊處理技術，呈現清晰、自然的影像

容易安裝及使用

- Easy-fit™ 接頭具備顏色標記，易於安裝

可播放您所有的電影和音樂

- DivX Ultra 認證，提供強化的 DivX 影片播放功能
- 可播放 DivX、MP3、WMA 與 JPEG 數位相片
- 播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+R/RW、DVD-R/RW、DVD+R DL

PHILIPS
sense and simplicity

焦點

USB 連線

通用序列匯流排即 USB 為方便用於連接電腦、週邊設備與消費性電子設備的一項通訊協定標準。有了 USB 連線，您所要做的就只是插入您的 USB 裝置、選取相片或音樂、然後播放。

DTS、Dolby 數位、ProLogic II

內建 DTS 與杜比數位解碼器，直接處理六聲道音訊，不需再外接解碼器，給您生動逼真的環繞音效，讓您身歷其境。杜比 Pro Logic II 可從任何立體聲音源提供五聲道環繞音效。

DivX Ultra 認證

支援 DivX，您可安坐家中，舒適地欣賞 DivX 編碼影片。DivX 媒體格式是以 MPEG4 為基礎的視訊壓縮技術，可將龐大的檔案如電影、宣傳片、音樂短片等儲存在 CD-R/RW 和 DVD 可燒錄光碟中。DivX

Ultra 將 DivX 播放功能與其他優異功能相結合，讓整合式字幕、多種音訊語言、多首曲目及功能表合併為一種便利的檔案格式。

卡拉 OK 評分功能

卡拉 OK 評分功能，讓您歡樂滿載。您可以利用評分來練習歌唱，或是與朋友一決高下。卡拉 OK 評分功能會自動為您打分數，並依分數高低顯示不同的趣味圖片，歡樂不間斷。

12 位元 /108MHz 視訊數位類比轉換器

12 位元視訊數位類比轉換器 (DAC) 具備優異技術，可以保留真實影像的每個細節。它會顯示細微的陰影和更平滑的色彩漸層，呈現更有動感、更自然的影像。在使用大螢幕和投影機時，效果明顯勝於一般常見的 10 位元視訊數位類比轉換器。

Easy-fit™ 接頭

具有顏色標記的接頭，簡單易用。只要把接頭插在主機背後顏色相符的介面，即可將喇叭和重低音喇叭與主機相連。

全部都能播放

您幾乎可以播放任何媒體格式 - 不管是 DivX、MP3、WMA 或 JPEG 皆可。快來體驗方便無比的播放功能，以及可在自己電視或家庭劇院系統分享媒體檔案的樂趣 - 就在您舒適的客廳中。

全部都能播放

您幾乎可以播放所有種類的光碟 - 不管是 CD、(S)VCD、DVDs、DVD+R、DVD-R、DVD+RW、DVD-RW 或 DVD+R DL 皆可。快來體驗在單一裝置上播放所有種類光碟所帶來的無比彈性和便利。



規格

畫面 / 顯示

- 數位 / 類比轉換器 : 12 位元 , 108 MHz
- 畫面增強 : 循序掃描

音效

- 總功率 (RMS): 600 W
- 輸出功率 (RMS): 4x75 瓦 , 2x150 瓦
- 數位 / 類比轉換器 : 24 位元 , 192 kHz
- 頻率反應 : 180-14000 Hz
- 訊噪比 : > 60 分貝
- 音效系統 : Dolby 數位 , 杜比 Prologic II, DTS, 立體聲
- 等化器設定 : 動作 , 古典 , 演唱會 , 劇情 , 遊戲 , Lounge, 搖滾 , 運動
- 加強音效 : Class "D" 數位擴大機 , 夜間模式

影片播放

- 壓縮格式 : MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- 播放媒體 : DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, VCD/SVCD, CD-R/CD-RW
- 視訊光碟播放系統 : NTSC, PAL

播放音效

- 壓縮格式 : MP3, WMA
- 播放媒體 : CD-R/RW, CD, USB 隨身碟
- MP3 位元傳輸速率 : 32-256 kbps 與 VBR

靜態相片播放

- 相片壓縮格式 : JPEG
- 播放媒體 : DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, USB 隨身碟
- 畫質增強 : 旋轉 , 變焦 , 播放音樂時進行幻燈片展示

選台器 / 接收 / 傳送

- 選台器波段 : FM
- 預設廣播頻道數目 : 40

連線

- 後方連接 : 色差視訊輸出 , 複合影像 (CVBS) 輸出 , AUX 輸入 , FM 天線 , 容易安裝的喇叭接頭
- 前方 / 側邊接頭 : 3.5 公釐麥克風輸入插孔 , MP3 輸入 , USB

電源

- 電源供應器 : 120/230VAC , 50/60Hz
- 待機消耗功率 : < 1 W
- 耗電量 : 100 W

喇叭

- 衛星喇叭驅動器 : 3 吋全音域低音喇叭

- 衛星喇叭阻抗 : 4 歐姆
- 衛星喇叭頻率範圍 : 150-20000 Hz
- 中置喇叭 : 磁場屏蔽
- 中置喇叭驅動器 : 3 吋全音域低音喇叭
- 中置喇叭阻抗 : 8 歐姆
- 中心頻率範圍 : 150-20000 Hz
- 重低音喇叭驅動器 : 6.5 吋高效能低音喇叭
- 重低音喇叭類型 : 被動式
- 重低音喇叭阻抗 : 8 歐姆
- 重低音喇叭頻率範圍 : 45-150 Hz

配件

- 附配件 : 遙控器 , 2 枚四號 (AAA) 電池 , CVBS 視訊線 , FM 天線 , 快速入門指南 , 使用者手冊 , 全球保證手冊 , 電源線

尺寸

- 機組尺寸 (寬 x 高 x 深) : 360 x 58 x 332 公釐
- 設備重量 : 2.8 kg
- 環繞喇叭尺寸 (寬 x 高 x 深) : 103 x 203 x 71 公釐
- 環繞喇叭重量 : 0.656 kg
- 中置喇叭尺寸 (寬 x 高 x 深) : 244 x 105 x 74 公釐
- 中置喇叭重量 : 0.78 kg
- 超重低音喇叭尺寸 (寬 x 高 x 深) : 163 x 363 x 369 公釐
- 重低音喇叭重量 : 4.865 kg
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深) : 446 x 417 x 378 公釐
- 產品含包裝重量 : 13 kg

外箱

- EAN: 87 12581 38904 8
- 總重 : 13.605 kg
- 外箱 (L x 寬 x 高) : 45.8 x 45 x 43 cm
- 淨重 : 11.645 kg
- 包裝數 : 1
- 皮重 : 1.96 kg

包裝尺寸

- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深) : 45.8 x 43 x 45 cm
- EAN: 87 12581 38904 8
- 總重 : 13.605 kg
- 淨重 : 11.645 kg
- 內含產品件數 : 1
- 包裝類型 : 紙箱
- 皮重 : 1.96 kg

產品規格

- 纜線長度 : 0 cm
- 產品尺寸 (寬 x 高 x 深) : 0 x 0 x 0 cm
- 重量 : 0 kg



發行日期 2011-04-28

版本 : 3.0.8

12 NC: 8670 000 36285
EAN: 87 12581 38904 8

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com