



Philips
備有動態低音增強效果
的 Docking 娛樂系統

播放 MP3/WMA-CD
USB 直接



DCM230

享受 Hi-Fi 音質的 iPod 音樂

在 Philips DCM230 的超凡音效中釋放你的 iPod 音樂並盡情享受。擁有至型金屬塗層的時尚設計，這款雅致的系統配備各種智能功能和號稱達 30W 的 RMS 總功率，為你帶來真真正正的動態音效。

在家中放聲播出你的 iPod 內容

- 播放 iPod 並為其充電
- 適用攜帶式 USB MP3 播放機的 USB Direct 連線
- 播放 MP3/WMA-CD、CD 及 CD-RW
- 數碼選台器方便電臺預設

豐富、清晰的音響體驗

- 動態低音增強效果，提供更深沉、震撼的音效
- 數碼音效控制，提供最佳的樂風設定
- 2x15W RMS/30W 總功率

與你的室內裝飾渾然一體

- 具備高階金屬面板的時髦桌面設計
- 設計優雅的超薄 CD 插槽
- 一個遙控器便可以控制系統和 iPod

PHILIPS

產品特點

播放 iPod 並為其充電

一邊為 iPod 充電一邊享受最愛 MP3 音樂！您可透過基座將 iPod 直接連接至 Docking 娛樂系統，然後以超凡音效聆聽最愛的音樂。您還可在播放的同時為 iPod 充電，以便在享受音樂的時候無需擔心 iPod 電池電量不足。使用遙控器導覽、選擇並播放 iPod 上儲存的音樂。將 iPod 連接至 Docking 娛樂系統之後，將自動為 iPod 充電。

USB Direct 連線

在 USB Direct 模式下，你可直接選擇 USB 裝置上的音樂並播放當中的所有內容。只

要插入你的 USB 裝置，便可播放音樂或從裝置中匯出內容。

動態低音增強效果

動態低音增強可在音量設定範圍內加重音樂的低音部份，讓你獲得極致的音樂享受。從低音到高音，只要一個按鍵即可設定完成！當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會遺失。為免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果，強化低音部份，這樣，即使你減小音量也可以欣賞到同樣的音效。

數碼音效控制

數碼音效控制 (Digital Sound Control) 可讓你在各種預設音效中進行選擇 - 爵士樂、搖滾樂、流行或古典。你可以使用這些選擇來優化不同樂風的頻率範圍。每種模式均使用圖形等化技術自動調節音效平衡，並在你選擇的音樂中增強重要頻率。如此一來，數碼音效控制便可依據你播放的音樂類型精確調節音效平衡，讓你在音樂中得到最大享受。



規格

兼容 iPod

- 兼容於：iPod, iPod mini, iPod nano, 擁有彩色顯示功能的 iPod, 第 5 代 iPod

播放聲音

- 機座播放模式：為 iPod 充電，播放及暫停，下一及上一曲目，快進及反帶
- 載入器類型：機動化，插槽
- 播放媒體：WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- 光碟播放模式：快速前進 / 反帶，下一首 / 上一首曲目搜尋，重複播放，隨機播放
- 可編排曲目：20

音效

- 輸出功率 (RMS): 2x15 W
- 音效系統：立體聲
- 喇叭類型：低音反射喇叭系統
- 音效增強：動態低音增強效果
- 音量控制：音量控制增加 / 減少

選台器 / 接收 / 傳送

- 選台器波段：FM, MW
- 自動數碼選台：是

- RDS: 電台名稱
- 天線：FM 天線

連接

- USB: USB 主機
- 輔助輸入：是
- 耳筒：3.5 毫米

便利

- 顯示類型：LCD
- 背光時間：是
- 遙控器：多功能
- 鬧鐘：收音機鬧鐘，定時睡眠功能
- 時鐘 / 版本：數碼

功率

- 電源：是

配件

- 附配件：AC 電源線，用戶手冊，保用證，遙控器，全球保用證

尺寸

- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深): 390 x 140.5 x 200.5 毫米



出版日期 2018-03-20

版本：3.0.6

12 NC: 8670 000 33177
EAN: 87 12581 35814 3

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com