



Philips
Webcam

VGA
CMOS

SPC715NC



Melhore a sua experiência de conversação por vídeo

Com registo do rosto e zoom digital

Eleve a sua conversação por vídeo para um novo patamar. Com esta webcam de alta resolução com registo do rosto e zoom digital de 5x vai parecer que está na TV. Este microfone digital incorporado é complementado por auscultadores para conversação sem eco.

Experiência soberba de conversação por vídeo

- Auscultadores multimédia e braço do microfone para a melhor qualidade de som
- Adicione vídeo e voz de qualidade superior às chamadas
- O registo do rosto acompanha automaticamente o seu rosto
- Lente rotativa para um alcance perfeito e imagens naturais
- Microfone digital integrado para som de qualidade

Qualidade de imagem avançada

- Imagem suave com vídeo a 30 fotogramas por segundo
- Resolução Super VGA para imagens de elevada qualidade
- A óptica de vidro de precisão oferece uma qualidade de imagem mais nítida

Perfeitamente fácil de usar

- Zoom digital 5x para grandes planos soberbos
- Crie V-mails e controle a sua webcam com o VLounge Premium
- Botão QuickLaunch VLounge para um funcionamento instantâneo
- Compatível com MSN, Skype e outros serviços gratuitos de mensagens

PHILIPS
sense and simplicity

Especificações

Captura de vídeo e instantâneos

- **Sensor:** CMOS
- **Resolução do sensor:** VGA
- **Resolução de vídeo:** VGA
- **Resolução dos instantâneos:** VGA
- **Res. interpolada dos instantâneos:** SVGA
- **Taxa máx. de fotogramas:** 30 fps
- **Objectiva:** F2.8, D50°
- **Equilíbrio dos brancos:** 2600 – 7600 K
- **Iluminação mín.:** < 5 lux
- **Profundidade de cor:** 24 bit

Mecânica

- Grampo para portátil
- Grampo para LCD
- Suporte CRT
- Suporte para secretária
- Microfone digital incorporado
- Botão Quicklaunch
- Botão Instantâneos

Acessórios

- **Acessórios Incluídos:** Guia de instalação rápida, Manual do Utilizador, Auscultadores multimédia

Software

- **VLounge:** Topo de gama
- **Adicionar vídeo a:** MSN Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Messenger, Skype

Requisitos do Sistema

- **Sistema Operativo:** Microsoft Windows 98, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP
- **Processador:** Pentium II a 500 MHz ou mais rápido

- **memória RAM:** 128 MB RAM
- Placa de som
- **USB:** Porta USB livre
- Ligação à Internet
- **Espaço do disco rígido:** 200 MB
- Unidade de CD-ROM ou DVD-ROM

Conectividade

- **Comprimento do cabo:** 2,1 m
- **ligação ao PC:** USB 1.1

Dimensões

- **Dimensões do produto (L x A x P):** 74 x 142 x 74 mm
- **Peso do produto (g):** 110

Dados da embalagem

- **I2NC:** 908210008638
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97715 9
- **Peso bruto:** 0,614 kg
- **Altura:** 230 mm
- **Comprimento:** 230 mm
- **Largura:** 90 mm
- **Quantidade:** 1
- **Tara:** 0,514 kg

Embalagem exterior

- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97991 7
- **Quantidade:** 6
- **Peso bruto:** 4,384 kg
- **Tara:** 3,724 kg
- **Comprimento:** 475 mm
- **Largura:** 285 mm
- **Altura:** 248 mm

Produtos em destaque

Auscultadores multimédia incluídos

Incluído com a sua Web cam está um auscultador Philips. O microfone garante uma óptima qualidade de som e utilização confortável.

Adicione vídeo de qualidade superior

A webcam foi concebida para adicionar vídeo às chamadas pela Internet, para que possa ver ao mesmo tempo que ouve os seus amigos e família online. Funciona fácil e instantaneamente e é totalmente à prova de futuro!

Registo automático do rosto

O software da câmara com tecnologia de ponta detecta automaticamente o seu rosto e movimenta a lente, para o acompanhar à medida que se movimenta. Fica no centro da imagem, mesmo se se movimenta durante uma conferência de vídeo. Dá-lhe a liberdade de se exprimir e conversar naturalmente.

Lente rotativa

Lente rotativa para um alcance perfeito e imagens naturais. Obtém rápida e facilmente o ângulo certo da câmara, sem ter de colocar objectos debaixo dela, para alterar a inclinação.

Microfone digital integrado

O microfone digital integrado permite falar de forma natural e livre ou adicionar som a uma gravação de vídeo.

Vídeo de 30 fotogramas por segundo

Descontraia e desfrute de uma visualização superior com vídeo a 30 fotogramas por segundo. Obtém assim imagens de vídeo mais suaves e uma experiência de conversas em vídeo superior.

Resolução Super VGA

A webcam capta fotografias (640x480) com qualidade Video Graphics Array (VGA) e clipes de vídeo sem cintilação para correio electrónico. Com resolução VGA, a sua webcam torna-se de nível profissional. Adicione fotografias de elevada qualidade a documentos, páginas Web e e-mails, ou imprima imagens com qualidade fotográfica.

Óptica de vidro de precisão

Limpidez, precisão e nitidez. As ópticas de vidro de precisão garantem qualidade de imagem elevada para todas as aplicações - desde fotografias a mensagens de vídeo. As lentes tratadas são revestidas com uma película especial para prolongar a sua longevidade e as proteger contra o desgaste e a acumulação de pó.

Zoom digital 5x

Aumente e diminua o zoom para conseguir o enquadramento ideal de qualquer imagem. Tem controlo total do zoom através da interface no ecrã, ao mesmo tempo que vê a imagem, para que a possa ajustar na perfeição.

VLounge Premium

Crie e envie V-mails em segundos. O VLounge é um software sofisticado para captação, gestão e arquivamento de fotografias e de clipes de vídeo com apenas alguns cliques do rato. Também pode usá-lo para registo de rostos e zoom digital para o máximo de controlo.

Botão QuickLaunch VLounge

Para iniciar o VLounge, basta carregar no botão QuickLaunch

Compatível com MSN e Skype

A webcam e o seu software foram concebidos tendo em mente todos os sistemas de mensagens. Adicione vídeo ao Skype, MSN Messenger, Yahoo!, AOL Messenger e a outros serviços de mensagens gratuitos. Também funciona com o Windows Messenger e o NetMeeting para video-conferências com várias pessoas e está pensado para o futuro.



Data de publicação
2008-09-21

Versão: 2.0.5

I2 NC: 9082 100 08638
EAN: 87 10895 97715 9

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com