

Philips  
Слушалки

15 мм мембрани/отворен гръб  
Скоба за ухо

SHS3300BK



## По-богати баси

за мощен звук

Чуйте възпроизвеждането на басите със слушалките с щипка за ухо, които са конструирани за удобство, надеждност и ефективност.

### Винаги готови

- Кабел с дължина 1,2 м, идеален за използване на открито

### Създадени да отговарят на вашите изисквания и начин на живот

- Възглавничките за уши повишават удобството и характеристиките на басите
- Очертаната скоба за ушите осигурява удобство при носене и стабилност
- Асиметричният кабел отстранява кабела от пътя ви

### Музика за вашите уши

- 27 мм мембрана осигурява звук с изключително качество
- Ритъм-бас рефлекторите подпомагат движението на въздуха за по-добър звук
- Неодимовите магнити подобряват басите и чувствителността

**PHILIPS**

# Спецификации

## Звук

- Акустична система: отворена
- Диафрагма: Миларова куполна
- Тип магнит: Неодимов
- Тип: Динамичен
- Звукова намотка: мед
- Честотен обхват: 12 - 22 000 Hz
- Диаметър на високоговорителя: 15 мм
- Чувствителност: 102 dB
- Максимална входяща мощност: 100 mW
- Импеданс: 32 ohm

## Възможности за свързване

- Вид кабел: медна
- Кабелна връзка: двойно паралелни, асиметрични
- Покритие на съединителя: със златно покритие
- Дължина на кабела: 1.2 м
- Съединител: 3.5 мм

## Външен кашон

- Дължина: 35.4 см
- Брой потребителски опаковки: 24
- Ширина: 19.2 см
- Бруто тегло: 1.74 кг
- Височина: 23.2 см
- GTIN: 1 69 51613 99170 8
- Нето тегло: 0.42 кг
- Тегло на опаковката: 1.32 кг

## Комфорт

- Начин на носене: Скоба за ухо

## Вътрешен кашон

- Дължина: 18.2 см
- Брой потребителски опаковки: 3
- Ширина: 8.6 см
- Височина: 11 см
- Нето тегло: 0.0525 кг
- Бруто тегло: 0.1782 кг
- Тегло на опаковката: 0.1257 кг
- GTIN: 2 69 51613 99170 5

## Габарити на опаковката

- Височина: 17 см
- Тип опаковка: Блистер
- Начин на поставяне: И двете
- Ширина: 9.5 см
- Дълбочина: 2.6 см
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 69 51613 99170 1
- Бруто тегло: 0.0452 кг
- Нето тегло: 0.0175 кг
- Тегло на опаковката: 0.0277 кг

## Дизайн

- Цвят: Черно

## Размери

- Размери на изделието (ШхДхВ): 3,5 см\*1,8 см\*6,1 см
- Тегло: 0.0175 кг

# Акценти

## 27 мм мембрана

Компактна за удобно носене, но достатъчно голяма, за да предлага чист и мощен звук, тази 27 мм мембрана е с идеалния размер за слушане без изопачаване.

## Отвори за басов ритъм

Ритъм-бас рефлекторите подпомагат движението на въздуха за по-добър звук с дълбок и пътен бас.

## Удобни възглавнички за ушите

Специалната форма и луксозните материали, използвани за възглавничките за ушите на тези слушалки Philips, осигуряват максимално удобство. Те предотвратяват разсейването на звука и подобряват характеристиките на басите. Възглавничките за ушите са оформени така, че да прилягат перфектно върху областта около ухото.

## Очертана скоба за ушите

Скобата за уши се задържа зад ушите ви дори когато се движите, задържайки слушалката удобно на мястото ѝ и запазвайки страхотното ѝ звучене. Това е част, която опира в задната част на ушите ви и задържа слушалките върху тях

## Неодимови магнити

Неодимът е най-добрият материал за създаване на силно магнитно поле за постигане на по-голяма чувствителност в гласовата намотка, по-добър нискочестотен диапазон и по-високо общо качество на звука.

## Асиметрична кабелна система

Това просто, но много ефективно решение против заплитане на кабелите по същество действа, като ви дава възможност да прекарате кабела зад врата си вместо под брадичката.

## Кабел 1,2 м

Идеална дължина на кабела, която ви дава свободата да поставяте вашето аудиоустройство където пожелаете.

