



Philips  
Universel fjernbetjening

2-i-1 til TV/DVD

SRU1020



## Smart zapper

Den kan bruges til mere end 800 mærker

En simpel og smart universalfjernbetjening, der er nem at zappe gennem kanalerne med og som styrer din DVD eller video, uanset mærke.

### Fantastisk komfort

- Ideel zapper. Nu kan du nyde at se din DVD. Det er så nemt!
- Ergonomisk form gør betjeningen behagelig.
- Indlæringsfunktion kopierer funktioner fra originale fjernbetjeninge.

### Hurtig og nem opsætning

- Søger automatisk efter dit udstyrs mærke
- Klar til brug med Philips udstyr
- URC-supportservice via dedikeret websted

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Specifikationer

## Komfort

- Universal IR-database: TV, VCR, DVD
- TV-funktioner: Program op/ned, Lydstyrke op/ned, afbrudt, Standby-effektforbrug, 16:9
- DVD-funktioner: Båndløbstaster, Diskmenubetjening
- Taster: 14
- Forprogrammeret til Philips
- Installationstrin: 2
- Godkendelse af regler: CE-mærke
- Enkel systemopsætning
- Sprog: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P/GR/RU/SZ/PL
- Stænksikker
- VCR-funktioner: Båndløbstaster (6)

## Infrarød teknologi

- Rækkevidde: 10 m
- LED sendedioder: 2
- Universel IR-kodedatabase
- Område for bærefrekvens: 24-55 kHz

- Sendevinkel: 90 °
- Fabrikater i database: Over 800

## Strøm

- Batteritype: AAA
- Batterier: 2
- Batterilevetid: 12 måneder

## Yderemballage

- Mængde: 6
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93491 6
- Længde: 250 mm
- Bredde: 181 mm
- Højde: 170 mm

## Emballagedata

- Længde: 242 mm
- Bredde: 157 mm
- Højde: 27 mm
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93490 9
- 12 NC: 908210006422



# Vigtigste nyheder

## Home Entertainment-zapper

Med denne zapper kan du straks kontrollere alle basisfunktioner på dit TV og din DVD-afspiller/optager. Nu er det meget nemmere og sjovere at se en DVD eller zappe rundt på TV-kanaler.

## Ergonomisk design

Den blødt afrundede form passer perfekt i hånden til naturlig, afbalanceret betjening. Den ser også godt ud!

## Indlæringsfunktion

Hvis du ønsker, at alle funktioner i den originale fjernbetjening skal være til rådighed, kan du kopiere signalet fra den oprindelige fjernbetjening. Det lagres derefter i hukommelsen på universal-fjernbetjeningen.

## Automatisk mærkesøgning

For at få din nye fjernbetjening til at virke skal du blot lade din fjernbetjening søge automatisk efter den mest egnede kode til dit udstyr.

## Forprogrammeret til Philips

Hvis du har Philips udstyr, kan du bruge din universal-fjernbetjening uden at programmere den, da alle taster er forindstillet til Philips.

## Online URC-service

Dedikeret supportservice til din fjernbetjening, hvor alle koder til alle mærker er tilgængelige via Philips' URC-websted.



Udgivelsesdato  
2009-06-22

Version: 2.0.14

12 NC: 9082 100 06422  
EAN: 87 10895 93490 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)