

Philips
priključna postaja za iPod/
iPhone/iPad

z osvetljenim priključkom
za iPod/iPhone/iPad
Vrata USB za polnjenje
8W, FM, dvojni alarm

AJ7050D



Prebujajte se ob odlični glasbi

s to priključno postajo za iPod/iPhone/iPad

Prek osvetljenega priključka predvajajte vsebino iPoda/iPhona/iPada v bogatem in jasnem zvoku. Elegantra radioura z alarmom ima dodatna vrata USB za polnjenje dodatne naprave in vas vedno hitro prebudi

Obogatite svoje zvočno doživetje

- Hitro polnjenje in predvajanje glasbe prek osvetljenega priključka
- Pogonska enota zvočnika iz neodima za bogat in jasen zvok
- Skupna izhodna moč 8 W RMS
- Digitalno iskanje postaj FM in prednastav.

Enostavna uporaba

- Samodejna sinhronizacija ure pri priključitvi naprave iPod/iPhone/iPad
- Dodaten priključek USB za polnjenje dodatnega pametnega telefona ali tabličnega računalnika
- Shranjene nastavitve časa in alarma za pravočasno bujenje tudi ob izpadu napajanja
- Zvočni vhod za prenosni predvajalnik glasbe

Prebudite se, kot si želite sami

- Zbudite se ob skladbah iz iPoda/iPhona/iPada ali radia
- Dvojni alarm, ki ob različnem času zbudi vas in vašega partnerja
- Alarm z nastavitvami za delavnik in vikend dopolnjuje vaš življenjski slog

PHILIPS

Priključna postaja za iPod/iPhone/iPad
z osvetljenim priključkom za iPod/iPhone/iPad, Vrata USB za polnjenje, 8W, FM, dvojni alarm

AJ7050D/12

Značilnosti

Predvajanje in polnjenje prek osvetljenega priključka



Prek novega osvetljenega priključka lahko hkrati polnite iPod/iPhone/iPad in poslušate najljubšo glasbo. Priključite ga neposredno na zvočnik in glasbo predvajajte z vrhunsko kakovostjo zvoka. Med predvajanjem se naprava tudi polni, zato vam ni treba skrbeti, da bo baterija ostala brez energije.

Pogonska enota zvočnika iz neodima

Pogonska enota zvočnika iz neodima za bogat in jasen zvok

8 W RMS



Sistem ima 8 W RMS skupne izhodne moči. RMS je koren povprečja kvadratov, ki predstavlja vrednost, s katero se meri zvočna moč oziroma natančneje električna moč, ki se prenese iz ojačevalnika zvoka v zvočnik. Meri se v vatih. Proizvedena zvočna moč je odvisna od količine električne moči, ki se prenese v zvočnik, in občutljivosti zvočnika. Višja kot je vatna moč, večja je zvočna moč, ki jo odda zvočnik.

Digitalno iskanje postaj FM in predstav.



Digitalni radio FM vam nudi dodatne glasbene možnosti za glasbeno zbirko v Philipsovem glasbenem sistemu. Poiščite postajo, ki jo želite poslušati, in pritisnite ter držite gumb za prednastavitve, da si sistem zapomni frekvenco. S shranjenimi prednastavljenimi radijskimi postajami lahko hitro dostopate do najljubšega radijskega programa, ne da bi morali vsakič znova ročno iskati pravo frekvenco.

Prebudite se z iPodom/iPhonom/iPadom/postajo FM

Prebudite se ob najljubši glasbi. Izberite najljubšo radijsko postajo ali pomirjajočo glasbo iz vašega iPoda/iPhona/iPada in popestrite svoja jutra. Budilka začne nežno predvajati vašo izbrano glasbo in nato povečuje glasnost, da doseže stopnjo glasnosti, ki ste jo nastavili. Tako lahko vedno znova določite, kako se boste zbudili in začeli svoj dan.

Samodejna sinhronizacija ure



Ko na priključno postajo priključite vašo napravo, postaja že v nekaj sekundah samodejno sinhronizira uro z iPodom/iPhonom/iPadom. Zahvaljujoč tej priročni

funkciji, vam sedaj ni treba več ročno nastavljeti časa.

Dodaten priključek USB

Dodaten priključek USB za polnjenje dodatnega pametnega telefona ali tabličnega računalnika

Alarm za delavnik/vikend




Ta radioura, ki je bila zasnovana ob upoštevanju sodobnih življenjskih stilov, ima možnost dvojnega alarma, ki vam omogoča nastavitve različnih časov bujenja ob delavnikih in vikendih ali različnih časov bujenja za pare. Nastavitve alarma lahko prilagodite za isti čas bujenja za celoten teden od ponedeljka do nedelje ali pa nastavite alarm za zgodnji začetek delovnih dni od ponedeljka do petka in poležavanje v soboto in nedeljo. Karkoli boste izbrali, vam bo ta priročna funkcionalnost prihranila težave s prilagajanjem različnih časov bujenja vsak večer.

Zvočni vhod (3,5 mm)



Izvedite preprosto priključitev in uživajte v svoji glasbi s prenosnih naprav in računalnikov. Enostavno priklopite vašo napravo na zvočni vhod (3,5 mm) na vaši Philipsovi napravi. Pri računalnikih se priključitev izvede z izhoda za slušalke. Ko je povezana, lahko neposredno uživete v svoji celotni glasbeni zbirki s kompletom vrhunskih slušalk. Philips preprosto poskrbi za boljši zvok.



Priključna postaja za iPod/iPhone/iPad
z osvetljenim priključkom za iPod/iPhone/iPad, Vrata USB za polnjenje, 8W, FM, dvojni alarm

Specifikacije

Združljivo z iPad

- Združljivo z: iPad z zaslonom Retina, iPad Mini

Združljivost s telefoni iPhone

- Združljivo z: iPhone 5

Združljivost s predvajalniki iPod

- Združljivo z: iPod touch 5. generacije, iPod nano 7. generacije

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Predvajanje prek priključne postaje: Polnjenje telefona iPhone, Polnjenje predvajalnika iPod, Hitro naprej in nazaj, Predvajanja in premor, Naslednja in prejšnja skladba

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna področja sprejemnika: FM
- Frekvenčni razpon: 87,5–108 MHz
- Samodejna digitalna naravnava
- Prednastavljene postaje: 20
- Antena: antena FM

Ura

- Tip: Digitalna
- Oblika zapisa časa: 12 H, 24 H

Alarm

- Št. alarmov: 2
- Vir alarma: Priključna postaja, Radio FM, Brenčalo
- 24-urna ponastavitev alarma
- Dremež (ponovitev alarma): Da, 9 minut
- Izklopni časovnik: 15/30/60/90/120 minut

Priročnost

- Vrsta zaslona: LCD
- Barva osvetlitve ozadja: Bela
- Izboljšave zaslona: Regulacija svetlosti

Zvok

- Izboljšava zvoka: Digital Sound Control, Dynamic Bass Boost
- Glasbeni sistem: Stereo
- Izhodna moč (RMS): 8 W
- Regulacija glasnosti: gor/dol

Zvočniki

- Vgrajeni zvočniki: 2
- Glavni zvočnik: Sistem zvočnikov Bass Reflex

Povezljivost

- Zvočni vhod (3,5 mm)
- USB: USB 2.0 x 1

Polnjenje prek povezave USB

- DA
- 5 V, 2,1 A

Napajanje

- Omrežno napajanje: 100-240 V, 50/60 Hz
- Vrsta napajanja: Vhod AC
- Pomožna baterija: AA (ni priložena)
- Število baterij: 2

Dimenzije

- Dimenzije izdelka (Š x G x V): 263 x 163 x 135 mm
- Dimenzije embalaže (Š x G x V): 319 x 227 x 185 mm
- Teža: 1,13 kg
- Teža vključno z embalažo: 2,1 kg

Nastavki

- vodnik za hiter začetek
- garancijski list – velja po vsem svetu



Datum izdaje 2014-07-02

Različica: 2.3.10

12 NC: 8670 000 71506
EAN: 08 71258 15796 16

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com