



Philips
Klassiek
micromuzieksysteem

- 10 W
- Cassette

MCM167

Bezeten van muziek

Ontspan met geweldige muziek

Omring uzelf met het fantastische geluid uit dit zeer compacte en uitermate stijlvolle klassieke hifi-microsysteem van Philips. De krachtige Dynamic Bass Boost geeft al uw nummers, of dit nu MP3's via USB Direct zijn of CD's, een extra dimensie.

Meerdere bronnen voor meer keuze

- MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen
- Digitale FM-tuning voor het programmeren van maximaal 20 zenders
- Cassettedeck met autostop

Geluid van topklasse

- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid

Verrijk uw luisterervaring

- 2 x 5 W RMS/2 x 10 W muziekvermogen en 400 W PMPO

PHILIPS

Kenmerken

Dynamic Bass Boost

Met Dynamic Bass Boost kunt u optimaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of

het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het

basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.



Specificaties

Geluid

- Uitgangsvermogen: 2 x 5 W RMS / 20 W muziekvermogen
- Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost, Digital Sound Control 4 modi
- Volumeregeling: omhoog/omlaag

Luidsprekers

- Luidsprekerdrivers: 3 inch woofer

Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Discafspeelmodi: Herhalen/shuffle/programmeren
- Cassettedecktechnologie: Mechanisch

Audio-opname

- Opnamemedia: Cassette
- Cassetteopnameverbetering: Gesynchroniseerde CD-opname, Automatisch opnameniveau

Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM-stereo, MW
- Voorkeurzenders: 20
- Antenne: Vaste pigtail-antenne voor FM
- Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen, Automatisch scannen

Connectiviteit

- Audio/video-uitgang: Hoofdtelefoon (3,5 mm)
- MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel

Gemak

- Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm
- Klok: Op het hoofdscherm, Sleptimer
- Ladertype: Bovenzijde
- Schermtype: LCD-scherm
- Kleur van achtergrondverlichting: Blauw

Accessoires

- Afstandsbediening
- Overig: FM/MW-antenne, Snelstartgids, Gebruiksaanwijzing
- Gebruiksaanwijzing: meerdere talen
- Gegarandeerd: Boekje voor wereldwijde garantie

Afmetingen

- Brutogewicht: 5,1 kg
- Afmetingen van hoofdfluidspreker (B x D): 134 x 153 mm
- Hoogte van de hoofdfluidspreker: 233 mm
- Diepte hoofdunit: 209 mm
- Breedte van de verpakking: 370 mm
- Hoogte hoofdunit: 231 mm
- Hoogte van de verpakking: 270 mm
- Breedte hoofdunit: 147 mm
- Diepte van de verpakking: 326 mm

Vermogen

- Stroomvoorziening: 220 - 240 V



Publicatiedatum
2013-05-10

Versie: 2.0.4

12 NC: 8670 000 42976
EAN: 87 12581 44873 8

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com