

Philips
DVD mikro mozirendszer

DivX lejátszás

USB Direct

MCD149



Minden szoba mozivá alakítható

Ha csak a legújabb és a legjobb felel meg Önnek, vessen egy pillantást a 2 az 1-ben Mikro Hi-Fi rendszerre, amely DVD és MP3-CD/WMA-CD lejátszására is képes! Élvezze kedvenc zenéit és filmjeit! A szórakoztatóelektronika többé soha nem lesz ugyanaz!

Élvezze kedvenc filmjeit, fényképeit és zenéit!

- DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) és kép-CD lejátszása
- Élvezze az MP3/WMA zenét egyenesen a hordozható USB-eszközökről
- Dolby Digital a felejthetetlen filmélményért
- Progresszív pásztázású komponens videó az optimalizált képminőséghez

Tegye gazdagabbá a hangzást!

- Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
- Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
- Aux-in a TV hangjának javításához
- 200 W kimeneti RMS összteljesítmény (2.1 rendszer)

Kezdje a napot, ahogy Ön szereti

- Ébresztő és elalváskapcsoló
- Digitális hangolás és 40 rádióállomás tárolása a még nagyobb kényelemért

PHILIPS

sense and simplicity

Fénypontok

Digitális hangszabályzás

A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei műfajok frekvenciatarományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályozás segítségével automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályozás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

Dinamikus basszuskiemelés

A Dinamikus basszuskiemelés maximálisan növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: mély vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus basszuskiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

Progresszív pásztázás

A Progresszív pásztázás funkció megkétszerezi a kép függőleges felbontását, ami láthatóan sokkal élesebb képet eredményez. Ahelyett, hogy először a páratlan félképet küldené a képernyőre, amit majd a páros félkép követ, mindkét félkép egyszerre kerül kiírásra, így azonnal maximális felbontást használó, teljes kép jön létre. Ilyen sebesség mellett az emberi szem élesebb képet érzékel sorstruktúra nélkül.



Műszaki adatok

Hang

- Kimeneti teljesítmény: 2x50 W + 100 W RMS
- Hangkiemelés: Digitális hangszabályzás 4 üzemmód, Dinamikus basszuskiemelés
- Hangrendszer: Dolby Digital

Hangszórók

- Fő hangszóró: 4"-es mélynyomó
- Mélynyomó típusa: Passzív

Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: DVD+RW, DVD videó, Kép-CD, Video CD/SVCD, DivX, DVD
- Lemezlejátszási módok: A-B ismétlés, Szög, PBC, Lassú mozgás, Nagyítás, OSD, Szülői felügyelet, lejátszás folytatása a leállítás helyétől
- DVD régiókód: 2
- Videobővítés: Progresszív pásztázás

Hanglejátszás

- Adathordozók lejátszása: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Lemezlejátszási módok: 20 programozható műsorszám, Ismétlés: egy/mind/program, Véletlenszerű lejátszás
- Betöltő típus: Felső rész
- Közvetlen USB-módok: Gyors előre/Gyors vissza, Lejátszás/Szünet, Előző/Következő, Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás, Leállítás

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM sztereó
- Automatikus digitális hangolás
- Programozott állomások: 40

Csatlakoztathatóság

- Videokimenet - analóg: Komponens Y, Pb, Pr (cinch), Kompozit CVBS (sárga cinch), S-Video (Hosiden csatlakozón), SCART
- Aux be: 1 x (bal/jobb) / RCA
- Egyéb csatlakozások: Digitális koaxiális audiokimenet, FM antenna, Vonalkimenet
- USB: USB-gazdaport

Kényelem

- Ébresztők: CD-s ébresztés, Elalváskapcsoló, Rádiós ébresztés
- Óra: Fő kijelzőn
- Kijelző típusa: Fehér FTD (fluoreszcens képcső)
- OSD (képernyőn megjelenő) nyelvek: spanyol, francia, angol, német, olasz, portugál
- Eco készenléti állapot: 1 W

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Kompozit videokábel (Y), FM antenna
- Távvezérlő: 38 gombos, lítiumelemmel
- Kábelek: D-sub

Méretetek

- Egység méretei (Sz x Ma x Mé):
218 x 90 x 221,5 mm
- Főhangszóró mérete (Sz x Ma x Mé):
125 x 250 x 232 mm
- Tömeg csomagolással együtt: 13 kg
- Mélynyomó méretei (Sz x Ma x Mé):
199 x 311 x 390 mm



Kiadás dátuma
2011-07-21

Verzió: 1.0.9

12 NC: 8670 000 32902
EAN: 87 12581 35623 1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com