

Philips  
Microsistem Hi-Fi



MCM305

## Sunet excelent, design clasic

cu redare USB Direct

Sunetul de calitate vă stă la dispoziție grație microsistemului Philips Hi-Fi MCM305. Redați muzica preferată în format MP3/WMA cu ajutorul USB Direct sau Legăturii MP3. Boxe cu un design elegant și finisaj din lemn, pentru un aspect clasic ce nu se va demoda.

### Plăcerea neîngrădită a ascultării

- USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA
- Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
- Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă

### Pentru o experiență audio mai bogată

- Oferă setări optimizate, în funcție de stilul de muzică
- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
- 2x15 W RMS / 2x30 W muzical

### Ușor de utilizat

- Încărcare automată CD
- Timer cu funcție Sleep și Wake-Up
- Radio Data System cu informații despre posturi radio și servicii de date

# PHILIPS

# Repere

## USB Direct-MP3/WMA

Folosind modul USB Direct, puteți selecta cu ușurință muzica de pe un dispozitiv USB și puteți reda întregul conținut. Este suficient să conectați dispozitivul USB pentru a reda muzica sau pentru a exporta conținutul de pe dispozitiv.

## Digital Sound Control

Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic pentru optimizarea intervalelor de frecvențe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod folosește o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului și amplificarea celor mai importante frecvențe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control vă permite să vă bucurați din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcție de stilul de muzică ascultat.

## Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.

## Legătură MP3 pentru muzică portabilă

Conectivitatea prin legătură MP3 permite redarea directă a materialelor MP3 de pe playerele media portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii dvs. preferate la calitatea superioară pusă la dispoziție de sistemul audio, legătura MP3 este de asemenea extrem de comodă, deoarece tot ce trebuie să faceți este să conectați playerul MP3 la sistemul audio.

## Radio FM RDS

Sistemul de date radio (RDS) vă permite să recepționați posturi radio fără să trebuiască să memorați frecvențele acestora. În modul standard, sistemul RDS afișează numele postului în locul frecvenței de transmisie, asigurând o selectare rapidă și simplă a postului. Sistemul RDS permite posturilor de radio să trimită mesaje text precum știri și informații despre post direct pe afișajul radioului. Utilizat în frecvent Europa, textul RDS este transmis pe aceeași frecvență pe care emite postul de radio. Puteți selecta afișajul RDS elementar (numele postului) sau vă puteți abona la servicii text suplimentare.



# Specificații

## Sunet

- Caracteristici superioare sunet: 4 moduri Digital Sound Control, Dynamic Bass Boost
- Putere de ieșire: Putere muzicală 2x15W RMS / 2x30W

## Boxe

- Difuzor principal: Woofer de 4", Full-range, Sistem de boxe Bass Reflex

## Redare audio

- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Memorie flash USB
- Moduri redare disc: 20 de piese programabile, Repetare piesă/integrală/program, Redare aleatorie, Derulare înainte/înapoi, Căutare melodie următoare/anterioară
- Acceptă etichete ID3
- Tip încărcător: Tavă, Automat
- Moduri USB Direct: Derulare rapidă înapoi/ Derulare rapidă înainte, Redare/Pauză, Piesă anterioară/Piesă următoare, Redare program, Repetare, Shuffle, Stop

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Mărci de tunere: FM Stereo, MW
- Reglare automată digitală
- RDS: Nume post de radio, Radio Text, Reglare ceas prin RDS, Tip program
- Caracteristici superioare tuner: Memorare automată
- Setări prestabilite stație: 30

## Conectivitate

- Căști: 3,5 mm
- Alte conexiuni: Antenă FM, Antenă MW
- USB: Port USB
- Intrare cu jack stereo de 3,5 mm: Legătură MP3

## Comoditate

- Alarmer: Alarmă CD, Alarmă radio, Timer Sleep, Alarmă USB
- Ceas: Pe afișajul principal
- Tip ecran: LCD
- Eco Power Standby: 1 W

## Accesorii

- Accesorii incluse: Certificat de garanție
- Cabluri: Cablu line-in MP3
- Ghid de inițiere rapidă: Engleză, Germană, Olandeză, Franceză, Spaniolă, Italiană
- Telecomandă: Telecomandă cu 31 de taste
- Manual de utilizare: 16 limbi

## Dimensiuni

- Dimensiuni boxă principală (L x Î x A): 146 x 232 x 160 mm
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 378 x 275 x 350 mm
- Dimensiuni set (L x Î x A): 152 x 232 x 287 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 7,7 kg

## Alimentare

- Alimentare: 220-240 V, 50 Hz



Data apariției 2013-05-10

Versiune: 1.0.5

12 NC: 8670 000 50606  
EAN: 87 12581 47066 1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)