

PHILIPS



Casque TV sans fil

Haut-parleurs 30 mm au son limpide

Arceau léger

Jusqu'à 18 h d'autonomie

Excellente isolation phonique passive



TAH6005BK

Un son exceptionnel pour des séries, des films, etc.

Écoutez vos séries et vos films préférés sans gêner les autres ! Ce casque TV circum-aural sans fil diffuse un son limpide, aux basses excellentes, le tout sans latence. Son impressionnante portée sans fil est de 100 m.

Quel que soit l'endroit où vous aimez vous assoir

- Portée sans fil de 100 m. Le son partout dans la maison.
- 18 heures d'autonomie par charge complète
- 2 piles AAA rechargeables. Charge de 6 heures.

Entendez tout

- Chaque film, chaque série. Écoutez sans déranger les autres.
- Haut-parleurs en néodyme de 30 mm : un son clair et d'excellentes basses.
- Port circum-aural. Excellente isolation phonique passive.
- Connexion sans fil FM auto-réglée

Confort d'écoute prolongé

- Léger et confortable
- Arceau rembourré réglable
- Coques réglables

Caractéristiques

Niveau sonore

Réponse en fréquences: 20 - 20 000 Hz

Diamètre du haut-parleur: 30 mm

Impédance: 24 ohms

Puissance d'entrée maximale: 20 mW

Sensibilité: 115 dB (1 kHz)

Distorsion (THD): 1% THD à 1 kHz

Type de haut-parleur: Dynamique

Connectivité

Sans fil

Cordon amovible

Portée maximale: Jusqu'à 100 m

Type de transmission sans fil: FM

Sélection du canal: Automatique

Prise casque: 3.5 millimètre

Carton externe

Longueur: 32.5 cm

Nombre de produits emballés: 3

Largeur: 26 cm

Poids brut: 3.314 kg

Hauteur: 32.5 cm

GTIN: 1 48 95229 11122 3

Poids net: 1.794 kg

Poids à vide: 1.52 kg

Pratique

Réglage du volume

Type de commande: Bouton

Alimentation

Rechargeable

Nombre de piles: 2 pièces

Autonomie en lecture: 18 heure(s)

Temps de charge: 6 heure(s)

Poids de la batterie (total): 23.36 g

Capacité de la batterie (casque): 700 mAh

Type de batterie (casque): Batterie NiMH rechargeable

Dimensions du produit emballé

Hauteur: 31.3 cm

Type d'emballage: Boîte

Type d'installation en rayon: Suspension

Largeur: 24 cm

Profondeur: 10 cm

Nombre de produits inclus: 1

EAN: 48 95229 11122 6

Poids brut: 0.926 kg

Poids net: 0.598 kg

Poids à vide: 0.328 kg

Dimensions du produit

Hauteur: 20 cm

Largeur: 19 cm

Profondeur: 8 cm

Poids: 0.207 kg

Accessoires

Autres: 2 piles AAA rechargeables

Câble audio: Câble TV 3,5 mm

Guide de démarrage rapide

Station d'accueil (connecteur): 3,5 mm

Station d'accueil (émetteur)

Adaptateurs inclus: Adaptateur de charge

Design

Couleur: Noire

Style de port: Arceau

Matériau de couplage auriculaire: Cuir synthétique

Ajustement auriculaire: Circum-aural

Type de coque: Arrière fermé

Points forts

Un son toujours clair

Les haut-parleurs de 30 mm parfaitement réglés diffusent un magnifique son clair aux basses excellentes, idéal pour tous vos contenus. Les grandes coques circum-aurales offrent une excellente isolation phonique passive. Vous ne manquerez pas une ligne de dialogue, et vous ne dérangerez pas les autres.

Connexion sans fil FM auto-réglée

Ce casque TV sans fil sélectionne automatiquement la meilleure connexion FM disponible, pour un son limpide, sans latence. Vous n'aurez rien à régler, et grâce à sa portée de 100 m, vous pourrez l'utiliser facilement partout chez vous.

Léger et confortable

Léger et très confortable, ce modèle est idéal pour passer la soirée à regarder des séries sans réveiller votre bébé ! L'arceau rembourré et les coques sont réglables, ce qui vous permet de l'adapter parfaitement à votre morphologie.

18 heures d'autonomie

Les deux piles AAA rechargeables incluses vous offrent jusqu'à 18 heures d'autonomie avec une seule charge. La charge dure 6 heures.

