



Philips  
Kabellose Studio-  
Lautsprecher

**Bluetooth® aptX**  
Digitaler Eingang, Analoger  
Eingang  
Max. 30 W



**BTS3000G**



## Alles wiedergeben, laut wiedergeben

Erleben Sie stattdessen HiFi-Sound mit diesen Studiolumsprechern mit 30 W und einer unglaublichen Basswiedergabe. Streamen Sie Musik kabellos über Bluetooth® mit aptX® und AAC – und das alles in einem kompakten Design.

### **Erweitern Sie Ihre Sound-Erfahrung**

- Bassreflex-Lautsprechersystem für einen kraftvollen, tiefen Bass
- 30 W maximale Ausgangsleistung
- Ermöglicht die einfache Einstellung hoher und tiefer Töne

### **Genießen Sie Musik aus verschiedenen Quellen**

- Kabelloses Musik-Streaming über Bluetooth
- Bluetooth® (aptX® und AAC)-Hi-Fi-Musik-Streaming
- Koaxial- und optische Eingänge zur Verbindung mit Ihrem Fernseher, PC oder Ihrer Spielekonsole

### **Zeitloses Design, passend zu Ihrer Einrichtung**

- Kompaktes Design, minimaler Platzbedarf, für jeden Lebensstil

# PHILIPS

## Daten

### Bluetooth-fähig

- iPad: iPad 1, iPad 2, Neues iPad, iPad mini, iPad mit Retina-Display
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5
- iPod touch: 3. Generation oder höher
- Android-Tablets und -Smartphones
- Weitere Bluetooth-fähige Geräte
- funktioniert mit: Bluetooth 4.0 oder niedriger

### Kompatibel mit Koaxial- und optischen Eingängen

- PC
- Fernseher
- Spielekonsole

### Ton

- Lautstärkeregelung: nach oben/unten
- Maximale Ausgangsleistung (RMS): 30 W
- Klangoptimierung: Höhen- und Bassregelung

### Lautsprecher

- Anzahl der integrierten Lautsprecher: 2 x 0,2
- Lautsprecher: 100 mm Woofer, 15 mm

### Hochtöner

- Lautsprechertypen: Bassreflex-Lautsprechersystem

### Anschlüsse

- Bluetooth-Profil: A2DP
- Rückseitige Anschlüsse: Aux-Eingang, Koaxialer Digital-Eingang, Optischer Digital-Eingang

### Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: AC-DC-Adapter, Schnellstartanleitung, Fernbedienung (mit Batterie)
- Bedienungsanleitung: 16 Sprachen

### Abmessungen

- Lautsprecherabmessungen (B x T x H): 160 x 216 x 249 mm
- Verpackungsabmessungen (B x T x H): 397 x 249 x 306 mm
- Produktgewicht: 4,38 kg
- Gewicht (inkl. Verpackung): 5,33 kg

### Leistung

- Stromversorgung: 110 bis 240 V, 50/60 Hz



## Besonderheiten

### Kabelloses Musik-Streaming

Ihr Lautsprecher unterstützt Musik-Streaming über Bluetooth. Damit können Sie Ihre Lieblingssongs in hoher Qualität kabellos von Ihrem Bluetooth-fähigen Gerät genießen.

### Bassreflex-Lautsprechersystem



Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt bei kompakten Lautsprecher-Systemen für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprecher-Systemen liegt in der Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll Off des Systems zu optimieren. Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. Das Prinzip besteht darin, dass die Luftmasse in der Tiefbassröhre mitschwingt und wie ein herkömmlicher Woofer vibriert. In Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle niederfrequenten Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.

### Höhen- und Bassregelung

Treble und Bass sind Equalizer-Funktionen zum Regeln der hohen und tiefen Tonfrequenzen. Die Höhen regeln die Verstärkung der hohen Töne in der Musik, während die Tiefen zur Verstärkung der tiefen Töne dienen. Mit den Cursorstasten nach oben/unten können Sie die tiefen und hohen Töne ganz nach Wunsch weniger stark oder stärker betonen, oder Höhen und Tiefen unverändert lassen, um die Musik wie in der ursprünglichen Aufnahme wiederzugeben. Mit Treble & Bass Control können Sie Ihre Musik so genießen, wie Sie sie am liebsten hören.



Ausstellungsdatum  
2014-07-26

Version: 1.0.5

12 NC: 8670 001 05672  
EAN: 08 71258 16950 40

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)