



Philips
Digital PhotoFrame

7"

Multimedia 4:3 – rammeformat

SPF2007



"... du skulle da virkelig ikke ..."

Opplev uforglemmelige ansikter og øyeblikk igjen med PhotoFrame. Denne rammen er laget for enkel bruk i tillegg til å være miljøvennlig. Du kan være trygg på at mens du ser på bildene dine, så har du valgt riktig med tanke på miljøet.

Skjerm med topp kvalitet for en utrolig visning

- imagen Pro for skarpere og mer levende farger
- 4:3 er det perfekte størrelsesforholdet for optimal visning uten forvrengning
- Gi ny glød til gamle minner med RadiantColor

Enkel intuitiv bruk og stor anvendelighet

- Automatisk lysbildefremvisning fra USB eller minnekort
- Automatisk bilderetning som viser bildene stående eller liggende
- Ha det moro med montasjer: vis flere bilder i én visning

Miljøvennlig, grønn design

- Miljøvennlig Photoframe
- Slå skjermen av og på automatisk på forhåndsinnstilte tidspunkter

PHILIPS
sense and simplicity

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Visningsvinkel: @ C/R > 10, 120° (H) / 100° (V)
- Levetid, ved 50 % lysstyrke: 20 000 t
- Sideforhold: 4:3
- Paneloppløsning: 800 x 600
- Lysstyrke: 250 cd/m²
- Kontrastforhold (typisk): 300:1

Tilkoblingsmuligheter

- USB: USB 2.0-vert, USB 2.0-slave

Lagringsmedium

- USB: USB-flashstasjon
- Minnekorttyper: Compact Flash type I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimediakort, xD-kort, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo (via adapter), MS Pro Duo (via adapter)
- Innebygd minnekapasitet: 512 MB (for 500 bilder)

Anvendelighet

- Kortleser: Innebygd (2x)
- Bildeformat som støttes: JPEG-filer på opptil 10 MB, Inntil 20 megapiksler, JPEG-bilder
- Videoformat som støttes: MotionJPEG, AVI
- Bakgrunnsmusikk støttes: MP3
- Knapper og kontroller: Tre knapper, 4-veis navigasjonstast med enter
- Avspillingsmodus: Bla gjennom med full skjerm, Lysbildefremvisning, Bla gjennom med miniatyrbilder
- Albumbehandling: Lag, Slett, Rediger, Gi nytt navn
- Fotoredigering: Kopier, Slett, Snu, Zoom og beskjæring
- Innstilling for lysbildefremvisning: Vilkårleg, Sekvensiell, Overgangseffekt, Montasje (flere bilder)
- Oppsettsfunksjon: Lysstyrkejustering, Språk, Lysbildefremvisning, Status, Auto av/på, Pipetone av/på, Angi klokkeslett og dato, Fotokilde, Aktiver/deaktiver klokkevisning, Påminnelse for begivenheter med snooze
- Systemstatus: Fastvareversjon, Resterende minne
- Status for tilkoblede medier: Tilkoblede medier, Resterende minne
- Juridiske godkjenninger: CE, GOST, Sveits, C-Tick
- Plassering: Automatisk bilderetning, Liggende, Stående
- Visningsspråk på skjermen: Engelsk, Spansk, Tysk, Fransk, Italiensk, Nederlandsk, Dansk, Portugisisk,

- Russisk, Forenklet kinesisk
- Bildeeffekter: Svart-hvitt, Sepia
- Plug & Play-kompatibilitet: Windows Vista, Windows 2000/XP eller senere, Mac OS X
- Skjermbakgrunn: Svart, Hvit, Grå, Automatisk tilpasning
- Andre praktiske funksjoner: Kompatibel med Kensington-lås

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: AC/DC-adapter, Hurtigstartveiledning, USB-kabel, Brukerhåndbok på CD-ROM
- Bruksanvisning: Arabisk, Tsjekkisk, Dansk/norsk, Nederlandsk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Gresk, Italiensk, Malayisk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk, Svensk, Tradisjonell kinesisk, Tyrkisk

Mål

- Mål for apparat med stativ (B x H x D): 206,4 x 139,3 x 103 mm
- Vekt: 0,345 kg
- Temperaturområde (drift): 0 °C til 40 °C
- Temperaturområde (lagring): -20 °C til 70 °C

Effekt

- Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz
- DC-ut, volt: 9 V
- Effektmodus som støttes: Strømdrevet
- DC-ut, ampere: 1 A
- Effektforbruk: (System på) 5,6 W

Mål, emballasje

- Emballasjemål (B x H x D): 22,5 x 19 x 9 cm
- Nettovekt: 0,6 kg
- Bruttovekt: 0,95 kg
- Taravekt: 0,35 kg
- EAN: 87 12581 47469 0
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Kartong

Ytre eske

- Yttereske (L x B x H): 23,4 x 19 x 19,8 cm
- Nettovekt: 1,2 kg
- Bruttovekt: 2,1 kg
- Taravekt: 0,9 kg
- GTIN: 1 87 12581 47469 7
- Antall emballasjer: 2

Høydepunkter

imagen Pro

Den unike Philips imagen-forbedringsteknologien analyserer automatisk bildene til riktig farge og justerer for optimal kontrast. imagen Pro er en mer avansert bildeforbedring som omfatter de tre essensielle elementene fra imagen for å ha høyere fargenøyaktighet, fargedybde og smart kontrast. I tillegg gir imagen Pro forbedret hudfarge, skarpere bilder og flimmerfri bildevisning, noe som er svært viktig for stillbilder.

4:3 – perfekt rammeformat

Philips' digitale fotoramme sørger for at bildene dine vises i størrelsesforholdet 4:3, og gir dermed den best mulige visningsopplevelsen.

RadiantColor

RadiantColor er en eksklusiv Philips-teknologi som brukes for å vise små bilder i det optimale forholdet 4:3 ved å forlenge fargen på kantene på et bilde som er mindre enn full skjerm. Dette eliminerer svarte striper og forvrenging av sideforhold.

Automatisk lysbildefremvisning

Automatisk lysbildefremvisning starter fra alle USB-stasjoner eller minnekort, slik at du ikke trenger å bruke tid på å kopiere bildene til PhotoFrame.

Automatisk retning

Den automatiske gjenkjenningen av stående/liggende bilder bruker en sensor som gjenkjenner retningen i PhotoFrame og viser hvert bilde på riktig måte.

Montasjeeffekt med flere bilder

Dette er en lysbildefremvisningseffekt som viser en bildemontasje med et automatisk og tilfeldig utvalg av bilder, og dermed unngår du skjemmende kanter som ellers kan oppstå ved visning av bilder som er mindre enn skjermstørrelsen.

Miljøvennlig Photoframe

Philips' PhotoFrame er utformet og produsert i henhold til våre EcoDesign-prinsipper som skal minimere den totale miljøpåvirkningen med lavere strømforbruk, fjerning av giftige stoffer, lavere vekt, mer miljøvennlig emballasje og bedre gjenvinning.

SmartPower

PhotoFrame slår seg av og på til de tidspunktene du velger ved hjelp av en timer. Dette reduserer energiforbruket og gjør bruken mer miljøvennlig. Du sparer opptil en tredel av PhotoFrames energikostnader.



Utgivelsesdato
2009-12-18

Versjon: 3.3.7

12 NC: 8670 000 51189
EAN: 87 12581 47469 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com