



Philips
PhotoFrame

25,9 cm (10,2") LCD
Seitenverhältnis 16:9

10FF3CDW

Erinnerungen teilen

Größerer Bildschirm für mehr Betrachtungskomfort! Auf dem großen Bildschirm des PhotoFrame können Sie Ihre Digitalfotos in hoher Pixeldichte, perfekten digitalen Farben und all der Detailfülle professioneller Abzüge anzeigen.

Klassisches Design: echte Materialien und beste Struktur

- Front in Echtholz mit feiner Kornstruktur - passt perfekt zu Ihrer Einrichtung

Einfache Anzeige und Verwaltung Ihrer Digitalfotos

- Alben und Diashows erstellen und Ihre Fotos verwalten
- Viel Spaß mit Collage Pro: automatisch oder von Ihnen bearbeitet
- Ein zusätzlicher SD-Kartensteckplatz für unbegrenzte Speicherkapazität
- Eine einfache PC-Software mit Drag & Drop für die Fotoübertragung

Einfache intuitive Bedienung und toller Komfort

- Automatische Bildausrichtung für Hoch- oder Querformat
- Energieeffizienz mit der Auto-Dimm-Funktion durch Erkennen des Umgebungslichts

Hochwertiges Display für druckreife Bildanzeige

- Hohe Pixeldichte für die Anzeige detailgetreuer und kristallklarer Fotos
- Mit RadiantColor frischen Sie Ihre Erinnerungen auf
- imagen Pro für die scharfe, lebendige und natürliche Wiedergabe von Hautfarben

PHILIPS

Besonderheiten

Smart Album

Mit Smart Album können Sie Alben erstellen, verwalten und Übergangseffekte auf Ihre Diashows anwenden.

Unbegrenzte Speicherkapazität

Ihr Philips PhotoFrame wird mit einem zusätzlichen SD-Kartensteckplatz geliefert, mit dem Sie den Speicherplatz Ihres PhotoFrame erweitern können und mehr Platz für all Ihre Erinnerungen haben. Sie haben nahezu unbegrenzten Speicherplatz für Ihre Erinnerungen und Fotos! Dank des Philips Memory Card Managers können Sie Bilder ganz einfach per Drag & Drop zwischen Ihren verschiedenen Speicherkarten verschieben.

Automatische Ausrichtung

Für die automatische Erkennung von Hoch- bzw. Querformaten sorgt ein Sensor, der die Ausrichtung des PhotoFrames ermittelt und jedes Foto richtig anzeigt.

Collage Pro

Wissen Sie noch, wie viel Spaß Sie früher beim Schneiden von Fotos und Zusammenstellen von Fotocollagen hatten? Bei Collage Pro handelt es sich um eine einzigartige, erweiterte Funktion des digitalen PhotoFrame von Philips. Wie bei anderen digitalen FotoFrames von Philips können Sie automatisch eine Collage-Diashow wiedergeben (mit Zufallswiedergabe). Mit Collage Pro können Sie Ihre Collagen zudem selbst erstellen und

bearbeiten. Sie können sogar ganz einfach Collagen von verschiedenen Quellen (z. B. SD-Karte oder USB-Stick) erstellen.

Anzeige mit hoher Pixeldichte

Mit dem Farbdisplay haben Ihre Fotos dank detailgetreuer und farbenfroher Wiedergabe die gleiche Qualität wie hochwertige Ausdrücke.

imagen Pro für lebendige Farben

Die einzigartige Philips Bildverbesserungstechnologie analysiert Ihre Fotos automatisch, um die Farbe zu korrigieren und den optimalen Kontrast einzustellen. imagen Pro ist eine erweiterte Bildverbesserung mit den 3 wichtigen imagen-Elementen für mehr Farbtreue, Farbtiefe und Kontrast. Darüber hinaus bietet imagen Pro verbesserte Hauttöne, schärfere Bilder und flimmerfreie Bilder, was besonders bei Standbildern wichtig ist.

PhotoFrame Manager

Sie können Ihren Philips PhotoFrame ganz einfach mit einem USB-Kabel an Ihren Computer anschließen. PhotoFrame Manager ist ein einfaches Drag & Drop-Softwarewerkzeug, mit dem Sie Ihre Fotos von Ihrem Computer auf Ihren Fotorahmen ziehen und ablegen können. Es ist wirklich ganz einfach! Außerdem ist mit dieser Software ein einfaches Bearbeiten wie Zoomen oder Zuschneiden möglich. Sie können auch eine

Vorschau der bearbeiteten Bilder anzeigen, bevor Sie die Bilder auf Ihren PhotoFrame übertragen.

RadiantColor

RadiantColor ist eine exklusive Technologie von Philips, die kleinere Fotos im optimalen Seitenverhältnis von 4:3 anzeigt, indem sie die Farbe an den Bildrändern bis zu den Bildschirmseiten ausweitet. Auf diese Weise werden schwarze Balken und eine Verzerrung des Seitenverhältnisses vermieden.

Echtholz mit feiner Kornstruktur

Es gibt viele digitale Fotorahmen auf dem Markt mit einem hässlichen und technischen Design. Diese passen häufig nicht in die Wohnlandschaft. Philips bietet jetzt einen PhotoFrame mit einer Front in Echtholz im dunklen Espresso-Braun und feiner Kornstruktur an, die perfekt zum einfachen und klaren Rückseiten-Design passt. Fügt sich nicht nur ein, sondern wird zum echten Highlight für jeden Raum!

Smart Power Pro

Bei Smart Power Pro handelt es sich um einen Sensor, der das Ein- und Ausschalten Ihres PhotoFrame regelt. Durch Ermittlung der Umgebungslichtintensität wird der Energieverbrauch bis zu einem Drittel der Gesamtenergiekosten für Ihren PhotoFrame reduziert. Und das Beste daran: Alles geschieht automatisch!



Daten

Speichermedien

- Integrierter Speicher (RAM): 128 MB (für 510–1020 Fotos, ca. 26 MB vom System verwendet)
- USB: USB-Flashlaufwerk
- Speicherkartentypen: Compact Flash Typ I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedia-Karte, xD-Karte, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo

Anschlüsse

- USB: USB 2.0-Host, USB 2.0-Slave

Außenkarton

- Länge: 36.1 cm
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 2
- Breite: 26.3 cm
- Bruttogewicht: 4.3858 kg
- Höhe: 25.4 cm
- GTIN: 1 87 12581 41257 6
- Nettogewicht: 2.2868 kg
- Eigengewicht: 2.099 kg

Komfort

- OSD-Bildschirm-Sprachen: Dänisch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Russisch, Chinesisch, Spanisch
- Kartenleser: Integriert (3x)
- Unterstütztes Fotoformat: JPEG-Foto, Bis zu 10 MB JPEG-Dateien, Bis zu 20 Megapixel
- Diashowverwaltung: Diashow erstellen, Diashow löschen, Diashow umbenennen
- Tasten und Bedienelemente: 3 Tasten, 4-Wege-Navigationstaste und Eingabetaste
- Behördliche Zulassung: BSMI, CCC, CE, C-Tick, FCC, GOST, PSB, Schweiz, UL/cUL
- Diashoweinstellungen: Collage (mehrere Bilder), Zufällig, Sequenz, Übergangseffekt
- Positionierung: Querformat, Automatische Fotoausrichtung, Hochformat
- Wiedergabemodus: Durchsuchen im Vollbildmodus, Diashow, Durchsuchen in Miniaturansicht
- Albumverwaltung: Erstellen, Löschen, Bearb., Umbenennen
- Fotobearbeitungsanwendung: Kopieren, Löschen, Drehen, Vergrößern & Schneiden
- Fotoeffekte: Monochrom, "Frames", Sepia, Leuchtende Farben
- Bildschirmhintergrund: Schwarz, Grau, Weiß, Automatische Anpassung
- Weiterer Komfort: Kompatibel mit Kensington-

Sicherung

- Einrichtungsfunktion: Ton ein/aus, Helligkeitseinstellung, Uhr ein-/ausblenden, Erinnerung mit Schlummerfunktion, Sprache, Fotoquelle, Datum und Uhrzeit festlegen, Status, Automatisches Ein-/Ausschalten, Diashow
- Systemstatus: Firmware-Version, Verbleibender Speicher
- Status des angeschlossenen Mediums: Angeschlossenes Medium, Verbleibender Speicher
- Plug & Play-Kompatibilität: Mac OS X, Windows 2000/XP oder höher, Windows Vista

Leistung

- Stromverbrauch: System on 5.43 W
- Unterstützung von Energiesparmodus: Wechselspannungsbetrieb

Verpackungsmaße

- Höhe: 24.2 cm
- Verpackungsart: Karton
- Breite: 34 cm
- Tiefe: 10.9 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 87 12581 41257 9
- Bruttogewicht: 1.88 kg
- Nettogewicht: 1.1434 kg
- Eigengewicht: 0.7366 kg

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: AC-DC-Adapter, Kurzanleitung, USB-Kabel, CD-ROM mit Software und Anleitung, Standfuß

Abmessungen

- Gerätebreite (inkl. Fuß): 284.6 mm
- Gerätehöhe (inkl. Fuß): 195.1 mm
- Gerätetiefe (inkl. Fuß): 35.4 mm
- Gewicht: 0.718 kg
- Temperaturbereich (in Betrieb): 0 °C bis 40 °C
- Temperaturbereich (außer Betrieb): -10 °C bis 60 °C

Bild/Anzeige

- Bildformat: 16:9
- Kontrastverhältnis (Standard): 300:1
- Auflösung des Displays: 800x480
- Betrachtungswinkel: bei C/R > 10, 120° (H)/ 110° (V)
- Helligkeit: 250 cd/m²
- Lebensdauer bei 50 % Helligkeit: 20000 Stunde(n)



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 2.1.6

EAN: 87 12581 41257 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com