

PHILIPS

Универсальный пульт
ДУ

6 в 1

SRU7060



Управление домашними развлечениями

Подходит для более чем 1200 брендов

Превосходные технологии этого потрясающего универсального пульта ДУ в корпусе стильного дизайна дают возможность всецело управлять вашим центром домашних развлечений.

Единое решение для управления большинством устройств и марок

- Пульт ДУ 6-в-1 для ТВ, DVD, приставки, усилителя, видеомагнитофона и CD
- Удобное считывание ИК-кода с другого пульта ДУ
- Готов к использованию с оборудованием компании Philips

Невероятное удобство

- Кнопки пользовательского интерфейса светятся, когда вы берете пульт
- Привлекающая взгляд хромированная отделка
- Управление несколькими устройствами одним прикосновением

Простая настройка

- Производит автоматический поиск указанной марки
- Для получения помощи обращайтесь на сервисную линию по пульту ДУ
- Прямое введение кода при настройке ДУ
- Служба техподдержки по пульту ДУ на специальном веб-сайте

Основные особенности

Пульт ДУ 6-в-1

Замените целый штабель пультов ДУ одним надежным пультом, который будет управлять вашим ТВ, проигрывателем/устройством записи DVD, спутниковым или цифровым наземным ресивером, кабельной приставкой, усилителем и проигрывателем CD вне зависимости от марки и модели.

Функция считывания кодов

Функция считывания кодов означает процедуру, при которой пульт ДУ перехватывает и запоминает инфракрасные сигналы с других пультов ДУ для дальнейшего использования. Когда коды устройств не включены во встроенную базу данных, они всегда могут быть считанными с оригинального пульта ДУ, простым наведением на него.

Запрограммирован на устройства Philips

Если у Вас имеется оборудование компании Philips, вы можете использовать ваш универсальный пульт дистанционного управления без программирования, так как все кнопки предварительно настроены на устройства компании Philips.

Дизайн с хромированным покрытием

Стильная хромированная отделка - отлично выглядит и дополняет современный дизайн оборудования.

Автоматическая подсветка

Вам больше не придется искать кнопки в темноте, поскольку, когда вы берете в руки пульт ДУ, кнопки (или ЖК-дисплей) автоматически начинают светиться.

Однокнопочная настройка



Настройка одним нажатием позволяет выполнить несколько команд нажатием всего одной кнопки через функцию Macro. Функция Macro объединяет цепочку предварительно запрограммированных команд под одной кнопкой. Поэтому, для выполнения серии функций требуется просто нажать одну кнопку.

Автопоиск марки изделия

Чтобы подключить новый пульт ДУ, необходимо просто провести процедуру автоматического поиска соответствующего кода вашей аппаратуры.

Прямой ввод кода

Если пульт ДУ не обнаруживает в автоматическом режиме марку аппаратуры, всегда можно вручную ввести ее цифровой код из подробного списка в инструкции по эксплуатации.

Сервисная линия по пультам ДУ

Если у Вас возникла проблема или вопросы, связанные с вашим универсальным пультом дистанционного управления, или если какая-либо функциональная кнопка вашего оригинального пульта ДУ не предусмотрена в обширной встроенной библиотеке кодов, обратитесь в нашу службу за помощью в решении проблемы. Служба работает семь дней в неделю.

Служба техподдержки по пульту ДУ

Специальная служба техподдержки по пульту ДУ на веб-сайте Philips содержит коды для всех марок.



Характеристики

Комфорт

Подсветка

Легкость установки: Автопоиск

Цвет подсветки: Красная

Количество кнопок: 39

Кнопка функции копирования

Функции DVD: Клавиши перемещения, Меню системы управления, Управление с помощью меню диска, Кнопки ввода цифр

Подтвержденное соответствие нормативам:

Маркировка CE

Шаги установки: 2

Поддержка языка: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P

Запрограммирован для устройств Philips

Влагонепроницаемый

Функции SAT/CBL: Кнопки ввода цифр, Управление с помощью меню, Руководство, информация, избранное, Текстовые функции

Возможности телетекста: Fast text (Быстрый текст)

Простая установка системы

Наклон: Датчик наклона

Функции ТВ: Программа вверх / вниз, Громкость вверх/вниз, подавление звука, Включен / режим ожидания, Кнопки ввода цифр, Источник

аудиовидеосигнала - внешний, Управление с помощью меню, Управление цветом/яркостью, Клавиши режима Teletext, Кнопки режима Fast text, Предыдущая программа, Таймер сна, 16:9, Руководство, информация

Поддерживаемые устройства: Телевизоры, Видеомагнитофон, DVD, SAT, CABLE, Формат CD/MD, РЕСИВЕР, УСИЛИТЕЛЬ

Функции видеомагнитофона: Клавиши перемещения (6), Программирование Showview, VCR plus, Управление с помощью меню

Мощность

Тип элемента питания: Тип AA / щелочная LR6

Срок службы аккумулятора: 12 месяцев

Количество батарей: 2

Аксессуары

Батарея: Да, батарейка LR6 на 1,5 В типа AA

Информация об упаковке

12 NC: 908210006466

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93580 7

высота: 45 миллиметра

Длина: 338 миллиметра

ширина: 155 миллиметра

Внешняя упаковка

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93581 4

высота: 177 миллиметра

Количество: 3

Длина: 354 миллиметра

ширина: 121 миллиметра

Возможности ИК-связи

Рабочее расстояние: 10 м

Считываемые ИК-коды

Частотный диапазон считывания кодов: 30 - 60 кГц

LED-индикаторы передачи: 1

Универсальная база данных ИК-кодов

Количество марок в базе данных: Более 300

Диапазон несущих частот: 28 - 70 кГц

Угол передачи: 90 градусов

