飛利浦 DVD 超迷你劇院系統



**MCD515** 

# 豐富的音效與電影體驗

就是現在!不要錯過最炫、最先進的二合一迷你 Hi-Fi 音響,集 DVD、DivX 及 MP3-CD/WMA-C 播放功能於一身。您可輕鬆享受最愛的電影、沈醉在美妙音樂中!有了迷你 Hi-Fi 音響,家庭娛樂不同凡響!

#### 豐富您的電影體驗

- •播放 DVD、DivX®、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD (RW) 以及相片光碟
- 杜比數位讓您享受極致的觀影體驗

#### 豐富您的音效體驗

- Incredible Surround™,提昇聽覺體驗
- 數位音效控制,讓您依照音樂類型調整最佳音質
- 超重低音加強系統,可表現深沉而戲劇化的低音
- 2x25 瓦 RMS/1000 瓦 PMPO

#### 按照您的方式開始一天的生活

- 鬧鐘及睡眠定時器
- 邏輯錄音帶座
- 數位選台(可預設 40 組),便利無比

#### 您的私人卡拉 OK 秀

• 卡拉 OK 功能提供您居家無窮的樂趣



## 焦點

#### **Incredible Surround™**

Incredible Surround 是飛利浦的一項音訊技術,有效放大了音場,讓您沉浸於音響之中。Incredible Surround 使用最新的電子相位轉換技術,混合來自左右喇叭的聲音,使這兩個喇叭之間的虛擬距離增加,大大增強了立體聲效果,建立更自然的音場。Incredible Surround 讓您體驗更深更廣的完全環繞音效,而不需要使用附加喇叭。

#### 數位音效控制



數位音效控制可讓您選擇預選爵士、搖滾、流行及古典樂的控制,使您能依照不同的音樂類型,調整最適合的頻率距離。每種模式都有圖形式等化技術,自動調整音效平衡,強化所選音樂類型中最重要的音效頻率。最終,數位音質控制將精準地調整音效平衡,選擇最符合播放中音樂的效果,讓您享受音樂最佳的呈現方式。

#### 超重低音加強系統



只要輕按一個按鍵,就能在不同的音量設定(由低至高)中,欣賞經過超重低音加強系統處理後的音樂低音部份,讓您更能享受優異的音樂效果。當音量設定比較低時,最低的低音頻率經常會消失,若要避免發生此類問題,可以開啟超重低音加強系統以進行低音強化,如此一來,即便您減低音量,也可以欣賞到同樣的音效。

#### 卡拉 OK

DVD 播放機的卡拉 OK 功能,提供無窮的 樂趣以及音效歌唱的極大享受。您可以在 聲音中加入「迴音」效果,以提昇您的歌 唱表現。音調控制可讓您依據個人音域寬 廣選擇最佳的音調。

















## 規格

#### 音效

• 輸出功率: 2x25 瓦 RMS / 1000 瓦 PMPO

• 加強音效: 不可思議環繞音效, 數位音質控制 4 種模式,超重低音加強系統

• 音效系統 : Dolby 數位

#### 喇叭

• 主喇叭: 2 聲道, 低音反射式喇叭系統, 4 吋低 音喇叭, Piezo 高音喇叭, 可拆式喇叭護網

• 播放媒體: DVD+RW, DVD-Video, VCD/SVCD, 相片光碟, DivX

• DVD 地區 · 3

• 光碟播放模式:縮放,慢動作,A-B段重複播放, 視角選擇,父母監控鎖定,PBC

• 裝載器類型: Top

#### 播放音效

•播放媒體: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD

• 光碟播放模式: 重複播放/單首播放/全部播放 /自訂曲目播放,隨機播放,可設定 16 首曲目

• 卡帶匣技術: 邏輯

• 卡帶播放模式:電子速度控制

#### 錄音

• 錄製媒體:卡帶

• 錄音增?功能:單鍵 CD 同步錄音,自動錄音音 量設定,單鍵錄影

#### 調諧器/接收/傳送

• 調諧器波段: MW, FM 立體聲

• 自動數位選台: 是 • 記憶選台: 40

• 調諧器增?功能:自動儲存

#### 連線

 AUX 輸入: 1x(左/右)/ RCA
視訊輸出 - 類比: 色差影像 Y Pb Pr (cinch), S 端 子 (Hosiden), 複合 CVBS (黃色 cinch)

• 耳機: 3.5 公釐

• 其他連接:主動超重低音前置輸出 (Pre-out), 音 效輸出接頭, FM 天線, MW 天線, 數位同軸輸

#### 便利

• 鬧鐘: 睡眠定時

• 時鐘:主螢幕顯示

• OSD 語言:英文,繁體中文

• 顯示類型 : VFD 顯示

• 卡拉 OK: 按鍵控制, MIC 音量, 迴音控制

#### 週邊配件

• 附配件: 複合視訊線 (Y), 音訊線, FM/MW 天線

• 遙控器: 45 鍵與 2 枚三號 (AA) 電池

### 尺寸

・機組尺寸 (寬 x 高 x 深 ): 175 x 252 x 305 mm ・主喇叭尺寸 (寬 x 高 x 深): 170 x 252 x 214 mm

• 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深 ): 528 x 351 x 400 mm

• 產品含包裝重量: 10.5 kg



發行日期 2009-03-13

版本: 2.0.4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. 所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

12 NC: 9073 100 13091 EAN: 87 10895 93815 0

www.philips.com