

Dolby Atmos®

DTS Virtual:X 最大 740W 5.1.2 CH 無線重低音喇叭



TAB7908

沉浸於磅礴的劇院音效

這款優異的 5.1.2 Soundbar 以專用中央聲道喇叭提供清晰人聲,使用 Dolby Atmos 將您籠罩在令人激賞的陣陣音浪中。無線連接重低音喇叭呈現令人讚嘆的低音效果,讓您的媒體呈現應有的深度。

優異音效。洗鍊美學

- 4 種預設 EQ 模式,讓音效環境更臻完美
- 背光按鈕面板可讓您清楚看見控制鍵
- 智慧材質包覆設計
- Soundbar 可安裝在牆上或置於桌面

優異的劇院級體驗

- 2 個內建對角高頻喇叭,呈現廣闊音場
- 5.1.2 聲道搭配無線重低音喇叭
- Dolby Atmos。劇院級音效
- DTS Virtual:X 創造真實 3D 環繞音效

完整連線

- HDMI 輸入與 HDMI 輸出 (eARC)
- 飛利浦 Easylink 透過大型顯示器遙控器控制 Soundbar
- · 透過藍牙、光纖輸入、USB 和 Aux-in 連接



5.1.2 CH 無線重低音喇叭



無論是要放鬆聆聽最愛的播放清單,或是 被恐龍的嘶吼聲包圍,這款 Soundbar 的 5.1.2 聲道包含中央聲道,提供清晰音質; 強勁的無線重低音喇叭,讓您沉浸在豐富、 生動的劇院級音效之中。

Dolby Atmos。劇院級音效



5.1.2 聲道可重現高度和深度,打造令人驚 豔的豐富環繞音效。無論是頭上飛過太空 船,或是競技場中的群眾,您都能感受到 劇中音效上方和周圍流動。

DTS Virtual:X



體驗彷彿身在電影院的逼真立體音效!這 款令人讚嘆的 Soundbar 採用 DTS Virtual:X 技術,增加音效的高度、寬度和廣度,打 造完全身歷其境的環繞音效體驗。

更廣闊的音場



進一步帶來更廣闊的音場! Soundbar 兩端 內建的兩個額外的高頻喇叭,能擴大音場 範圍,提供更豐富的音效體驗。讓精緻音 效充滿室內空間,享受前所未有的音樂與 電影體驗。

體育場 EQ 模式



四種預設 EQ 模式可供選擇,再次提升音效 體驗。體育場 EQ 模式讓您被人群環境音環 繞,彷彿坐在體育場內!感受每個重要時 刻的震撼,同時仍能聆聽清晰的評論。

連接您最愛的音源



透過藍牙從行動裝置串流播放清單。這款 優異的 Soundbar 與重低音喇叭,讓媒體音 效更豐富、更深沉、更清晰。您也可以透 過音訊輸入、光纖輸入、USB 或 HDMI 輸 出 (eARC) 連接。

HDMI 輸入與 HDMI 輸出 (eARC)

全然陶醉在戲劇裡,完全不錯過任何混音 效果。此款 Soundbar 與 HDMI eARC 相容, 其高速連線能讓您體驗 Dolby Atmos 等進 階音效格式的完整效果。

飛利浦 Easylink

這款優異的 Soundbar 採用飛利浦 Easylink 技術,使用起來極為輕鬆方便。無論要調 整裝置或 Soundbar 上的 EQ 模式、低音、 高音、音量設定,都只需要一個遙控器!







- •加強音效: AI, 混搭, 標準型, 音訊同步, 高音及 低音控制
- 等化器設定:影片,音樂,語音,體育場
- 總諧波失真: <=10%
- 喇叭系統輸出功率: 最大 740W / 370W RMS

- 重低音喇叭頻率範圍: 35 150 Hz
- 重低音喇叭類型: 主動式, 無線重低音喇叭
- 重低音喇叭阻抗: 3 ohm
- 聲道數量: 5.1.2 • 低音喇叭數量:1
- 低音喇叭直徑: 8 吋
- Soundbar 頻率範圍: 140 20k Hz
- Soundbar 阻抗: 8 ohm
- 中央驅動器: 1 個環狀驅動器, 1 個高頻喇叭
- 前置驅動器:2個高頻喇叭(左+右)側射式驅動器:2個中音域(左+右)
- 向上反射驅動器: 2 個 Atmos (左+右)
- 外接重低音喇叭音箱: 低音反射

連線能力

- 藍牙:接收器
- 藍牙版本: 5.3
- 藍牙設定檔: A2DP, AVRCP, 支援多點(多對), 串流格式: SBC
- EasyLink (HDMI-CEC): 是
- USB 播放: 是
- 音訊輸入: 1x 3.5 公釐
- 光纖輸入 x 1: 是
- HDMI 內容保護: HDCP 1.4/2.3
- HDMI 輸出 (eARC/ARC) x 1: 是
- HDMI 輸入 x 1: 是
- DLNA 標準 : 否
- 多喇叭連接: 否
- 智慧居家:無
- 無線喇叭連接: 重低音喇叭

支援的音訊格式

- HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, 杜比數位, 杜比 數位 Plus, 杜比 TrueHD, LPCM 2ch, Dolby MAT, LPCM 5.1ch, LPCM 7.1ch
- HDMI IN1: Dolby Atmos, 杜比數位, 杜比數位 Plus, Dolby MAT, 杜比 TrueHD, LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, LPĆM 7.1ch
- 藍牙: SBC
- USB: MP3, WAV, FLAC
- 光學式: 杜比數位, LPCM 2ch, LPCM 5.1ch

外紙箱

- 包裝數: 2
- GTIN: 1 48 95229 13678 3

便利

- EasyLink (HDMI-CEC): 音訊回傳頻道, 自動音訊 輸入對應,單鍵待機
- 遙控器: 是
- 夜間模式:是

相容性

• 智慧型手機 / 平板電腦應用程式控制: 否

功率

- 主裝置電源供應器: 100-240V AC, 50/60 Hz
- 重低音喇叭電源供應器: 100-240V AC, 50/60 Hz
- 重低音喇叭待機功率: < 0.5 W
- 主機待機功率: < 0.5 W
- 自動待機: 是

包裝尺寸

- · 高度: 22.5 cm
- 包裝類型:紙箱
- 貨架放置類型: 平置
- 寬度: 108 cm
- 深度: 45 cm
- 內含產品件數:1
- EAN: 48 95229 13678 6
- ・總重:12.9 kg
- 淨重: 10.27 kg
- 皮重: 2.63 kg

配件

• 附配件: 電源線, 遙控器(附電池), 壁掛支架, 快速入門指南,全球保固手冊

設計

- 色彩: 黑色
- 可壁掛: 是

尺寸

- 主裝置 (寬 x 高 x 深): 970 x 70 x 117 mm
- 主機重量: 3.4 kg
- 重低音喇叭 (寬x高x深): 190 x 410 x 309 mm
- 重低音喇叭重量: 6.3 kg

- HDR 直通: HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG
- 4K 直通: 達 4K/60p 4:2:2 RGB/YCbCr
- 3D 直通:是







發行日期 2024-06-21

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。 商標為 Koninklijke 版本: 3.1.1

Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

EAN: 48 95229 13678 6

www.philips.com

