

Philips Streamium
Trådløs musikadapter

Streamium

SL501



Musik her, PC der - uden kabler

PC og internetmusik trådløst på dit stereoanlæg

Hør musik trådløst fra din PC

- Stream musik i høj kvalitet fra din PC til dit audiosystem
- Nyd musikfiler fra PC'en trådløst på stereoanlægget.

Trådløs adgang til internetmusik

- Vælg musik, som passer til dit humør, på internettet.
- Kan opgraderes over Internet, så dit produkt hele tiden er up-to-date.
- Adgang til internetmusikunderholdning

Brugervenlighed

- Lokalt LCD-display til nem navigation
- Betjen alle de funktioner, du har brug for - det er legende let.
- Få adgang til din liste over favoritmateriale.

Baseret på åbne standarder

- Trådløs RF-kommunikation baseret på åben IEEE 802,11 standard.
- UPnP gør det muligt for forskellige enheder at kommunikere med hinanden.

PHILIPS

Tekniske specifikationer

Lydgengivelse

- **Komprimeringsformat:** MP3, MP3PRO
- **ID3 Tag understøttelse**

Tilslutningsmuligheder

- **Audioudgang - analog:** Stereo (rød/hvid phono)
- **Kryptering / sikkerhed:** WEP 128-bit, WEP 64-bit
- **Trådløse forbindelser:** Trådløst LAN (802,11b/g)

Tilbehør

- **CD-ROM:** Philips Media Manager og Manual
- **Medfølgende tilbehør:** Netledning, Audiokabel, Batterier til fjernbetjening, Lysnetadapter, Fjernbetjening, Brugervejledning
- Fjernbetjening
- Brugervejledning

Software

- **Philips Media Manager:** UPnP multimedia-server

Systemkrav

- **CD-ROM drev**
- **Harddisk-plads:** 100 MB
- **PC OS:** Windows® 98 SE, 2000, ME, XP
- **Processor:** Pentium II eller bedre
- **RAM hukommelse:** 64 MB
- **PC-netværk kræves:** Trådløst netværk
- **Internet-tilslutning:** Bredbånds-internet (>256 kbps)
- **My.philips.com:** Internet-adgang og e-mail

Strømforsyning

- **Lysnet:** 100-240 VAC, 50-60 Hz
- **Afbryder**
- **LED strømindikator:** Drift - blå, Rød

Internet tjenester

- **Lyd-tjenester:** Live365.com, Andante, MusicMatch Jukebox, Radio Free Virgin, Playhouse radio, ...med mere
- **My Streams:** Tilføj dine egne Internet-streams

Interessante produkter

Trådløst PC Music Link

Stream musik i høj kvalitet fra din PC til dit audiosystem. Lyt til musikfiler, der er gemt på PC'en, via dit audiosystem. Vælg sange fra din musiksamling ud fra kunstner, album eller genre.

Trådløs PC-musik

Hent musik, der er gemt på PC'en, til dit stereoanlæg via en trådløs tilslutning, og nyd den over alt derhjemme.

Internetmusikunderholdning

En bredbåndsforbindelse til internettet giver dig adgang til en enorm samling musik, som kan streames live til dit trådløse Music Link. Det aktuelle udvalg af internetunderholdning består af: - Tusindvis af internetradiostationer - Adgang til næsten enhver musikgenre - Personligt internet-audio - opret din egen station - Gratis og betalingsbaserede tjenester - My Streams giver adgang til enhver MP3-baseret radiostation på internettet

Kan opgraderes over Internet

Nye egenskaber, funktioner og medieformater downloades automatisk fra Internet via en bredbåndforbindelse lige ind i din enhed.

Individuel musik fra internettet

Vælg en genre, der passer til dit humør, blandt tusindvis af internetmusikstationer. Tilpas internetradiostationer efter din musiksmag.

Wi-Fi 802.11

Wi-Fi standard betyder, at der ikke skal installeres ledninger mellem PC-enheder, PC-tilbehør og audio/ videoudstyr i forskellige rum.

UPnP

UPnP (Universal Plug and Play) refererer til en netværksprotokol, som giver forskellige enheder mulighed for at kommunikere med hinanden. Enheder, der kan afspille et bestemt indhold (billeder, lyd eller video), kan give sig til kende på netværket og oprette forbindelse til datalagre, der indeholder disse filer. Filer kan derefter udveksles og afspilles.

LCD-navigation-display

Det lokale LCD-display letter navigation i din musiksamling.

Favoritter

Du kan oprette en liste, hvor du kan markere eller fjerne markeringen af dit favoritmateriale ved brug af fjernbetjeningen. Brug derefter blot listen til hurtigt at spille materialet.

Infrarød fjernbetjening

Infrarød fjernbetjening gør det nemt at betjene systemet, mens du sidder i din stol.



Udgivelsesdato 2006-07-07

Version: 3.0

12 NC: 9082 100 03003
EAN: 87 10895 82088 2

Specifikationer kan ændres uden varsel.

Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Alle rettigheder forbeholdes.

www.philips.com