

Philips
Minichaîne hi-fi

- Lecture CD-MP3
- USB Direct

FWM185



Votre musique préférée sur CD-MP3 avec un son de qualité

avec lecture via USB direct

Écoutez votre musique sur CD ou aux formats MP3/WMA sur la mini-chaîne FWM185, sans interruption pendant 10 heures. Prolongez votre plaisir musical en écoutant vos morceaux préférés chez vous sur votre baladeur via USB direct et grâce au lecteur MP3 intégré.

Un son exceptionnel

- Système d'enceinte à 2 voies Bass Reflex pour une restitution puissante du son
- Puissance de sortie totale de 120 W RMS

Savourez vos morceaux préférés sans interruption

- 10 heures de lecture de CD-MP3
- Tuner AM/FM pour bénéficier de la radio
- Platine cassettes stéréo
- USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA
- Lecteur MP3 intégré pour votre périphérique portable

Préréglages son personnalisés

- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire
- Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux

PHILIPS

Points forts

Système à 2 voies Bass Reflex

Système d'enceinte à 2 voies Bass Reflex pour une restitution puissante du son

10 heures de lecture de CD-MP3

MP3 signifie « MPEG-1 Audio layer-3 ». Il s'agit d'un format de compression performant, capable de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers musicaux numériques, sans dégrader leur qualité audio. Le format MP3 est devenu le format de compression audio standard sur Internet, permettant des transferts de fichiers simples et rapides.

Tuner AM/FM

Tuner AM/FM pour bénéficier de la radio

Platine cassettes stéréo

Platine cassettes stéréo

Amplification dynamique des basses

L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton,

d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Contrôle numérique du son

Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.

120 W RMS

Ce système a une puissance de sortie totale de 120 W RMS. RMS signifie Root Mean Square, en français valeur efficace. Il s'agit d'une mesure courante, dont l'unité est le Watt, pour la puissance audio ou, plus précisément, la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à un haut-parleur. La puissance électrique fournie au haut-parleur et sa sensibilité déterminent la puissance sonore générée. Plus la puissance est élevée, meilleur est le son émis par le haut-parleur.

USB Direct

Grâce au mode USB Direct, insérez simplement votre périphérique USB dans le port USB de votre appareil Philips pour que ce dernier diffuse directement votre musique au format numérique.



Caractéristiques

Son

- Puissance de sortie (RMS): 4 x 30 W/ch
- Accentuation du son: Amplification dynamique des basses, Contrôle numérique du son

Enceintes

- Enceinte principale: Haut-parleur de graves 4", Tweeter 2", 2 voies, Système d'enceintes Bass Reflex
- Nombre d'enceintes: 2

Lecture audio

- Nombre de disques: 1
- Type de changeur: Tiroir
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA
- Modes USB direct: Avance rapide/retour rapide, Lecture/pause, Précédent/suivant, Lecture du programme, Répétition, Arrêt
- Modes de lecture de disques: Répétition/1 piste/disque/programme, Lecture aléatoire, Avance/retour rapides, Recherche piste suivante/précédente, Répétition de la lecture
- Pistes programmables: 20
- Nombre de platines: 1
- Technologie platine cassettes: Mécanique
- Modes de lecture des cassettes: Arrêt automatique

Enregistrement audio

- Support d'enregistrement: Casette
- Enreg. des cassettes - améliorations:

Enregistrement CD synchro

Tuner/Réception/Transmission

- Bandes du tuner: FM stéréo, MW

Praticité

- Alarmes: Alarme CD, alarme USB, Mise en veille programmable
- Horloge: Sur affichage principal
- Type d'affichage: LCD
- Mode veille Eco: 1 W

Connectivité

- Entrée AUX: Stéréo 3,5 mm
- USB: Port USB

Accessoires

- Accessoires fournis: Télécommande, Livret de garantie, Guide d'utilisation rapide
- Mode d'emploi: 16 langues

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 220 x 292 x 272 mm
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 525 x 413 x 410 mm
- Poids (emballage compris): 10,915 kg

Puissance

- Alimentation: 200 - 240 V, 50 Hz
- Consommation en veille: < 1 W



Date de publication
2013-05-10

Version: 5.0.17

12 NC: 8670 000 29046
EAN: 87 12581 32977 8

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com