

Philips  
Sistema de Colunas  
Portáteis



SBA1500



## Portátil e potente

Melhore a sua música

Reproduza som potente e rico para agradar aos seus amigos - estes altifalantes incluem alimentação própria para amplificar a música, que também se fixa aos altifalantes para uma portabilidade verdadeiramente compacta. Leve-os para todo o lado.

### Para um prazer musical sem limites

- Melhore a sua música com o amplificador integrado
- Diafragmas potentes nos altifalantes para um som ultra realista
- O tubo de graves realça os tons baixos, para um som nítido e realístico
- Amplo ambiente estéreo com os altifalantes afastados.

### Partilhe a sua música em qualquer sítio

- Pequeno e leve para transportar no bolso ou no saco
- Utilização universal com todos os equipamentos de entretenimento portáteis

### Sempre pronto a partir

- O amplificador protege e guarda os altifalantes e os cabos
- Plug & play com todos os dispositivos musicais portáteis
- Funciona com ou sem pilhas para maior conveniência

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Especificações

## Som

- Frequência de resposta: 100 - 18.000 Hz
- Impedância: 4 ohm
- Classificação de Energia RMS: 2 x 1W
- Diâmetro do altifalante: 50 mm

## Conectividade

- Comprimento do cabo: 1,2 m
- Conector: 3,5 mm estéreo
- Acabamento do conector: Banhado a crómio

## Comodidade

- Tempo de funcionamento: 20 horas
- Indicador de ligado

## Acessórios

- Transformador CA/CC: Não
- Mala de transporte: Borracha de protecção

## Potência

- Tipo de bateria: AAA, R6
- Voltagem da bateria: 1,5 V
- Número de pilhas: 3

## Dimensões da embalagem

- EAN: 87 10895 92156 5

- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Caixa
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 20 x 18 x 10 cm
- Peso bruto: 0,569 kg
- Peso líquido: 0,447 kg
- Tara: 0,122 kg

## Embalagem exterior

- EAN: 87 10895 92158 9
- Número de embalagens para o consumidor: 24
- Peso bruto: 16,705 kg
- Embalagem exterior (C x L x A): 63,2 x 42,9 x 37,2 cm
- Peso líquido: 10,728 kg
- Tara: 5,977 kg

## Embalagem Interior

- EAN: 87 10895 92157 2
- Número de embalagens para o consumidor: 6
- Peso bruto: 3,883 kg
- Embalagem interior (C x L x A): 40,6 x 30,5 x 16,8 cm
- Peso líquido: 2,682 kg
- Tara: 1,201 kg

# Destaques

## Melhore a sua música

Para desfrutar ainda mais da sua música, com um som extra potente, graves mais profundos e agudos mais altos. Estes altifalantes incluem um potente amplificador para um som impressionante e rico.

## Potentes diafragmas dos altifalantes

Os potentes diafragmas dos altifalantes produzem um som ultra-realista, mergulhando-o por completo no jogo.

## Tubo de Graves

Graças a um canal de ar acusticamente afinado, que intensifica as notas graves, desfrutará de um realismo fantástico e de uma experiência de audição verdadeiramente envolvente.

## Amplio ambiente estéreo

Estes altifalantes portáteis criam um ambiente estéreo natural quando afastados, dando a impressão que cada instrumento musical ocupa um espaço físico diferente. O efeito é mais realista e mais agradável.

## Compacto e leve



Pequeno e leve, nem dá por ele. Coloque-o no bolso ou saco e leve-o para qualquer lugar.

## Para equipamento portátil

Utilização universal com todos os equipamentos de entretenimento portáteis. Basta ligá-lo com a ficha de 3,5 mm.

## Gestão protectora dos cabos

Design completo que guarda e protege cuidadosamente tanto os cabos como os altifalantes áudio, evitando danos e reduzindo o desgaste desnecessário

## Altifalantes Plug & Play

A funcionalidade 'plug & play' poupa-lhe tempo porque basta ligar os altifalantes ao leitor áudio portátil, tal como faria normalmente para ligar os auscultadores, utilizando a ficha respectiva.

## Com ou sem pilhas

Estes altifalantes portáteis utilizam as suas próprias pilhas ou o sinal de saída do leitor áudio portátil, proporcionando-lhe maior conveniência - sem pilhas já não significa sem som.



Data de publicação  
2009-08-06

Versão: 3.0.7

12 NC: 9082 100 05704  
EAN: 87 10895 92156 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)