



Philips Player Blu-ray

cu redarea discurilor Blu-ray 3D

Miracast™
DivX Plus HD
WiFi integrat



BDP5700

Conectați-vă wireless la divertisment online premium

cu Miracast™

Lasă-te vrăjit de noua dimensiune pe care Blu-ray 3D o aduce experienței tale cinematografice la domiciliu. Bucură-te de tot ce este mai bun pe internet pe televizorul tău, fără complicații, cu WiFi-n rapid încorporat. Totodată, redai mai mult decât oricând cu DivX Plus HD.

Implicați-vă mai mult

- Transformați-vă Smartphone-ul într-o telecomandă pentru produse AV Philips
- SimplyShare pentru a conecta și transmite wireless tot divertismentul
- USB 2.0 redă filme/muzică de pe unitatea flash USB/hard disk
- Conectivitate pentru tastatură prin USB pentru o navigare ușoară pe Web și Smart TV
- WiFi-n încorporat pentru performanță wireless mai rapidă, mai largă

Auziți mai mult

- Dolby TrueHD Digital Plus pentru sunet surround de înaltă fidelitate
- Leșire digitală DTS 2.0

Vedeți mai mult

- Redarea discurilor Blu-ray 3D pentru o experiență Full HD 3D acasă
- DivX Plus HD certificat pentru redare DivX înaltă definiție
- DLNA Network Link pentru a vă bucura de fotografii și de clipuri video de pe PC
- Etalați-vă conținutul dispozitivului certificat Miracast™ pe televizor



PHILIPS

Repere

Redarea discurilor Blu-ray 3D



Full HD 3D oferă iluzia de profunzime pentru o experiență de vizualizare cinematografică superioară, realistă acasă. Imagini separate pentru ochiul drept și ochiul stâng sunt înregistrate la calitate 1920 x 1080 Full HD și sunt redade alternativ pe ecran la mare viteză. Urmărind aceste imagini prin ochelari speciali care sunt temporizați pentru a deschide și a închide lentila stângă și lentila dreaptă în sincronizare cu imaginile alternative, este creată experiența de vizualizare Full HD 3D.

DivX Plus HD certificat



DivX Plus HD oferă cele mai recente realizări în tehnologia DivX pentru a vă permite să vă bucurați de clipuri video HD și de filme de pe Internet direct pe televizorul Philips HDTV sau pe PC. DivX Plus HD acceptă redarea de conținut DivX Plus (video H.264 HD cu audio AAC într-un container de fișier MKV), acceptând de asemenea versiuni anterioare video DivX până la 1080p. DivX Plus HD pentru semnal video digital HD adevărat.

DLNA Network Link



DLNA Network link asigură acces facil la fotografii personale, muzică, clipuri video sau filme de pe PC sau de pe rețeaua la domiciliu. Utilizează conexiune Ethernet (LAN) cu protocol DLNA care asigură că produsele certificate DLNA vor lucra perfect împreună. Prin conectarea playerului Blu-ray la rețeaua de domiciliu, veți putea accesa informații de pe toate dispozitivele certificate DLNA. Vă puteți accesa lumea divertismentului printr-o simplă apăsare de buton cu interfața intuitivă pentru utilizator, care este proiectată pentru navigare facilă.

Aplicația MyRemote



Aplicația de telecomandă MyRemote Philips vă permite să vă utilizați iPhone-ul sau iPod Touch-ul sau Smartphone-ul Android pe post de telecomandă pentru a vă controla produsele AV Philips legate în rețea. Aplicația recunoaște automat playerul dvs.* Blu-ray Philips, sistemul Home theater sau sistemul audio Streamium conectat la rețeaua dvs. Wi-Fi la domiciliu și vă oferă control instantaneu

asupra dispozitivelor aflate oriunde în căminul dvs. Iar dacă aveți mai mult de un produs AV Philips legat în rețea, aplicația vă va permite să comutați între acestea și să controlați independent pe fiecare dintre acestea. Această aplicație gratuită este creată exclusiv de către Philips.

SimplyShare



Philips SimplyShare vă permite să partajați muzica, filmele și fotografiile dvs. de pe tabletă, smartphone și PC-uri cu sistemul home theater și playerul Blu-ray. Puteți transmite tot divertismentul direct de pe dispozitivele compatibile DLNA sau puteți utiliza telecomanda pentru a accesa și transmite fișiere media de pe PC. Pentru cea mai bună experiență wireless, instalați aplicația SimplyShare pe tabletă sau smartphone. Acum sunteți gata să vă bucurați de tot divertismentul dvs. fără efort.

USB 2.0

Universal Serial Bus sau USB este un standard din domeniu care permite conectarea de mare viteză și ușoară a dispozitivelor periferice la PC-uri, produsele electronice de larg consum și produse mobile. USB 2.0 oferă o performanță mai bună și mai rapidă - de până la 40 de ori mai rapid decât USB 1.0 și cu o viteză a transferului de date de până la 480 Mbps de la 12 Mbps inițial. La conectare, totul este configurat automat. Cu USB 2.0, este suficient să conectați dispozitivele portabile USB sau unitățile hard disk, selectați filmul, muzica sau fotografia și redarea începe.

Specificații

Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 16:9, 21:9, 4:3
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Convertor D/A: 12 biți / 148 MHz
- Caracteristici superioare imagine: Înaltă definiție (720p, 1080i, 1080p), Scanare progresivă, Upscaling video

Sunet

- Convertor D/A: 24 biți, 192 kHz
- Interval dinamic (1 kHz): =90 dB
- Răspuns în frecvență: (20kHz): = |0,2|dB (Max./Min. 2ch, DVD) Hz Hz
- Coeficient semnal/zgomot: = 100 dB
- Caracteristici superioare sunet: Mod Noapte
- Sistem audio: Dolby Digital PLUS, Dolby True HD, DTS 2.0 + ieșire digitală

Redare video

- Cod regiune BD: B
- Formate de comprimare: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG1
- Moduri redare disc: Repetare A-B, Unghi, Meniu disc, Pauză, Repetare, Reluare redare de la oprire, Căutare înainte/înapoi, Salt, Derul. lentă înainte, Standard Play, Zoom
- Cod regiune DVD: 2
- Caracteristici superioare video: Deep Color, Scanare progresivă, Upscaling video, x.v.Color

Redare audio

- Format compresie: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Redare imagine statică

- Format compresie: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progresiv, PNG
- Caracteristici superioare ale imaginii: Rotire, Redare diapozitive cu muzică, Zoom

Format fișier

- Audio: aac, mka, MP3, wma
- Imagine: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divX, m2ts, mkv, .mov, mp4, mpeg, mpg, wmv

Suport media de redare optică

- Discuri care pot fi redare: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD

Conectivitate

- Conexiuni spate: Ethernet, Ieșire HDMI, USB 2.0,

Ieșire optică

Confort

- BD-Live (este necesară memorie USB de 1 GB)
- Protecție copii: Restricționare acces minori
- Ușurință în utilizare: Trezire rapidă, Aplicația MyRemote
- EasyLink (HDMI-CEC): Suport de subtitrare format 21:9, Redare la o singură atingere, Mod standby la o singură atingere, Telecomandă-Trecere
- Upgrade al firmware-ului: Firmware actualizabil prin USB, Actualizare firmware online
- Limbi OSD: Cehă, Daneză, Olandeză, Engleză, Finlandeză, Franceză, Germană, Greacă, Maghiară, Italiană, Norvegiană, Lustruiește, Portugheză, Română, Rusă, Spaniolă, Suedeză, Turcă

Alimentare

- Consum de energie: 20 W
- Sursă de alimentare: 220-230 V, 50 Hz
- Consum în standby: 0,3

Accesorii

- Accesorii incluse: 2 baterii AAA, CD-R (manual de utilizare), Cablu de alimentare, Card de înregistrare a produsului, Ghid de inițiere rapidă, Telecomandă, Manual de utilizare

Dimensiuni produs

- Dimensiuni produs (L x Î x A): 36 x 4,2 x 21,9 cm
- Greutate: 1,06 kg

Dimensiunile ambalajului

- Tip ambalaj: Cutie
- Număr de produse incluse: 1
- Tipul amplasării pe rafturi: Poziționare
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Greutate brută: 1,63 kg
- Greutate netă: 1,23 kg
- Greutate proprie: 0,4 kg
- EAN: 87 12581 49719 4

Cutie exterioară

- Număr de ambalaje: 1
- Cutie exterioară (L x L x Î): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Greutate brută: 1,63 kg
- Greutate netă: 1,23 kg
- Greutate proprie: 0,4 kg
- EAN: 87 12581 49719 4



Data apariției 2016-09-20

Versiune: 8.1.5

12 NC: 8670 000 55343
EAN: 08 71258 14971 94

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com