

Philips  
2.1-hjemmekinoanlegg, 3D  
Blu-ray

HDMI ARC  
500 W

HTB3270



## Kraftig surroundlyd

opplev Blu-ray-hjemmekinolyd

Forsterk hjemmeunderholdningsopplevelsen med hjemmekinoanlegget HTB3270 fra Philips. Synlige høyttalerelementer leverer kraftig lyd på 500 W med doble bassrør og omsluttende 3D Blu-ray-plateavspilling.

### Flott lydopplevelse

- 500 W RMS-effekt gir flott lyd for filmer og musikk
- Dolby TrueHD Digital Plus for Hi-Fi-surroundlyd

### Nyt all underholdningen

- Full HD 3D-Blu-ray for en altoppslukende 3D-filmopplevelse
- HDMI for HD-filmer og bildekvalitet i HD
- EasyLink som kontrollerer alle HDMI CEC-enheter via én fjernkontroll
- DivX Plus HD-sertifisert for høydefinisjons DivX-avspilling
- Lyd inn for å nyte musikk fra iPod/iPhone/MP3-spiller

### Utformet for å gi deg en bedre kinoopplevelse hjemme

- Moderne design som tilfører hjemmet ditt noe

# PHILIPS

## Høydepunkter

### 500 W RMS-effekt



500 W RMS-effekt gir flott lyd for filmer og musikk

### Full HD 3D-Blu-ray



La deg trolle av 3D-filmer i stuen din med en Full HD 3D-TV. Active 3D bruker den nyeste generasjonen av hurtig visning for virkelighetsnær dybde og realisme i Full 1080 x 1920 HD-oppløsning. Seeropplevelsen i Full HD 3D på hjemmekinoanlegget skapes ved å se på disse bildene gjennom spesialbriller som er innstilt for å åpne og lukke den venstre og høyre linsen synkronisert med bildene som endres. Førsteklasses 3D-filmutgivelser på Blu-ray tilbyr et bredt utvalg av høy kvalitet. Blu-ray gir også ukomprimert surroundlyd, slik at lydopplevelsen blir utrolig virkelig.

### EasyLink



Med EasyLink kan du kontrollere flere enheter med én fjernkontroll, for eksempel DVD-spillere, Blu-ray-spillere, Soundbar-høytalere, hjemmekinoanlegg, TV-er osv. Den bruker en HDMI CEC-protokoll som er bransjestandard, til å dele funksjonalitet mellom enheter ved hjelp av HDMI-kabelen. Med ett knappetrykk kan du styre alt tilkoblet HDMI CEC-aktivert utstyr samtidig. Funksjoner som standby og avspilling kan nå utføres på en svært enkel måte.

### HDMI for HD-filmer



HDMI er en direkte digital forbindelse som kan overføre både digital HD-video og digital flerkanalslyd. Ved å eliminere konverteringen til analoge signaler får du perfekt bilde- og lyd kvalitet, helt uten støy. Filmer i Standard

Definition kan nå nytes i ekte High Definition. Det gir flere detaljer og mer virkelighetstro bilder.

### Lyd inn



Lyd inn gjør at du enkelt kan spille av musikken din direkte fra en iPod/iPhone/iPad, MP3-spiller eller bærbar PC via en enkel tilkobling til hjemmekinoanlegget. Det er bare å koble lydenheten til lyd inn-kontakten og nyte musikken med den overlegne lyd kvaliteten til Philips-hjemmekinoanlegget.

### Dolby TrueHD Digital Plus

Dolby TrueHD Digital Plus gir den fineste lyden fra hjemmekinoanlegget. Gjengitt lyd kan nesten ikke skjelles fra masterlyden fra studioet slik at du hører det produsenten vil at du skal høre. Dolby TrueHD gjør HD-underholdningsopplevelsen komplett.



# Spesifikasjoner

## Lyd

- Utgangseffekt for senterhøytaler: 166 W
- Equalizer-innstillinger: Spill, Film, Musikk, Nyheter, Originalt
- Utgangseffekt for satellithøytaler: 2 x 166 W
- Lydforbedring: Nattmodus, Automatisk volumutjevning, Diskant- og basskontroll
- Lydsystem: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digital utgang
- Utgangseffekt for subwoofer: 166 W
- Total effekt, RMS v. 30 % THD: 500 W

## Høytalere

- Høytalertyper: 2 x satellithøytalere
- Drivere per satellithøytaler: 1 x 3" fulltonewoofers
- Frekvensområde, satellithøytaler: 150–20 000 Hz
- Impedans, satellithøytal.: 4 ohm
- Subbasshøytalertype: Passiv
- Subbasshøytalerelement: 1 x 6,5" woofers
- Frekvensområde for subwoofer: 20–150 Hz
- Impedans, subbasshøytaler: 4 ohm

## Tilkoblingsmuligheter

- Tilkoblinger bak: Utgang for komposittvideo (CVBS), Digital koaksialinngang, Digital optisk inngang, Easy-Fit-jackplugg for høytaler, Ethernet, HDMI 1.4-utgang (ARC), Fast FM-antenne, USB (kun for VOD/BD-LIVE)
- Frontkontakter: Lyd inn, USB

## Anvendelighet

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatisk lydinningskalibrering, Ettrykks avspilling, Ettrykks standby, Fjernkontrollgjennomgang, 21:9-format med støtte for teksting, Dynamisk Lipsync
- HDMI-funksjoner: 3D, Audio Return Channel (ARC), Innholdstype, Deep Color
- Enkel i bruk: DLNA

## Tuner/mottak/overføring

- Antall forhåndsinnstilte kanaler: 40
- Tunerbånd: FM

## Optiske avspillingsmedier

- Plater som kan spilles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Filformat

- Lyd: aac, mka, MP3, wma
- Bilde: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

## Lydavspilling

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS
- MP3-bithastigheter: 32–320 kbps

## Videoavspilling

- Komprimeringsformater: AVCHD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, DivX Plus HD, WMV 9

## Stillbildevisning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildeforbedring: Snu, Zoom

## Bilde/skjerm

- Bildeforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p / 24 fps), Progressive scan, Videooppskalering

## Drift

- Effektforbruk: 80 W
- Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz
- Effektforbruk i standby: < 0,5 W

## Bærekraftighet

- Emballasje: Elektronisk brukerhåndbok

## Mål

- Fronthøytaler (B x H x D): 90 x 185 x 82 millimeter
- Kabellengde, fronthøytaler: 3 m
- Hovedenhet (B x H x D): 435 X 56,3 X 286,5 millimeter
- Subwoofer (B x H x D): 178 x 300 x 343 millimeter
- Lengde på subwooferkabel: 3 m
- Vekt, fronthøytaler: 0,53 kg
- Vekt, subwoofer: 3,66 kg

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: 2 x AAA-batterier, Nettledning, Hurtigstartveiledning, Fjernkontroll, Brosjyre med sikkerhetsinformasjon og juridisk informasjon, Varemerkeark, Verdensomfattende garantihefte, Brukerhåndbok på CD-ROM

## Ytre eske

- EAN: 87 12581 68171 5
- Bruttovekt: 8,7 kg
- Yttereske (L x B x H): 50,1 x 37,9 x 34 cm
- Nettovekt: 7,56 kg
- Antall kundepakker: 1
- Taravekt: 1,14 kg

## Mål, emballasje

- Emballasjemål (B x H x D): 50,1 x 34 x 37,9 cm
- EAN: 87 12581 68171 5
- Bruttovekt: 8,7 kg
- Nettovekt: 7,56 kg
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Kartong
- Taravekt: 1,14 kg
- Type hylleplassering: Liggende

## Produktmål

- Produktmål (B x H x D): 43,5 x 5,8 x 28 cm
- Vekt: 2,61 kg



Utgivelsesdato  
2016-04-18

Versjon: 6.1.13

12 NC: 8670 001 01401  
EAN: 08 71258 16817 15

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DivX, DivX Certified og tilknyttede logoer er varemerker for DivXNetworks, Inc. og brukes på lisens.

\* Dolby og det doble D-symbolet er registrerte varemerker for Dolby Laboratories Inc.