



필립스  
CD 음향 기기

iPod/iPhone 용 도킹



AZD102W

## 어디에서든 자유롭게 iPod/ iPhone 음악 감상

좋아하는 iPod/iPhone 음악을 어디서든 크게 즐기세요. 뛰어난 휴대성과 간편함은 물론, 재생하는 동안 iPod/iPhone 충전이 가능합니다. 또한 CD, CD-R 및 CD-RW 재생도 가능합니다. 이제 자유롭게 음악을 감상하세요.

### 다양한 소스에서 즐기는 음악 감상

- iPod/iPhone 동시에 재생 및 충전
- CD, CD-R 및 CD-RW 재생
- 라디오 청취의 즐거움을 선사하는 FM 튜너
- 휴대용 음악 재생을 위한 MP3 링크

### 편리한 사용

- 색다른 음악 감상의 즐거움을 선사하는 CD 무작위 / 반복 기능

### 깊고 깨끗한 사운드

- 보다 깊고 풍부한 중저음을 위한 Dynamic Bass Boost

**PHILIPS**

# 주요 제품

## Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost 를 통해 고음에서 저음까지의 전체 볼륨 설정 범위에서 버튼을 한 번만 누르면 음악의 베이스 음이 강화되어 음악 감상을 더욱 즐겁게 해드립니다. 일반적으로 볼륨을 낮게 설정하면 하단 중저음 주파수가 손실됩니다.

Dynamic Bass Boost 는 이에 대응하기 위해 중저음 레벨을 높이도록 전환되므로 볼륨을 줄여도 변함 없는 사운드를 즐길 수 있습니다.

## iPod/iPhone 재생 및 충전



iPod/iPhone 을 충전하면서 좋아하는 MP3 음악을 감상할 수 있습니다! 이 도킹 장치를 통해 휴대용 장치를 도킹 엔터테인먼트 시스템에 직접 연결할 수 있으므로 좋아하는 음악을 최고의 음질로 들을 수 있습니다. 또한 재생 중에도 iPod/iPhone 을 충전할 수 있기 때문에 음악을 즐기는 중에도 배터리 방전을 걱정할 필요가 없습니다. iPod/iPhone 을 이 도킹 시스템에 도킹하기만 하면 자동으로 충전이 되는 것은 물론입니다.



## CD, CD-R 및 CD-RW 재생



필립스는 출시 중인 대다수의 디스크와 호환되는 제품을 생산하는 기업으로 잘 알려져 있습니다. 이 오디오 시스템은 CD, CD-R 및 CD-RW 에 저장된 음악을 모두 재생해 줍니다. CD-RW 가 지원된다는 것은 (CD-RW 호환성) 오디오 시스템을 이용해 CD-R 과 CD-RW 디스크를 모두 재생할 수 있다는 뜻입니다. CD-R 디스크는 한번만 레코딩하여 모든 오디오 CD 플레이어에서 재생할 수 있지만, (CD-RW 호환성) 디스크는 여러 번 기록하고 다시 쓸 수 있으며 호환되는 오디오 CD 플레이어에서만 재생할 수 있습니다.

## MP3 링크



MP3 링크 연결을 통해 휴대용 미디어 플레이어에서 MP3 콘텐츠를 바로 재생할 수 있습니다. 필립스 오디오 시스템이 제공하는 탁월한 음질로 원하는 음악을 마음껏 즐길 수 있을 뿐만 아니라, 편리한 MP3 링크 기능이 탑재되어 있어 사용자는 휴대용 MP3 플레이어를 오디오 시스템에 연결하기만 하면 됩니다.

# 사양

## iPod 호환

- 호환 가능 : iPod Classic, iPod Mini, iPod Nano 1 세대, iPod Nano 2 세대, iPod Nano 3 세대, iPod Nano 4 세대, iPod Nano 5 세대, iPod Nano 6 세대, iPod Touch, iPod Touch 2 세대, iPod Touch 3 세대, iPod Touch 4 세대, 컬러 디스플레이를 갖춘 iPod

## iPhone 호환

- 호환 가능 : iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

## 오디오 재생

- 로더 유형 : 위쪽
- 크래들 재생 모드 : iPod 충전, iPhone 충전, 재생 및 일시 중지, 다음 및 이전 트랙, 빨리 감기 및 뒤로 감기, 반복, 무작위 재생
- 재생 매체 : CD, CD-R, CD-RW
- 디스크 재생 모드 : 빨리 감기 / 뒤로 감기, 다음 / 이전 트랙 검색, 반복 재생, 연속 재생

## 사운드

- 출력 파워 (RMS): 2x1W
- 음향 시스템 : 스테레오
- 음향 향상 기능 : Dynamic Bass Boost
- 스피커 직경 : 3 인치
- 볼륨 컨트롤 : 회전식

## 튜너 / 수신 / 전송

- 튜너 밴드 : FM 스테레오
- 안테나 : FM 안테나

## 확성기

- 내장형 스피커 : 2

## 연결성

- Aux 입력 : (MP3 링크)

## 소비전력

- 주전원 : AC 220-240V
- 배터리 유형 : LR14
- 배터리 전압 : 1.5 V
- 배터리 개수 : 6

## 액세서리

- 기본 제공 액세서리 : AC 전원 코드, 사용 설명서, 유한 보증서

## 규격

- 제품 규격 (WxDxH): 262 x 266 x 123 mm
- 포장 크기 (WxDxH): 296 x 156 x 300mm
- 제품 중량 : 1.1 kg
- 무게 (포장 포함) : 1.8 kg



발행 일자 2013-12-10

버전 : 1.0.4

12 NC: 8670 000 94935  
EAN: 87 12581 65920 2

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com