



Philips
dokkimisjaam iPodile/
iPhone'ile

- Rakendustega täiustatav
- 10 W

AJ7034D



Ärgake oma lemmikmuusika saatel

selle iPodi/iPhone'i dokkimisjaama abil

Alustage oma päeva selle Philipsi dokkimisjaamaga AJ7034D/12. Kõlarisüsteem Bass Reflex Speaker System annab muusikale võimsa bassi, lisaks on sel väljundvõimsus 10 W RMS ja dokk, mis sobib kõigi iPodide/iPhone'idega. Nautige tasuta Philipsi rakenduse kaudu veelgi mõnusamaid ärkamisi ja raadiokuulamise kogemusi.

Rikastage oma muusikaelamust

- Süsteem Bass Reflex Speaker System pakub võimsat, sügavat bassi
- Võite dokkida kõiki iPodi/iPhone'e, ka korpuses olevaid
- FM-digitaalhäällestus ja jaamad
- MP3 Link kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks
- Kogu väljundvõimsus 10 W RMS

Lihtne kasutada

- Tasuta HomeStudio rakendus täiustatud äratus- ja raadioelamuse pakkumiseks
- Automaatne kella sünkroonimine iPodi/iPhone'iga dokkimise ajal
- Kellaaja ja äratuse varundamine ka volukatkestuse korral õigel ajal ärkamiseks
- Reguleeritav helitugevus usaldusväärseks äratuseks

Alustage päeva just nii, nagu soovite

- Ärgake oma iPodi/iPhone'i muusika või raadio saatel
- Topeltäratus äratab teid ja teie partneri erineval ajal
- Sujuv äratus äratab teid meeldivalt

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Süsteem Bass Reflex Speaker System



Süsteem Bass Reflex Speaker System esitab sügavat bassi ka kompaktselt kõlarisüsteemist. See erineb tavalisest kompaktselt kõlarisüsteemist täiendava bassitoru tõttu, mis on basskõlariga akustiliselt joondatud, optimeerides süsteemi madalasageduslikku heli. Selle tulemuseks on sügavam, kontrollitud bass ja vähem moonutus. Süsteem töötab bassitorus õhumassi resoneerides, nii et see toimib tavalise basskõlarina. Koos basskõlari tundlikkusega võimendab süsteem madalasageduslikke helisid, andes bassile veelgi rohkem sügavust.

Ka korpuses oleva iPodi/iPhone'i dokkimine



Nutika disainiga, vedrukinnitusega dokkimisporti mahuvad hõlpsalt kõik iPodid

või iPhone'id, ka ilma eriadapteriteta. Lisaks toimib see ka enamiku kaitsekorpustega – võite dokkida oma iPodi või iPhone'i nii, nagu see on. Nüüd saate oma muusikat tõesti muretuult nautida.

FM-digitaalhäälustus ja jaamad



Digitaalne FM raadio pakub täiendavaid muusikakuulamisvõimalusi Philipsi helisüsteemi kaudu. Leidke lihtsalt jaam, mida soovite salvestada, ning vajutage salvestamise salvestusnuppu ja hoidke seda all. Salvestatud jaamade abil leiate oma lemmikjaama kiirelt, ilma et peaksite iga kord seda käsitsi otsima.

Tasuta HomeStudio rakendus



Pole paremat viisi ärkamiseks ega raadio kuulamiseks kui Philips Home Audio rakendus. Lihtsalt laadige rakendus alla Apple'i App

Store'ist ja nautige arvukalt põnevaid funktsioone. Näiteks teevad täiustatud äratusseaded äratuse (sh helitugevuse, kestuse, kuupäeva ja heli) seadistamise väga paindlikuks. Peale selle saate lihtsasti kasutatavate raadiojaamade eelseadistusfunktsioonide abil parema kasutajaliidese.

Reguleeritav helitugevus



Philipsi kellraadio laseb teil ärgata ja virguda soovitud viisil. Reguleeritav helitugevus võimaldab äratuse valjust soovi kohaselt seadistada. Olenemata sellest, kas soovite valjemat äratust voodist tõusmiseks või eelistate vaiksemat äratust rahulikumaks ülesärkamiseks, tagab reguleeritav helitugevus teile paindlikkuse alustada päeva just nii nagu soovite.



Spetsifikatsioon

Ühilduvus iPodiga

- Ühilduv seadmetega: iPod touch, iPod touch (2. põlvkond), iPod touch (2. põlvkond, 8/16/32 GB), iPod touch (4. põlvkond), iPod classic, iPod nano (1. põlvkond), iPod nano (2. põlvkond), iPod nano (3. põlvkond), iPod nano (4. põlvkond), iPod nano (5. põlvkond), iPod nano (6. põlvkond), iPod (5. põlvkond), iPod mini

Ühilduvus iPhone'iga

- Ühilduv seadmetega: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

iPodi/iPhone'i rakendus

- Rakenduse nimi: HomeStudio, Tasuta allalaadimine App store'ist
- Ühilduvus: iPodi/iPhone'i, iPod Touchi, iPhone'i dokiga raadio
- 5-päevane ilmteade
- Taasesitus: Albumi/muusikapala valimine, Esitamise juhtimine
- Kell: Analooqkuva, Digitaalkuva
- Äratust: Mitu äratust, Unetaimer
- Raadio: FM-raadio, Eelseadistus, Skaneerimine, Häälestamine

Heliesitus

- Taasesitus raami kasutamisel: iPhone'i laadimine, iPodi laadimine, Edasi- ja tagasikerimine, Järgmine ja eelmine muusikapala, Esitamine ja peatamine

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM stereo
- Automaatne digitaalhäälestus
- Salvestatavad jaamad: 20
- Antenn: FM antenn

Mugavus

- Kell/version: Digitaalne
- Äratused: Topeltäratus, Äratust helisignaali, Äratust raadioga, Äratust kordamine (tukkumine)
- Mugavusfunktsioonid: Unetaimer
- Tagantvalgustuse värv: Oranž
- Ekraani tüüp: LED

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 10 W
- Helisüsteem: Stereo
- Helitugevuse reguleerimine: Pööratav nupp

Kõlarid

- Sisesehitatud kõlarid: 2
- Põhikõlar: Süsteem Bass Reflex Speaker System

Ühenduvus

- MP3-Link: Jah, 3,5 mm pistik

Võimsus

- Toiteallikas
- Toiteallikas: 100-240 V, 47-63 Hz

Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x S x K): 283 x 112 x 118 mm
- Kaal: 1,36 kg
- Pakendi mõõtmed (L x S x K): 319 x 144 x 180 mm
- Kaal (koos pakendiga): 1,73 kg
- Peaseadme pakendi mõõtmed: (L x S x K) 298 x 327 x 375 mm
- Peamise pakendi kaal: 7,55 kg
- Peamise pakendi kogus: 4

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Garantiitunnistus, Kiirjuhend



Väljalaske kuupäev
2013-07-30

Versioon: 5.0.4

12 NC: 8670 000 87551
EAN: 08 71258 16374 60

© 2013 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com