



Philips
CD Soundmachine c/ref.
dinám. de graves

PSS010



El sonido toma forma

El sonido toma forma y tu experiencia de audio cobra una nueva dimensión. Si te gusta el diseño exclusivo y la innovación más inspiradora, te vas a asombrar con el espectacular sonido de esta pequeña pero potente maravilla, que se adapta perfectamente a tu entorno.

Una nueva dimensión para la experiencia de audio

- Diseño 'suave' exclusivo e innovador
- Diseño compacto que se adapta a cualquier estilo de vida
- Sofisticada estructura de aluminio

Potencia inesperada

- Altavoces integrados con acústica XSL para ofrecer un sonido dinámico
- Refuerzo dinámico de graves para graves más profundos y espectaculares

Fácil de usar

- Pantalla táctil para facilitar la navegación
- Sintonización digital con presintonías
- Cargador de CD mecánico para facilitar el acceso
- Práctico control remoto

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Sonido

- **Vías de la bocina frontal:** 2
- **Optimización del altavoz:** Rejillas de tela desmontables
- **Tipos de altavoz:** Sistema de bocinas Bass Reflex
- **Tipo de imán:** Neodimio
- **Potencia de salida (RMS):** 2 X 2 W + 4 W
- **Optimización del sonido:** Sistema de sonido avanzado, Refuerzo dinámico de graves
- **Sistema de sonido:** Estéreo
- **Control de volumen:** digital
- **Woofer:** 1 pulgada

Reproducción de audio

- **Soporte de reproducción:** CD, CD-R, CD-RW
- **Modos de reproducción del disco:** Avance y retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior / siguiente, Repetir reproducción, Reproducción aleatoria
- **Tipo de bandeja de carga:** Mecánico
- **Pistas programables:** 20

Sintonizador/recepción/transmisión

- **Antena:** Antena FM
- **Localización de la antena:** Externa
- **Sintonización automática digital**
- **Bandas del sintonizador:** FM

Conectividad

- **Entrada CC:** 10 V
- **Audífonos:** 3,5 mm

Comodidad

- **Retroiluminación**
- **Color de retroiluminación:** Azul
- **Reloj/versión:** Digital
- **Dígitos de la pantalla:** 7
- **Optimizaciones de visualización:** Control de brillo, Indicador de función, Control de pantalla táctil
- **Tipo de pantalla:** LCD

Accesorios

- **Adaptador de CA/CC**
- **Accesorios incl.:** manual de usuario, Certificado de garantía
- **Control remoto:** 17 teclas

Dimensiones

- **Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):** 413 x 278 x 313 mm
- **Dimensiones del producto (An x Al x Pr):** 213 x 178 x 213 mm
- **Peso:** 3.4 kg
- **Peso con empaque incluido:** 4.4 kg

Potencia

- **Tipo de adaptador:** 10 V 1200 mA

Características destacadas

Diseño exclusivo e innovador

Diseño compacto

Sofisticada estructura de aluminio

Acústica XSL

Disfruta de un sonido dinámico y de bajos de gran potencia en ShoqBox con la acústica XSL. Este impresionante sonido se consigue mediante la combinación de agudos y medios intensos y enérgicos con bajos elásticos de gran potencia. El innovador uso de materiales de alta tecnología como conos de titanio e imanes de neodimio ofrece un sonido con una potencia casi dos veces superior a la que proporciona un altavoz normal del mismo tamaño. La precisión con la que se sintoniza el controlador del altavoz, la arquitectura acústica de reducidas dimensiones y la circuitería garantizan un sonido de gran dinamismo y optimizan el rendimiento de los bajos a partir de una carcasa de reducidas dimensiones.

Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que se pueda disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque se baje el volumen.

Pantalla táctil

La función de control mediante pantalla táctil permite controlar el sistema con sólo pulsar los botones de la pantalla en lugar de usar los botones del equipo. Sólo tenés que encender el dispositivo y la pantalla LCD te muestra la interfaz del usuario de la pantalla táctil con todas las opciones de control. La función de control con pantalla táctil combina la tecnología de las pantallas LCD con sensores de presión y un potente microprocesador digital. Al pulsar en una determinada zona de la pantalla con los dedos, la señal correspondiente se envía al procesador y el comando se ejecuta de forma inmediata.

Sintonización digital con presintonías

Cargador de CD mecánico

Práctico control remoto



Fecha de publicación
2007-10-15

Versión: 4.0

12 NC: 9073 101 01304
EAN: 87 10895 82168 1

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com