

Philips  
CD Soundmachine

MP3

AZ1130



## Lyssna på din MP3-musik

Njut av de enkla sakerna i livet och gläd dig åt bekvämligheten. Med den lilla, portabla AZ1130 kan du med hjälp av lättanvända funktioner hänge dig åt din favorit-MP3-musik.

### **Njut av musiken från olika källor**

- MP3-CD-uppspelning som vanliga ljud-CD-skivor.
- Kompatibel med CD-R och CD-RW
- FM/MW-stereomottagare

### **Lättanvänd**

- Flerfunktionell LCD-skärm
- CD shuffle/program/repetera

# PHILIPS

# Specifikationer

## Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva
- Skivuppspelningslägen: Snabbt framåt/bakåt, Nästa/Föregående spårsökning, Repetera spelning, Blandad uppspelning
- Typ av laddare: Toppmatad
- Programmerbara spår: 20

## Mottagare/mottagning/sändning

- Antenn: FM-antenn
- Radioband: FM, AM

## Ljud

- Uteffekt (RMS): 2X1.0 W
- Ljudsystem: Stereo
- Högtalardiameter: 3 tum
- Volymkontroll: ratt

## Högtalare

- Inbyggda högtalare: 2
- Legering: Metall
- Högtalarter: Högtalare



## Bekvämlighet

- Skärmtyp: LCD

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätkabel, Bruksanvisning, Garantiercertifikat

## Mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 416 x 200 x 287 mm
- Produktens mått (B x H x D): 360 x 152 x 225 mm
- Vikt: 2,2 kg
- Vikt inkl. förpackning: 2,8 kg

## Effekt

- Batterityp: LR14
- Batterispänning: 1,5 V
- Nätsström
- Antal batterier: 6

# Funktioner

## MP3-CD-uppspelning

MP3 betyder "MPEG 1 Audio layer-3" och är en revolutionerande komprimeringsteknik där digitala musikfiler kan göras upp till 10 gånger mindre utan att ljudkvaliteten försämras i någon större utsträckning. MP3 är ett vanligt ljudkomprimeringsformat på Internet för snabb och enkel överföring av ljudfiler.

## CD-R/RW-kompatibel

CD/RW-kompatibilitet betyder att du kan spela både CD/R- och CD/RW-skivor. På en CD/R-skiva kan du bara spela in en gång och skivan kan användas i alla CD-spelare. På CD/RW-skivor kan du däremot spela över redan inspelad information flera gånger, men den kan bara spelas på vissa CD-spelare. Lasern och CD-avkodaren på CD/RW-kompatibla spelare är speciellt utformad för att läsa det speciella fasförändrade CD/RW-formatet så att du kan spela dina egna heminspelade skivor på CD-spelaren.

## FM/MW-stereomottagare

FM/MW-stereomottagare

## Flerfunktionell LCD-skärm

Flerfunktionell LCD-skärm

## CD shuffle/program/repetera

CD shuffle/program/repetera



Publiceringsdatum  
2015-01-22

Version: 1.0.9

12 NC: 9073 101 02306  
EAN: 87 10895 93022 2

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)