

Philips
Leitor de CDs com
Dynamic Bass Boost

• MP3

AZ5130



Reprodução MP3-CD, Dynamic Bass Boost

Leitor de CD com som estéreo através de 2 altifalantes grandes. Leitor com muita potência e excelente som estéreo a partir de MP3, CD, cassete ou rádio.

Leitor VCD e CD repleto de funções

- Compatível com CD MP3, CD-R/RW

Experiência sonora rica e nítida

- Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
- Sistema de Altifalantes de Graves para graves mais profundos e potentes
- Colunas 4" full range para um som potente

Fácil de utilizar

- Gravação de CD para cassete com início sincronizado
- Tomada dos auscultadores estéreo
- Telecomando prático

PHILIPS

Especificações

Som

- Tipos de altifalante: Sistema de Altifalantes de Graves
- Sistema de som: Estéreo
- Diâmetro do altifalante: 4"
- Potência de saída (RMS): 2X1,5 W
- Controle do volume: rotativo

Altifalantes

- Altifalantes incorporados: 2
- Acabamento: Metal
- Tipos de altifalante: Altifalantes

Reprodução de Vídeo

- Modos de Reprodução de Discos: Repetição A-B, Retrocesso Rápido, Avanço Rápido, Introscan, OSD, Pausa, PBC, Câmara Lenta, Zoom

Reprodução Áudio

- Tecnologia Deck de Cassetes: Mecânico
- Suporte de Reprodução: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modos de Reprodução de Discos: Avanço/ Inversão Rápido, Procura de Faixas Seguinte/ Anterior, Reprodução de Repetição, Reprodução Aleatória
- Tipo de Carregamento: Topo
- Número de decks: 1
- Faixas Programáveis: 20

Gravação Áudio

- Suporte multimídia de gravação: Cassete
- Melhoramento de Gravação de Cassetes: Gravação Sincronizada de CDs

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Antena: Antena AM, Antena FM
- Sintonização digital automática: Não
- Bandas do Rádio: FM, MW

Conectividade

- Saída áudio: Áudio estéreo (tomada de 3,5 mm) 1x
- Saída de vídeo - Analógica: Vídeo (tomada de 3,5 mm) 1x

Comodidade

- Dígitos do Ecrã: 3
- Tipo de Ecrã: LCD

Acessórios

- Acessórios Incluídos: Cabo de alimentação CA, Cabo áudio/vídeo, Manual do Utilizador, Certificado de garantia
- Comando à distância: 33 teclas

Dimensões

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 470 x 211 x 260 mm
- Dimensões do produto (L x A x P): 400 x 173 x 240 mm
- Peso: 3,5 kg
- Peso incl. Embalagem: 4,2 kg

Potência

- Tipo de bateria: LR14, UM2
- Voltagem da bateria: 1,5 V
- Alimentação eléctrica
- Número de pilhas: 6

Destaques

Compatível com CD MP3,CD-R/RW

Compatível com CD MP3,CD-R/RW

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.

Sistema de Altifalantes de Graves

O Sistema de Altifalantes de Graves proporciona uma experiência dos sons graves profunda a partir de um sistema de altifalantes compacto. Difere de um sistema de altifalantes convencional devido à adição de um tubo de graves alinhado acusticamente com o woofer para otimizar o desempenho das frequências baixas. O resultado são graves mais controlados e profundos, com menor distorção. O sistema funciona através da ressonância da massa de ar no tubo de graves para vibrar como um woofer convencional. Combinado com a resposta do woofer, o sistema expande todos os sons das baixas frequências para criar toda uma nova dimensão de graves profundos.

Altifalantes de alcance total de 4"

Colunas 4" full range para um som potente

Gravação de CD com início sincronizado

Gravação de CD para cassete com início sincronizado

Tomada dos auscultadores estéreo

Tomada dos auscultadores estéreo

Telecomando prático

Telecomando prático



Data de publicação
2013-05-10

Versão: 6.0.7

12 NC: 9073 101 01323
EAN: 87 10895 82440 8

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com